



**CANOPIA**<sup>®</sup>  
by PALRAM

# HOW TO ASSEMBLE

## PATIO COVER EZ LINK™ KIT

Suitable for Patio Covers:

Feria, Sierra/Capri, Olympia, Tuscany, Carnival



### IMPORTANT!

Please read these instructions carefully before starting assembly.  
Keep these instructions in a safe place for future reference.

[www.canopia.com](http://www.canopia.com)



A member of  
Palram Industries Ltd.



82776\_22.02\_MV-11.5



# WE´VE GOT YOU COVERED

NOUS NOUS OCCUPONS DE VOUS | NOS OCUPAMOS DE UD | WIR HELFEN IHNEN GERNE

**EN** Our self-service form makes it convenient and fast. Go to the URL below or scan the QR code with your phone to submit you request.

**FR** Notre formulaire en ligne est pratique et rapide. Rendez vous sur l'URL ci-dessous ou scannez le code QR avec votre téléphone pour soumettre votre demande.

**ES** Nuestro formulario de autoservicio lo hace conveniente y rápido. Vaya al URL de abajo o escanee el código QR con su teléfono para enviar su solicitud.

**DE** Nutzen Sie schnell und bequem unser Kontaktformular. Rufen Sie die untenstehende URL auf oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Handy, um Ihre Anfrage zu übermitteln.

## Missing a part or need a new one?

Il vous manque une pièce ou vous avez besoin d'une piece supplémentaire?  
Me falta una pieza o necesito una nueva?  
Fehlt ein Teil oder benötigen Sie ein Ersatzteil?



SCAN ME

[canopia.shop/part\\_request](https://canopia.shop/part_request)

## Need help assembling your product?

Besoin d'aide pour monter votre produit?  
Necesito ayuda para montar mi producto?  
Benötigen Sie Hilfe bei der Montage Ihres Produkts?



SCAN ME

[canopia.shop/support](https://canopia.shop/support)



# CUSTOMER SUPPORT



SCAN ME

# WE ARE HERE TO HELP

For general questions: [canopia.com/contact-us](https://canopia.com/contact-us)

| USA |                             |
|-----|-----------------------------|
|     | 877-627-8476                |
|     | generalsupport@poly-tex.com |

| CANADA |                             |
|--------|-----------------------------|
|        | 905-5646007                 |
|        | sales@footprintproducts.com |

| UNITED KINGDOM · IRELAND |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
|                          | 01302-380775                  |
|                          | customer.serviceUK@palram.com |

| GERMANY |                               |
|---------|-------------------------------|
|         | 0180-522-8778                 |
|         | customer.serviceDE@palram.com |

| FRANCE · BELGIUM |                               |
|------------------|-------------------------------|
|                  | +33-169-791-094               |
|                  | customer.serviceFR@palram.com |

| ISRAEL |                             |
|--------|-----------------------------|
|        | 04-848-6816                 |
|        | customer.service@palram.com |

| ITALY · NETHERLANDS · PORTUGAL · SPAIN |                               |
|--|-------------------------------|
|  | +33-169-791-094               |
|  | customer.serviceFR@palram.com |

| AUSTRIA · LUXEMBURG · LIECHTENSTEIN |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
|                                     | +49-180-522-8778              |
|                                     | customer.serviceDE@palram.com |

| AUSTRALIA |                     |
|-----------|---------------------|
|           | 03-9219-4444        |
|           | salesvic@palram.com |

NORWAY · SWEDEN · ARGENTINA · GREECE · GREENLAND · ICELAND · ESTONIA · JAPAN · LATVIA · LITHUANIA  
 MAURITIUS · MEXICO · ROMANIA · RUSSIA · TURKEY · UZBEKISTAN · UKRAINE · SWAZILAND · KOREA

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | +972-4-848-6816             |
|  | customer.service@palram.com |



## CUSTOMER SUPPORT



SCAN ME

# WE ARE HERE TO HELP

For general questions: [canopia.com/contact-us](https://canopia.com/contact-us)

### AUSTRALIA - GREENHOUSES

03-9544-6-999

[info@mazedistribution.com.au](mailto:info@mazedistribution.com.au)

### HUNGARY · SLOVAKIA

+420-493-523-523

[servis@garland.cz](mailto:servis@garland.cz)

### NEW ZEALAND

0800 800 880

[customer.service@palram.com](mailto:customer.service@palram.com)

### DENMARK

07-575 42 70

[post@nshnordic.com](mailto:post@nshnordic.com)

### SOUTH AFRICA

011-397-7771

[receptionza@palram.com](mailto:receptionza@palram.com)

### CROATIA · SLOVENIA

0599-37-057

[info@ms-viscom.com](mailto:info@ms-viscom.com)

### CZECH REPUBLIC

0493-523-523

[servis@garland.cz](mailto:servis@garland.cz)

### FINLAND

Neuvonta: 09-6866720  
Tuki / Varaosat: 050-3715350

[www.horisontenterprises.fi](http://www.horisontenterprises.fi)  
[tuki@horisontenterprises.fi](mailto:tuki@horisontenterprises.fi)

### POLAND

Infolinia: 801-011-929  
22-349-93-36

[kontakt@ogrodosfera.pl](mailto:kontakt@ogrodosfera.pl)

### CYPRUS

0224-971-13

[alpaco@alpacodomica.com](mailto:alpaco@alpacodomica.com)  
[www.alpacodomica.com](http://www.alpacodomica.com)

### SWITZERLAND

062-287-33-77

[info@ritter.ch](mailto:info@ritter.ch)


## SAFETY ADVICE

- It is of utmost importance to assemble all of the parts according to the directions. Do not skip any steps.
- Always wear work gloves during panel sliding.
- Always wear shoes and safety goggles when working with extruded aluminium.
- If using a step ladder or power tools make sure that you follow the manufacturer's safety advice.
- Do not touch overhead power cables with the aluminium profiles.
- Do not climb or stand on the roof.
- Do not attempt to assemble the product in windy or wet conditions.
- Dispose of all plastic bags. Keep them out of reach of small children.
- Keep children away from the assembly area.
- Do not lean against or push the products during construction.
- Do not position your product in an area exposed to excessive winds.
- Do not attempt to assemble this product if you are tired, have taken drugs or alcohol or if you are prone to dizzy spells.


## TOOLS & EQUIPMENT




Scissors



Phillips head Screwdriver



Rubber Mallet



Wrench  
10 mm | 3/8"

## BEFORE ASSEMBLY

1. This product is suitable for Palram Canopia's Patio Covers range.
2. It is highly recommended to be assisted by a second person in some steps.
3. Sort the parts and check according to the contents parts list.
4. Prior to the installation, some parts of the Patio cover need to be dismantled, it is recommend to keep them in a safe place for future use.
5. Periodically check the kit's components to assure that it remains stable.
6. **Note:** Use only the parts registered in the content list, which are compatible with your Patio Cover's gutter (7999 & 8119), some parts may be surplus.

## DURING ASSEMBLY



- During assembly you will encounter the information icon, please refer to the relevant assembly step for additional comments and assistance.



- This icon indicates that the installer should be inside the product.



- **Pay attention:** while installing the kit, alignment with original patio cover is important. Tighten all screws when completing assembly.



## IMPORTANT ASSEMBLY STEPS

When encountering this information icon during assembly, please refer to the relevant assembly step for important additional comments.

**Step 2:** To assemble the rear profile please refer to the patio cover assembly manual at the stage of "holes marking" as:

| Feria            | Tuscany         | Olympia         | Sierra/Capri        | Carnival        |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 3x3 - Step 7     | 3x3 - Step 7    | 3x3 - Step 5    | All sizes<br>Step 5 | 3x3 - Step 6    |
| 3x4.25 - Step 6  | 3x4.25 - Step 9 | 3x4.25 - Step 7 |                     | 3x4.25 - Step 5 |
| 3x5.46 - Step 9  | 3x5.46 - Step 9 | 3x5.46 - Step 7 |                     | -               |
| 4x4.25 - Step 12 | -               | -               |                     | -               |

\* For fixation to the wall, return to **step 2**.

**Step 3:** Connect part **8303 (drawings a,b)** and then return to the patio cover assembly manual as follow:

| Feria            | Tuscany          | Olympia          | Sierra/Capri     | Carnival        |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 3x3 - Step 8     | 3x3 - Step 8     | 3x3 - Step 6     | 2.3x2.3 - Step 7 | 3x3 - Step 10   |
| 3x4.25 - Step 13 | 3x4.25 - Step 13 | 3x4.25 - Step 11 | 3x3 - Step 6     | 3x4.25 - Step 9 |
| 3x5.46 - Step 13 | 3x5.46 - Step 13 | 3x5.46 - Step 11 | 3x4.25 - Step 9  | -               |
| 4x4.25 - Step 16 | -                | -                | 3x5.46 - Step 9  | -               |

\* After completion, perform **drawing c** at this step.

**Step 4:** In all relevant patio cover sizes, you may choose either of these 2 assembly options:

**Option 1** (Steps 4+5+6+9+10+11+12) - assembling all posts supplied.

**Option 2** (Steps 4+7+8+9+10+11+12) - Whenever you are using this EZ Link Kit you may give up using one leg.

**Step 6:** (**Option 1**): make sure the distance between the post and the connection point does not exceed 60 cm / 23.6 inch. The Maximum distance between the posts may not exceed 120 cm / 47.2 inch.

**Step 10:** Before performing this stage, return to the patio cover assembly manual at the stage of "assembling the roof system" as follow:


| Feria            | Tuscany          | Olympia          | Sierra/Capri      | Carnival         |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3x3 - Step 15    | 3x3 - Step 14    | 3x3 - Step 11    | 2.3x2.3 - Step 12 | 3x3 - Step 18    |
| 3x4.25 - Step 22 | 3x4.25 - Step 20 | 3x4.25 - Step 17 | 3x3 - Step 11     | 3x4.25 - Step 16 |
| 3x5.46 - Step 21 | 3x5.46 - 20 Step | 3x5.46 - Step 17 | 3x4.25 - Step 15  | -                |
| 4x4.25 - Step 26 | -                | -                | 3x5.46 - Step 15  | -                |

**Step 12:** Tightening the bolts is done from the inner part. Spread silicone follow the connection (a,b).

## CONSEILS DE SECURITE

- Très important ! Veuillez suivre scrupuleusement les instructions de ce manuel et réaliser les étapes dans l'ordre énoncé.
- Nous recommandons vivement le port de gants de protection pendant le montage.
- Portez toujours des chaussures de travail et des lunettes de protection lorsque vous travaillez des pièces en aluminium extrudé.
- Lors de l'utilisation d'une échelle ou d'outils électriques, assurez-vous de bien suivre les consignes de sécurité du fabricant.
- Veillez à ne pas toucher de câbles aériens avec les profilés en aluminium.
- Ne montez pas sur le toit.
- N'essayez pas de monter la produit s'il y a du vent ou s'il fait humide.
- Jetez tous les sacs en plastique en appliquant les règles de sécurité et maintenez-les hors de portée des jeunes enfants.
- Eloignez les enfants de la zone d'assemblage.
- Ne vous appuyez pas contre la produit et ne la poussez pas pendant le montage.
- Ne positionnez pas la produit dans un endroit trop exposé au vent.
- N'essayez pas de monter la produit si vous êtes fatigué, si vous êtes sous l'effet de drogues, de médicaments ou d'alcool ou encore si vous êtes sujet aux vertiges.


## TOOLS & EQUIPMENT




Ciseaux



Tournevis cruciforme



Maillet en caoutchouc



Clé  
10 mm | 3/8"

## AVANT L'ASSEMBLAGE

1. Ce produit est adapté pour les Gamme Couvres Patio de Palram Canopia's.
2. Il est vivement recommandé d'être assisté par une deuxième personne lors de l'installation.
3. Triez les pièces et vérifiez selon la liste de contenu.
4. Avant l'installation, certaines parties du couvre Patio doivent être démontés, il est recommandé de les conserver dans un endroit sûr pour besoin ultérieurs.
5. Vérifiez les éléments du kit régulièrement afin de s'assurer qu'il reste stable.
6. **Remarque:** Utilisez uniquement les pièces indiquées sur la liste de contenu qui correspondent à votre pergola garçons (7999 & 8119). Certaines pièces faillissent être excédentaires.

## DURANT L'ASSEMBLAGE



- Pendant le montage, vous verrez l'icône d'information, veuillez-vous référer à la phase de montage correspondante pour des commentaires et une assistance supplémentaires.



- Cette icône indique que le constructeur doit se placer à l'intérieur du produit



- Lors de l'installation du kit il est important d'aligner le couvre patio original. Renforcez toutes les vis dès que l'assemblage est achevé.



## PRINCIPALES ÉTAPES D'ASSEMBLAGE

Lorsque vous rencontrez cette icône d'information pendant l'assemblage, veuillez vous référer à l'étape d'assemblage correspondante pour d'autres commentaires importants.

**Étape 2:** Pour assembler le profil arrière, veuillez vous référer au manuel d'assemblage de la couverture de terrasse au stade du "marquage des trous" comme:

| Feria             | Tuscany          | Olympia          | Sierra/Capri                 | Carnival         |
|-------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| 3x3 - Étape 7     | 3x3 - Étape 7    | 3x3 - Étape 5    | Todos los tamaños<br>Étape 5 | 3x3 - Étape 6    |
| 3x4.25 - Étape 6  | 3x4.25 - Étape 9 | 3x4.25 - Étape 7 |                              | 3x4.25 - Étape 5 |
| 3x5.46 - Étape 9  | 3x5.46 - Étape 9 | 3x5.46 - Étape 7 |                              | -                |
| 4x4.25 - Étape 12 | -                | -                |                              | -                |

\* Pour la fixation au mur, revenez à l'étape 2.

**Étape 3:** Connectez la pièce 8303 (dessins a, b), puis revenez au manuel d'assemblage de la couverture de terrasse comme suit:

| Feria             | Tuscany           | Olympia           | Sierra/Capri      | Carnival         |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3x3 - Étape 8     | 3x3 - Étape 8     | 3x3 - Étape 6     | 2.3x2.3 - Étape 7 | 3x3 - Étape 10   |
| 3x4.25 - Étape 13 | 3x4.25 - Étape 13 | 3x4.25 - Étape 11 | 3x3 - Étape 6     | 3x4.25 - Étape 9 |
| 3x5.46 - Étape 13 | 3x5.46 - Étape 13 | 3x5.46 - Étape 11 | 3x4.25 - Étape 9  | -                |
| 4x4.25 - Étape 16 | -                 | -                 | 3x5.46 - Étape 9  | -                |

\* Une fois terminé, effectuez le dessin c à cette étape.

**Étape 4:** Dans toutes les tailles de couverture de terrasse pertinentes, vous pouvez choisir l'une de ces 2 options d'assemblage:

**Option 1** (étapes 4+5+6+9+10+11+12) - assemblage de tous les poteaux fournis.

**Option 2** (étapes 4+7+8+9+10+11+12) - Chaque fois que vous utilisez ce kit EZ Link, vous pouvez abandonner l'utilisation d'une jambe.

**Étape 6:** (Option 1): assurez-vous que la distance entre le poteau et le point de connexion ne dépasse pas 60 cm / 23,6 pouces. La distance maximale entre les poteaux ne doit pas dépasser 120 cm / 47,2 pouces.

**Étape 10:** Avant d'effectuer cette étape, revenez au manuel d'assemblage de la couverture de terrasse au stade de "assembler le système de toiture" comme suit:

| Feria             | Tuscany           | Olympia           | Sierra/Capri       | Carnival          |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 3x3 - Étape 15    | 3x3 - Étape 14    | 3x3 - Étape 11    | 2.3x2.3 - Étape 12 | 3x3 - Étape 18    |
| 3x4.25 - Étape 22 | 3x4.25 - Étape 20 | 3x4.25 - Étape 17 | 3x3 - Étape 11     | 3x4.25 - Étape 16 |
| 3x5.46 - Étape 21 | 3x5.46 - Étape 20 | 3x5.46 - Étape 17 | 3x4.25 - Étape 15  | -                 |
| 4x4.25 - Étape 26 | -                 | -                 | 3x5.46 - Étape 15  | -                 |

**Étape 12:** Le serrage des boulons se fait à partir de la partie intérieure. Étaler du silicone suivre la connexion (a, b).




## SICHERHEITSHINWEISE

- Es ist sehr wichtig, dass alle Teile gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung zusammengebaut werden. Lassen Sie bitte keinen Schritt aus.
- Tragen Sie bei der Montage unbedingt Arbeitshandschuhe. Wir empfehlen Ihnen außerdem dringend, festes Schuhwerk und eine Schutzbrille zu tragen.
- Achten Sie beim verwenden einer Leiter oder Elektrowerkzeug bitte auf die jeweiligen Sicherheitshinweise des Herstellers.
- Berühren Sie mit den Aluminiumprofilen keine Oberleitungen.
- Halten Sie Kinder vom Aufbaubereich fern.
- Die Montage darf nur bei trockenem und windstillem Wetter erfolgen.
- Nicht auf das Dach klettern oder darauf stehen.
- Entsorgen Sie alle Plastikbeutel sicher und bewahren sie außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- Während des Aufbaus sollten Sie sich nicht gegen das Produkt lehnen oder Druck ausüben.
- Suchen Sie einen windgeschützten Standort für das Produkt aus.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu montieren, wenn Sie müde sind, Drogen oder Alkohol zu sich genommen haben oder zu Schwindelanfällen neigen.
- Bevor Sie das Produkt im Fundament verankern, vergewissern Sie sich, dass sich dort keine versteckten Rohre oder Kabel befinden.


## WERKZEUGE & AUSRÜSTUNG




Schere



Kreuzschlitzschraubendreher



Gummihammer



Schraubenschlüssel  
10 mm | 3/8"

## VOR DEM ZUSAMMENBAU

1. Dieses Produkt eignet sich für alle Pergolen der Firma Palram Canopia's.
2. Es wird dringend empfohlen, von einer zweiten Person in einigen Schritten assistiert zu werden.
3. Das Produkt muss auf einer ebenen Oberfläche positioniert und fixiert werden.
4. Vor der Installation, müssen mehrere Teile aus der Patio Abdeckung abmontiert werden, es wird empfohlen, diese an einem sicheren Ort für den zukünftigen Gebrauch aufzubewahren.
5. Überprüfen Sie regelmäßig die Bauteile dieses Sets, um sicherzustellen, dass es stabil bleibt.
6. **Hinweis:** Verwenden Sie nur die in der Inhaltsliste registrierten Teile, die mit Ihrer Patio-Abdeckung kompatibel sind Jungs (7999 & 8119), einige Teile können überzählig sein.

## WÄHREND DER MONTAGE



- Wenn Sie dieses Infozeichen Begegnen, dann achten Sie bitte bei dem entsprechenden Montageschritt auf zusätzliche Kommentare und Helfende Zusatzinformation.



- Dieses Symbol zeigt an, dass der Einbauer im Innenraum des Produktes sein sollte.



- **Bitte Beachten Sie:** Bei der Installation des Bausatzes, ist die Ausrichtung zur original Patio. Abdeckung sehr wichtig Ziehen Sie alle Schrauben fest an, nach dem Sie die Montage beendet haben.



## WICHTIGE MONTAGESCHRITTE

**Wenn Sie bei der Montage auf dieses Informationssymbol stoßen, finden Sie im jeweiligen Montageschritt wichtige Zusatzhinweise.**

**Schritt 2:** Informationen zum Zusammenbau des hinteren Profils finden Sie in der Montageanleitung für die Terrassenabdeckung im Teil **“Lochmarkierung”** wie folgt:

| Feria               | Tuscany            | Olympia            | Sierra/Capri             | Carnival         |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
| 3x3 - Schritt 7     | 3x3 - Schritt 7    | 3x3 - Schritt 5    | Alle Größen<br>Schritt 5 | 3x3 - Étape 6    |
| 3x4.25 - Schritt 6  | 3x4.25 - Schritt 9 | 3x4.25 - Schritt 7 |                          | 3x4.25 - Étape 5 |
| 3x5.46 - Schritt 9  | 3x5.46 - Schritt 9 | 3x5.46 - Schritt 7 |                          | -                |
| 4x4.25 - Schritt 12 | -                  | -                  |                          | -                |

\* Zur Befestigung an der Wand Kehren Sie zu **Schritt 2** zurück.

**Schritt 3:** Schließen Sie Teil **8303 (Zeichnungen a, b)** an und kehren Sie dann wie folgt zur Montageanleitung für die Terrassenabdeckung zurück:

| Feria               | Tuscany             | Olympia             | Sierra/Capri        | Carnival           |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 3x3 - Schritt 8     | 3x3 - Schritt 8     | 3x3 - Schritt 6     | 2.3x2.3 - Schritt 7 | 3x3 - Schritt 10   |
| 3x4.25 - Schritt 13 | 3x4.25 - Schritt 13 | 3x4.25 - Schritt 11 | 3x3 - Schritt 6     | 3x4.25 - Schritt 9 |
| 3x5.46 - Schritt 13 | 3x5.46 - Schritt 13 | 3x5.46 - Schritt 11 | 3x4.25 - Schritt 9  | -                  |
| 4x4.25 - Schritt 16 | -                   | -                   | 3x5.46 - Schritt 9  | -                  |

\* Führen Sie nach Abschluss dieses Vorgangs das in **Zeichnung c** abgebildete aus.

**Schritt 4:** Bei allen relevanten Terrassenabdeckungsgrößen können Sie eine dieser beiden Montageoptionen auswählen:

**Option 1** (Schritte 4+5+6+9+10+11+12) - Zusammenbau aller gelieferten Pfosten.

**Option 2** (Schritte 4+7+8+9+10+11+12) - Wenn Sie dieses EZ Link Kit verwenden, können Sie einen Pfosten weglassen.

**Schritt 6:** (**Option 1**): Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen dem Pfosten und dem Verbindungspunkt 60 cm nicht überschreitet. Der maximale Abstand zwischen den Pfosten darf 120 cm nicht überschreiten.

**Schritt 10:** Schritt 10: Bevor Sie diese Phase durchführen, kehren Sie bei der Phase der **“Montage des Dachsystems”** wie folgt zur Montageanleitung für die Terrassenabdeckung zurück:


| Feria               | Tuscany             | Olympia             | Sierra/Capri         | Carnival            |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 3x3 - Schritt 15    | 3x3 - Schritt 14    | 3x3 - Schritt 11    | 2.3x2.3 - Schritt 12 | 3x3 - Schritt 18    |
| 3x4.25 - Schritt 22 | 3x4.25 - Schritt 20 | 3x4.25 - Schritt 17 | 3x3 - Schritt 11     | 3x4.25 - Schritt 16 |
| 3x5.46 - Schritt 21 | 3x5.46 - Schritt 20 | 3x5.46 - Schritt 17 | 3x4.25 - Schritt 15  | -                   |
| 4x4.25 - Schritt 26 | -                   | -                   | 3x5.46 - Schritt 15  | -                   |

**Schritt 12:** Das Anziehen der Schrauben erfolgt vom Innenteil aus. Verteilen Sie Silikon entlang der Verbindung (a, b).


## CONSEJOS DE SEGURIDAD

- Es de suma importancia montar todas las partes de acuerdo con las instrucciones. No se salte ningún paso.
- Recomendamos firmemente el uso de guantes de trabajo durante el montaje.
- Use siempre zapatos y gafas de seguridad al trabajar con aluminio extruido.
- Al usar una escalera plegable o herramientas eléctricas asegúrese de que sigue las instrucciones de seguridad de los fabricantes.
- No toque los cables eléctricos aéreos con los perfiles de aluminio.
- No trepe ni se ponga de pie en el tejado.
- No intente montar el invernadero en días de viento o días con humedad.
- Disponga todas las bolsas plásticas en lugar seguro - guárdelas fuera del alcance de niños.
- Mantenga a los niños fuera del área de montaje.
- No se apoye ni empuje el producto durante la construcción.
- No coloque su producto en un área expuesta al viento excesivo.
- No intente montar este producto si usted está cansado, ha tomado drogas o alcohol o si usted es propenso a ataques de mareo.


## CUIDADOS & MANTENIMIENTO




☐ Tijeras



☐ Destornillador de cabeza Philips



☐ Martillo de goma



☐ Llave 10 mm | 3/8"

## ANTES DEL MONTAJE

1. Este producto es compatible con la gama de Cubiertas de Patio de Palram Canopia's.
2. Se recomienda ser asistido por otra persona en el proceso de instalación.
3. Ordene todas las piezas y verifíquelas de acuerdo con el índice de contenido.
4. Antes de comenzar la instalación, algunas partes de la cubierta del patio deben ser desmontadas, se recomienda guardarlas en un lugar seguro para necesidades futuras.
5. Revise periódicamente los componentes del kit para comprobar que se mantenga estable.
6. **Atención:** use solo las piezas que aparecen en la lista del contenido chicos, (7999 & 8119), puede haber algunas piezas de sobra.

## DURANTE EL MONTAJE



- Cuando vea el icono de información, por favor consulte el paso de montaje pertinente para disponer de más comentarios y ayuda.



- Este icono indica que el instalador debe estar dentro del producto.



- **Ponga cuidado:** al instalar el kit, es importante mantener la alineación con la cubierta del patio original. Cuando termine el montaje, apriete bien todos los tornillos.



## PASOS DE MONTAJE IMPORTANTES

Al encontrar este icono de información durante el montaje, consulte el paso de montaje correspondiente para obtener importantes comentarios adicionales.

**Paso 2:** Para ensamblar el perfil posterior, consulte el manual de montaje de la cubierta de patio en el paso de “**marcado de agujeros**” según:

| Feria            | Tuscany         | Olympia         | Sierra/CapriCapri           | Carnival        |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| 3x3 - Paso 7     | 3x3 - Paso 7    | 3x3 - Paso 5    | Todos los tamaños<br>Paso 5 | 3x3 - Paso 6    |
| 3x4.25 - Paso 6  | 3x4.25 - Paso 9 | 3x4.25 - Paso 7 |                             | 3x4.25 - Paso 5 |
| 3x5.46 - Paso 9  | 3x5.46 - Paso 9 | 3x5.46 - Paso 7 |                             | -               |
| 4x4.25 - Paso 12 | -               | -               |                             | -               |

\* Para **fijar a la pared**, retorne al **paso 2**.

**Paso 3:** Conecte la parte **8303 (dibujos a y b)**, luego refiérase al manual de ensamble de la cubierta de patio como se indica a continuación:

| Feria            | Tuscany          | Olympia          | Sierra/Capri     | Carnival        |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 3x3 - Paso 8     | 3x3 - Paso 8     | 3x3 - Paso 6     | 2.3x2.3 - Paso 7 | 3x3 - Paso 10   |
| 3x4.25 - Paso 13 | 3x4.25 - Paso 13 | 3x4.25 - Paso 11 | 3x3 - Paso 6     | 3x4.25 - Paso 9 |
| 3x5.46 - Paso 13 | 3x5.46 - Paso 13 | 3x5.46 - Paso 11 | 3x4.25 - Paso 9  | -               |
| 4x4.25 - Paso 16 | -                | -                | 3x5.46 - Paso 9  | -               |

\* Al terminar, en este paso realice lo que se indica en el **dibujo c**.

**Paso 4:** Puede elegir cualquiera de las 2 opciones de montaje a continuación, para todos los tamaños de cubiertas de patio que corresponda.

**Opción 1** (Pasos 4+5+6+9+10+11+12) - montaje de todos los pilares suministrados.

**Opción 2** (Pasos 4+7+8+9+10+11+12) - Siempre que esté utilizando este Kit EZ Link puede prescindir de usar una de las patas.

**Paso 6:** (**Opción 1**): asegúrese de que la distancia entre el poste y el punto de conexión no exceda los 60 cm / 23,6 pulgadas. La distancia máxima entre los postes no debe exceder los 120 cm / 47,2 pulgadas.

**Paso 10:** antes de realizar esta paso, consulte el manual de montaje de la cubierta de patio en la etapa de “**montaje del sistema de techo**” como se indica a continuación:

| Feria            | Tuscany          | Olympia          | Sierra/Capri      | Carnival         |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3x3 - Paso 15    | 3x3 - Paso 14    | 3x3 - Paso 11    | 2.3x2.3 - Paso 12 | 3x3 - Paso 18    |
| 3x4.25 - Paso 22 | 3x4.25 - Paso 20 | 3x4.25 - Paso 17 | 3x3 - Paso 11     | 3x4.25 - Paso 16 |
| 3x5.46 - Paso 21 | 3x5.46 - Paso 20 | 3x5.46 - Paso 17 | 3x4.25 - Paso 15  | -                |
| 4x4.25 - Paso 26 | -                | -                | 3x5.46 - Paso 15  | -                |


**Paso 12:** El ajuste de los pernos se hace desde la parte interior. Esparza silicona luego de la conexión (a y b).

## הצעת בטיחות


- יש להקפיד ולהרכיב את כל החלקים בהתאם להוראות. אין לדלג על שום שלב.
- עליך להשתמש בכפפות עבודה במהלך ההרכבה.
- בעת השימוש בפרופילי אלומיניום יש לנעול תמיד נעלי עבודה ומשקפי מגן.
- בשימוש בסולם או במכשירים חשמליים, יש למלא אחר הוראות הבטיחות של היצרן.
- יש להמנע ממגע של פרופילי האלומיניום עם כבלי חשמל עיליים.
- אין לנסות להרכיב את המוצר בזמן רוחות, גשם, או תנאי רטיבות.
- אין לנסות לטפס או ללכת על הגג.
- בכדי למנוע סכנת חנק, יש להרחיק את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים.
- יש להרחיק ילדים מאזור ההרכבה.
- אין להישען על או לדחוף את המוצר בעת ההרכבה.
- אין למקם את המוצר במקום החשוף לרוחות חזקות.
- אין לנסות להרכיב את המוצר במצב עייפות, שימוש בסמים, תרופות או אלכוהול, או אם יש נטייה לסחרחורות.
- יש לוודא כי אין צינורות או כבלים נסתרים בקרקע או הקיר לפני העיגון אל המשטח הקיים.

## כלים וציוד


□ מפתח פתוח  
10 mm | 3/8"




□ פטיש גומי



□ מברג פיליפס



□ מספריים



## במהלך ההרכבה

- כאשר מופיע סימן זה, נא לעיין בשלב ההרכבה המצוין כדי לקרוא הערות ומידע נוסף.



- סימן זה מצוין כי על ההרכבה להתבצע מתוך המוצר.



- **שים לב:** בעת הרכבת הקיט, היישור מול הפרגולה המקורית הינו חיוני. וודא שכל הברגים מהודקים בסיום ההרכבה.



## לפני ההרכבה

1. מוצר זה מתאים לכל מוצרי הפרגולות של Palram Canopia's.
2. מומלץ מאד להיעזר באדם נוסף בשלבים מסוימים של ההרכבה.
3. מיין את החלקים ובדוק אותם מול רשימת התכולה של החלקים.
4. לפני ההתקנה, יש לפרק חלק מחלקי הפרגולה, מומלץ לשמור אותם במקום בטוח לצרכים עתידיים.
5. מידי פעם מומלץ לבדוק את מרכיבי הקיט בכדי לוודא שהוא יציב.
6. **הערה:** השתמש אך ורק בחלקים המופיעים ברשימת החלקים התואמים את מרזב הפרגולה שלך (7999 ו-8119), ייתכן וחלק מהחלקים יהיו מיותרים.

## שלבים חשובים בהרכבה



כאשר אתם רואים את הסמל הזה במהלך ההרכבה, אנא פנו אל שלב ההרכבה לקבלת הערות חשובות נוספות.

**שלב 2:** להרכבת פרופיל אחורי יש לחזור להוראת ההרכבה של הפרגולה, לשלב "סימון החורים" עפ"י:

| Feria           | Sierra/Capri       | Olympia        | Tuscany        | Carnival       |
|-----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| שלב 7 - 3x3     | כל הגדלים<br>שלב 5 | שלב 5 - 3x3    | שלב 7 - 3x3    | שלב 6 - 3x3    |
| שלב 6 - 3x4.25  |                    | שלב 7 - 3x4.25 | שלב 9 - 3x4.25 | שלב 5 - 3x4.25 |
| שלב 9 - 3x5.46  |                    | שלב 7 - 3x5.46 | שלב 9 - 3x5.46 | -              |
| שלב 12 - 4x4.25 |                    | -              | -              | -              |

\* לקיבוע לקיר יש לחזור חזרה לשלב 2.

**שלב 3:** יש לחבר את חלק 8303 (איורים a,b) ואחר-כך לחזור להוראת ההרכבה של הפרגולה:

| Feria           | Sierra/Capri    | Olympia         | Tuscany         | Carnival       |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| שלב 8 - 3x3     | שלב 7 - 2.3x2.3 | שלב 6 - 3x3     | שלב 8 - 3x3     | שלב 10 - 3x3   |
| שלב 13 - 3x4.25 | שלב 6 - 3x3     | שלב 11 - 3x4.25 | שלב 13 - 3x4.25 | שלב 9 - 3x4.25 |
| שלב 13 - 3x5.46 | שלב 9 - 3x4.25  | שלב 11 - 3x5.46 | שלב 13 - 3x5.46 | -              |
| שלב 16 - 4x4.25 | שלב 9 - 3x5.46  | -               | -               | -              |

\*לאחר הסיום יש לבצע את איור c בשלב זה.

**שלב 4:** בכל הגדלים המוצעים ניתן לבחור בשיטת הרכבה אחת מתוך 2 האופציות:  
**OPTION 1** (שלבים 4+5+6+9+10+11+12) - שימוש בכל הרגליים המסופקות.

**OPTION 2** (שלבים 4+7+8+9+10+11+12) - ניתן לוותר על רגל מבין הרגליים המסופקות בכל שימוש בקיט החיבור.

**שלב 6:** (OPTION 1): וודא כי המרחק בין העמודים לנקודת החיבור אינה עולה על 60 ס"מ, מרחק מקסימלי בין העמודים לא יעלה על 120 ס"מ.

**שלב 10:** לפני ביצוע שלב זה, חזור להוראת ההרכבה של הפרגולה לשלב "הרכבת מערכת הגג":


| Feria           | Sierra/Capri     | Olympia         | Tuscany         | Carnival        |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| שלב 15 - 3x3    | שלב 12 - 2.3x2.3 | שלב 11 - 3x3    | שלב 14 - 3x3    | שלב 18 - 3x3    |
| שלב 22 - 3x4.25 | שלב 11 - 3x3     | שלב 17 - 3x4.25 | שלב 20 - 3x4.25 | שלב 16 - 3x4.25 |
| שלב 21 - 3x5.46 | שלב 15 - 3x4.25  | שלב 17 - 3x5.46 | שלב 20 - 3x5.46 | -               |
| שלב 26 - 4x4.25 | שלב 15 - 3x5.46  | -               | -               | -               |

**שלב 12:** הידוק האומים נעשה מפנים. מרח סיליקון לפי חיבורים a,b.


## SÄKERHETSÅD

- Följ monteringsanvisningarna i den ordning som anvisas i instruktionerna, hoppa inte över något steg.
- Vi rekommenderar att handskar, skor och skyddsglasögon alltid används då man arbetar med metallprofiler.
- Vid användning av stege, redskap och bormaskin, följ tillverkarens säkerhetsråd.
- Var noga med att inte komma i kontakt med elkablar då metallprofiler hanteras.
- Undvik att montera produkten i dåligt, blåsigt väder eller regn.
- Ta väl hand om all plastpåsar och se till att de är utom räckhåll för barn.
- Klättra eller stå inte på taket.
- Låt inte barn vistas på monteringsplatsen och håll omgivningen snygg.
- Luta eller tryck inte på produkten under montering.
- Välj omsorgsfullt platsen för produkten så att det inte påfrestas av kraftig vind eller extra snö.
- Försök inte att sätta ihop denna produkt om du är trött, har tagit droger, druckit alkohol eller om du brukar ha yrselattacker.
- Se till att det inte finns några gömda rör eller kablar i grunden innan du förankrar i grunden.


## VERKTYG OCH REDSKAP




Sax



stjärnskruvmejsel



Gummiklubba



Rycka  
10 mm | 3/8"

## FÖRE MONTERING

1. Denna produkt passar Palram Canopia's Patio Covers produktlinje.
2. Det är ytterst rekommenderat att du får assistans av ytterligare en person när du utför installationen.
3. Sortera alla delar och kontrollera dem i enlighet med innehållsförteckningen.
4. Innan installation så behöver flera av Patiotäckningens delar tas isär. Vi rekommenderar dig att förvara dem på en säkert ställe för framtida bruk.
5. Kontrollera periodvis delarna i konstruktionen för att vara försäkrad om att den står stadigt.
6. **Obs!** Använd endast de artiklar som finns upptagna i innehållslistan och som överensstämmer med ditt uteplatsöverdrag pojkar (7999 & 8119), vissa delar kan vara överflödiga.

## UNDER MONTERING



- När du under monteringsgången ser informationssymbolen som visas så hänvisas du till det relevanta monteringsmomentet för vidare kommentarer och assistans.



- Denna symbol indikerar att installatören skall befinna sig på insidan av produkten.



- **Viktigt:** När du installerar satsen är det viktigt att patiotäckningen anpassas. Dra åt alla skruvar när du är färdig med monteringen.



## VIKTIGA MONTERINGSSTEG

När du ser denna ikon under montering, se relevant monteringssteg för viktiga ytterligare kommentarer.

**Steg 2:** För att montera den bakre profilen hänvisas till monteringshandboken för uteplatskyddet vid **“hålmarkering”** som:

| Feria            | Tuscany         | Olympia         | Sierra/Capri             | Carnival        |
|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 3x3 - Steg 7     | 3x3 - Steg 7    | 3x3 - Steg 5    | Alla storlekar<br>Steg 5 | 3x3 - Steg 6    |
| 3x4.25 - Steg 6  | 3x4.25 - Steg 9 | 3x4.25 - Steg 7 |                          | 3x4.25 - Steg 5 |
| 3x5.46 - Steg 9  | 3x5.46 - Steg 9 | 3x5.46 - Steg 7 |                          | -               |
| 4x4.25 - Steg 12 | -               | -               |                          | -               |

\* För att fästa på väggen, gå tillbaka till **steg 2**.

**Steg 3:** Anslut del **8303 (ritningar a, b)** och återvänd till monteringshandboken för uteplatsöverdrag enligt följande:

| Feria            | Tuscany          | Olympia          | Sierra/Capri     | Carnival        |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 3x3 - Steg 8     | 3x3 - Steg 8     | 3x3 - Step 6     | 2.3x2.3 - Steg 7 | 3x3 - Steg 10   |
| 3x4.25 - Steg 13 | 3x4.25 - Step 13 | 3x4.25 - Step 11 | 3x3 - Steg 6     | 3x4.25 - Steg 9 |
| 3x5.46 - Steg 13 | 3x5.46 - Step 13 | 3x5.46 - Step 11 | 3x4.25 - Steg 9  | -               |
| 4x4.25 - Steg 16 | -                | -                | 3x5.46 - Steg 9  | -               |

\* Efter avslutad, utför **ritning c** i det här steget.

**Steg 4:** I alla relevanta uteplatsstorlekar kan du välja något av dessa två monteringsalternativ:

**Alternativ 1** (steg 4+5+6+9+10+11+12) - montera alla levererade stolpar.

**Alternativ 2** (steg 4+7+8+9+10+11+12) - När du använder detta EZ Link Kit kan du ge upp med ett ben.

**Steg 6:** (**Alternativ 1**): se till att avståndet mellan stolpen och anslutningspunkten inte överstiger 60 cm / 23,6 tum. Det maximala avståndet mellan stolparna får inte överstiga 120 cm / 47,2 tum.

**Steg 10:** Innan du utför det här steget, gå tillbaka till monteringshandboken för uteplatskyddet på scenen **“montera taksystemet”** enligt följande:

| Feria            | Tuscany          | Olympia          | Sierra/Capri      | Carnival         |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3x3 - Steg 15    | 3x3 - Steg 14    | 3x3 - Steg 11    | 2.3x2.3 - Steg 12 | 3x3 - Steg 18    |
| 3x4.25 - Steg 22 | 3x4.25 - Steg 20 | 3x4.25 - Steg 17 | 3x3 - Steg 11     | 3x4.25 - Steg 16 |
| 3x5.46 - Steg 21 | 3x5.46 - 20 Steg | 3x5.46 - Steg 17 | 3x4.25 - Steg 15  | -                |
| 4x4.25 - Steg 26 | -                | -                | 3x5.46 - Steg 15  | -                |


**Steg 12:** Dra åt bultarna från den inre delen. Sprid silikon följd anslutningen (a, b).




## SIKKERHETSÅD

- Utfør monteringen i henhold til disse anvisningene.
- Bruk vernehansker.
- Bruk sko og vernebriller ved arbeid med aluminiumsprofiler.
- Følg produsentens sikkerhetsanvisninger for verktøy og annet utstyr.
- Pass på at aluminiumsprofilene ikke kommer i kontakt med strømkabler eller ledninger.
- Ikke forsøk å montere produktet når det blåser eller regner.
- Ikke klatre opp eller stå på taket.
- Emballasjen skal avhendes i henhold til gjeldende regler. Oppbevar plastposer utilgjengelig for barn – kvelningsfare.
- Hold barn på trygg avstand fra arbeidsområdet.
- Ikke trykk eller vipp på produktet under monteringen.
- Ikke plasser produktet slik at det utsettes for sterk vind.
- Forsøk aldri å montere produktet hvis du er trøtt eller påvirket av narkotika, legemidler eller alkohol.
- Før du forankrer produktet i fundamentet, sørg for at det ikke er skjulte rør eller kabler der.


## VERKTØY OG UTSTYR




Saks



Phillips skrutrekker



Gummihammer



Skiftenøkkel  
10 mm | 3/8"

## FØR MONTERING

1. Dette produktet passer til Palram Canopia's Patio Covers sortiment
2. Det anbefales sterkt at du i noen trinn av monteringen får hjelp av en annen person.
3. Sorter delene og sjekk dem opp mot delelisten.
4. Før installeringen, er det noen deler av terrassetaket som må demonteres. Det er anbefalt å lagre dem på et trygt sted til fremtidig bruk.
5. Sjekk jevnlig komponentene til settet for å sørge for at det holder seg stabilt.
6. **Merk:** Bruk kun de delene som er registrert i innholdslisten, som er kompatible med terrassetakets takrenne (7999 og 8119), det kan være et overskudd av noen av delene.

## UNDER FORSAMLINGEN



- Under monteringen vil du møte på informasjonsikonet, hvor det henvises det til det relevante monteringsstrinnet for flere kommentarer og hjelp.



- Dette symbolet indikerer at montøren skal befinne seg på utsiden.



- **Vær oppmerksom:** ved installering av settet, er det viktig at det er riktig justert i forhold til det originale terrassetaket. Stram alle skruer etter sammensetting.



## VIKTIGE MONTERINGSTRINN

Når du ser dette ikonet under montering, vennligst se relevant monteringstrinn for viktige tilleggskommentarer.

**Steg 2:** For å montere den bakre profilen, vennligst se monteringshåndboken for terrassedekselet på **“hullmarkering”** som:

| Feria            | Tuscany         | Olympia         | Sierra/Capri              | Carnival        |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 3x3 - Steg 7     | 3x3 - Steg 7    | 3x3 - Steg 5    | Alle størrelser<br>Steg 5 | 3x3 - Steg 6    |
| 3x4.25 - Steg 6  | 3x4.25 - Steg 9 | 3x4.25 - Steg 7 |                           | 3x4.25 - Steg 5 |
| 3x5.46 - Steg 9  | 3x5.46 - Steg 9 | 3x5.46 - Steg 7 |                           | -               |
| 4x4.25 - Steg 12 | -               | -               |                           | -               |

\* For feste til veggen, gå tilbake til **Steg 2**.

**Steg 3:** Koble del **8303 (tegning a, b)** og kom tilbake til monteringshåndboken for terrassedeksel som følger:

| Feria            | Tuscany          | Olympia          | Sierra/Capri     | Carnival        |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 3x3 - Steg 8     | 3x3 - Steg 8     | 3x3 - Step 6     | 2.3x2.3 - Steg 7 | 3x3 - Steg 10   |
| 3x4.25 - Steg 13 | 3x4.25 - Step 13 | 3x4.25 - Step 11 | 3x3 - Steg 6     | 3x4.25 - Steg 9 |
| 3x5.46 - Steg 13 | 3x5.46 - Step 13 | 3x5.46 - Step 11 | 3x4.25 - Steg 9  | -               |
| 4x4.25 - Steg 16 | -                | -                | 3x5.46 - Steg 9  | -               |

\* Etter fullføring, utfør **tegning c** på dette trinnet.

**Steg 4:** I alle relevante størrelser på terrassedeksler kan du velge en av disse to monteringsalternativene:

**Alternativ 1** (Steg 4+5+6+9+10+11+12) - montering av alle medfølgende stolper.

**Alternativ 2** (Steg 4+7+8+9+10+11+12) - Når du bruker dette EZ Link Kit, kan du gi opp å bruke ett ben.

**Steg 6:** (**Alternativ 1**): sørg for at avstanden mellom stolpen og tilkoblingspunktet ikke overstiger 60 cm / 23,6 tommer. Maksimal avstand mellom stolpene kan ikke overstige 120 cm / 47,2 tommer.

**Steg 10:** Før du utfører denne scenen, gå tilbake til monteringshåndboken for terrassedeksel på scenen **“montering av taksystemet”** som følger:

| Feria            | Tuscany          | Olympia          | Sierra/Capri      | Carnival         |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3x3 - Steg 15    | 3x3 - Steg 14    | 3x3 - Steg 11    | 2.3x2.3 - Steg 12 | 3x3 - Steg 18    |
| 3x4.25 - Steg 22 | 3x4.25 - Steg 20 | 3x4.25 - Steg 17 | 3x3 - Steg 11     | 3x4.25 - Steg 16 |
| 3x5.46 - Steg 21 | 3x5.46 - 20 Steg | 3x5.46 - Steg 17 | 3x4.25 - Steg 15  | -                |
| 4x4.25 - Steg 26 | -                | -                | 3x5.46 - Steg 15  | -                |

**Steg 12:** Å stramme boltene gjøres fra den indre delen. Spred silikon følg tilkoblingen (a, b).


## TURVALLISUUSOHJEET

- Ensisijaisen tärkeätä on noudattaa asennusohjeen järjestystä ja ohjeita – älä jätä mitään tekemättä.
- Suosittelemme suojakäsineiden käyttöä asennustyössä.
- Käytä aina tukevia kenkiä ja suojalaseja työskennellessäsi metallituotteiden kanssa.
- Jos käytät tikkaita , apuvälineitä , akkuporakonetta - varmista aina myös työkalu valmistajan käyttöohjeet.
- Älä kosketa sähköjohtoja tai lähteitä metallisten esineiden kanssa.
- Älä yritä pystyttää / asentaa kasvihuonetta tuulisella, sateisella tai huonolla säällä.
- Älä kiipeä tai seiso katolla.
- Hävitä huolellisesti kaikki muoviset pakkaustuotteet ja varmista ettei ne pääse pienten lasten lähetyville.
- Pidä lapset loitolla työskentely alueelta ja pidä myös alue aina siistinä.
- Älä työnnä tai nojaa kasvihuoneen rakenteisiin asennusvaiheen aikana.
- Valitse huolella kasvihuoneen sijainti, siten ettei se ole alltiina kovalle tuulelle tai ylimääräisille lumikuormille.
- Älä yritä asentaa tätä kasvihuonetta puolikuntoisena, väsyneenä, päihteiden taikka lääkityksen vaikutuksen alaisena.
- Varmista ennen tuotteen ankkuroimista perustukseen, ettei siellä ole piilossa olevia putkia tai kaapeleita.


## TYÖKALUT & VÄLINEET




Sakset



Ristipäinen ruuvimeisseli



Kumivasaraa



Kiintoavain 10 mm | 3/8"

## ENNEN KOKOAMISTA

1. Tämä tuote soveltuu Palram Canopia's Patio Peitteiden-tuotevalikoimaan
2. Turvallisuussyistä suosittelemme, että katoksen asennukseen osallistuu vähintään kaksi henkilöä.
3. Lajittele osat ja tarkasta ohjeen mukainen sisältö.
4. Ennen asennusta, jotkut terassin-peitteen osat pitää puurta. Suositellamme että niitä pidetään turallisessa paikassa tulevaa käyttöä varten.
5. Tarkasta sarjan komponentit säännöllisesti, varmistaaksesi tukevuuden ylläpidon.
6. **Huomio:** Käytä pelkästään sisältöluetteloon rekisteröityjä osia, jotka sopivat yhteen Patio Peitteiden räystäskourujen (7999 & 8119) kanssa, jotkut osat saavat olla ylijäämiä.

## ASENNUKSEN AIKANA



- Kun havaitset lisätietokuvakkeen, huomioi sen kohdan asennukseen tarkoitetut lisäohjeet ja neuvot.



- Tämä kuvake osoittaa, että asentaja pitäisi olla tuotteen ulkopuolella



- Kun asennat pakin, ojennus alkuperäisen pation kätteeseen on tärkeää. Kiristä kaikki ruuvit kokoonpanon jälkeen.



## IMPORTANT ASSEMBLY STEPS

When encountering this information icon during assembly, please refer to the relevant assembly step for important additional comments.

**Vaihe 2:** Takaprofiilin kokoamiseksi katso terassin kannen asennusopasta “reikämerkintöjen” vaiheessa seuraavasti:

| Feria             | Tuscany          | Olympia          | Sierra/Capri           | Carnival         |
|-------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 3x3 - Vaihe 7     | 3x3 - Vaihe 7    | 3x3 - Vaihe 5    | Kaikki koot<br>Vaihe 5 | 3x3 - Vaihe 6    |
| 3x4.25 - Vaihe 6  | 3x4.25 - Vaihe 9 | 3x4.25 - Vaihe 7 |                        | 3x4.25 - Vaihe 5 |
| 3x5.46 - Vaihe 9  | 3x5.46 - Vaihe 9 | 3x5.46 - Vaihe 7 |                        | -                |
| 4x4.25 - Vaihe 12 | -                | -                |                        | -                |

\* Palaa **vaiheeseen 2** kiinnittämistä varten seinään.

**Vaihe 3:** Liitä osa **8303 (piirustukset a, b)** ja palaa sitten terassin kannen asennusohjeeseen seuraavasti:

| Feria             | Tuscany           | Olympia           | Sierra/Capri      | Carnival         |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3x3 - Vaihe 8     | 3x3 - Vaihe 8     | 3x3 - Vaihe 6     | 2.3x2.3 - Vaihe 7 | 3x3 - Vaihe 10   |
| 3x4.25 - Vaihe 13 | 3x4.25 - Vaihe 13 | 3x4.25 - Vaihe 11 | 3x3 - Vaihe 6     | 3x4.25 - Vaihe 9 |
| 3x5.46 - Vaihe 13 | 3x5.46 - Vaihe 13 | 3x5.46 - Vaihe 11 | 3x4.25 - Vaihe 9  | -                |
| 4x4.25 - Vaihe 16 | -                 | -                 | 3x5.46 - Vaihe 9  | -                |

\* Suorita suorituksen jälkeen **piirustus c** tässä vaiheessa.

**Vaihe 4:** Kaikissa asiaankuuluvissa terassikannen kooissa voit valita jommankumman näistä kahdesta kokoonpanovaihtoehdosta:

**Vaihtoehto 1** (vaiheet 4+5+6+9+10+11+12) - kaikkien toimitettujen pylväiden kokoaminen.

**Vaihtoehto 2** (vaiheet 4+7+8+9+10+11+12) - Aina kun käytät tätä EZ Link -sarjaa, voit luopua yhden jalan käytöstä.

**Vaihe 6:** (**Vaihtoehto 1**): varmista, että pylvään ja liitäntäpisteen välinen etäisyys ei ylitä 60 cm / 23.6 inch. Pylväiden välinen suurin etäisyys ei saa ylittää 120 cm/ 47.2 inch.

**Vaihe 10:** Palaa ennen tämän vaiheen suorittamista patiokannen asennusoppaaseen "**kattojärjestelmän kokoaminen**" seuraavasti:


| Feria             | Tuscany           | Olympia           | Sierra/Capri       | Carnival          |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 3x3 - Vaihe 15    | 3x3 - Vaihe 14    | 3x3 - Vaihe 11    | 2.3x2.3 - Vaihe 12 | 3x3 - Vaihe 18    |
| 3x4.25 - Vaihe 22 | 3x4.25 - Vaihe 20 | 3x4.25 - Vaihe 17 | 3x3 - Vaihe 11     | 3x4.25 - Vaihe 16 |
| 3x5.46 - Vaihe 21 | 3x5.46 - Vaihe 20 | 3x5.46 - Vaihe 17 | 3x4.25 - Vaihe 15  | -                 |
| 4x4.25 - Vaihe 26 | -                 | -                 | 3x5.46 - Vaihe 15  | -                 |

**Vaihe 12:** Pultit kiristetään sisäosasta. Levitä silikoniliitoksen (a, b) mukaan


## SIKKERHEDSRÅD

- Det er meget vigtigt, at alle dele samles i henhold til anvisningerne. Spring ikke noget trin over.
- Vi anbefaler stærkt, at der anvendes arbejdshandsker under samlingen.
- Vær altid iført sko og anvend sikkerhedsbriller, når der arbejdes med ekstruderet aluminium.
- Hvis der bruges en trappetige eller elektrisk værktøj, skal producentens sikkerhedsanvisninger følges.
- Berør ikke luftledninger med aluminiumsprofilerne.
- Kravl eller stå ikke på taget.
- Forsøg ikke at samle produktet, når det blæser eller er vådt i vejret.
- Bortskaf alle plastikposer på sikker måde. Hold dem udenfor små børns rækkevidde.
- Hold børn væk fra stedet, hvor samlingen foregår.
- Læn dig ikke mod produktet og skub ikke til det under monteringen.
- Anbring ikke produktet på et sted med kraftig vind.
- Forsøg ikke at samle produktet, hvis du er træt, er under indflydelse af narkotika, medicin eller alkohol, eller hvis du har tendens til svimmelhed.
- Før du forankrer produktet i fundamentet, skal du sikre dig, at der ikke er skjulte rør eller kabler der.


## VÆRKTØJ & UDSTYR




Saks



Stjerneskruetrækker



Gummihammer



Svensknøgle  
10 mm | 3/8"

## FØR MONTERING

1. Dette produkt er egnet til rækkevidden af Palram Canopia's gårdhaveoverdækninger
2. Det anbefales stærkt at få assistance fra en anden person under nogle af trinnene.
3. Sorter delene og kontroller at de stemmer overens med indholdslisten.
4. Før installationen skal flere dele af gårdhaveoverdækningen afmonteres, og det anbefales at opbevare disse på et sikkert sted til fremtidig brug.
5. Kontroller regelmæssigt kittets komponenter for at sikre at det forbliver stabilt.
6. **Bemærk:** Brug kun de dele, der er registreret på indholdslisten, og som er compatible med dit Patio Cover dreng (7999 & 8119), der kan være dele i overskud.

## UNDER MONTERINGEN



- Når du støder på oplysningsikonet, henviser det til det relevante samlingstrin for yderligere kommentarer og assistance.



- Dette ikon indikerer, at den, der samler, bør være inde i produktet.



- **Vær opmærksom:** Under installationen af kittet er tilpasning til den originale gårdhavedækning vigtig. Spænd alle skruer, når du afslutter samlingen.



## VIGTIGE MONTERINGSTRIN

Når du støder på dette informationsikon under monteringen, se det relevante monteringstrin for vigtige yderligere kommentarer.

**Trin 2:** For at samle den bageste profil henvises til monteringsvejledningen til terrassedækslet på scenen med **“markering af huller”** som:

| Feria            | Tuscany         | Olympia         | Sierra/Capri              | Carnival        |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 3x3 - Trin 7     | 3x3 - Trin 7    | 3x3 - Trin 5    | Alle størrelser<br>Trin 5 | 3x3 - Trin 6    |
| 3x4.25 - Trin 6  | 3x4.25 - Trin 9 | 3x4.25 - Trin 7 |                           | 3x4.25 - Trin 5 |
| 3x5.46 - Trin 9  | 3x5.46 - Trin 9 | 3x5.46 - Trin 7 |                           | -               |
| 4x4.25 - Trin 12 | -               | -               |                           | -               |

\* For at fiksure på væggen, vende tilbage til **trin 2**.

**Trin 3:** Tilslut del **8303 (tegninger a, b)** og vend tilbage til terrasse dæksel monteringsvejledningen som følger:

| Feria            | Tuscany          | Olympia          | Sierra/Capri     | Carnival        |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 3x3 - Trin 8     | 3x3 - Trin 8     | 3x3 - Trin 6     | 2.3x2.3 - Trin 7 | 3x3 - Trin 10   |
| 3x4.25 - Trin 13 | 3x4.25 - Trin 13 | 3x4.25 - Trin 11 | 3x3 - Trin 6     | 3x4.25 - Trin 9 |
| 3x5.46 - Trin 13 | 3x5.46 - Trin 13 | 3x5.46 - Trin 11 | 3x4.25 - Trin 9  | -               |
| 4x4.25 - Trin 16 | -                | -                | 3x5.46 - Trin 9  | -               |

\* Efter afslutningen skal du udføre **tegning c** på dette trin.

**Trin 4:** I alle relevante størrelser på terrassedæksler kan du vælge en af disse 2 monteringsmuligheder:

**Valgmulighed 1** (trin 4+5+6+9+10+11+12) - samling af alle leverede stolper.

**Valgmulighed 2** (trin 4+7+8+9+10+11+12) - Når du bruger dette EZ Link Kit, kan du give op med at bruge et ben.

**Trin 6:** (**Valgmulighed 1**): Sørg for, at afstanden mellem stolpen og forbindelsespunktet ikke overstiger 60 cm / 23.6 tommer. Den maksimale afstand mellem stolperne må ikke overstige 120 cm / 47,2 tommer.

**Trin 10:** Inden du udfører dette trin, skal du vende tilbage til monteringsvejledningen til terrassedækslet på scenen **“montering af tagsystemet”** som følger:

| Feria            | Tuscany          | Olympia          | Sierra/Capri      | Carnival         |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3x3 - Trin 15    | 3x3 - Trin 14    | 3x3 - Trin 11    | 2.3x2.3 - Trin 12 | 3x3 - Trin 18    |
| 3x4.25 - Trin 22 | 3x4.25 - Trin 20 | 3x4.25 - Trin 17 | 3x3 - Trin 11     | 3x4.25 - Trin 16 |
| 3x5.46 - Trin 21 | 3x5.46 - Trin 20 | 3x5.46 - Trin 17 | 3x4.25 - Trin 15  | -                |
| 4x4.25 - Trin 26 | -                | -                | 3x5.46 - Trin 15  | -                |

**Trin 12:** Stramning af boltene sker fra den indvendige del. Spredt silikone følg forbindelsen (a, b).

## VEILIGHEIDSADVIES

- Het is uiterst belangrijk alle onderdelen volgens de richtlijnen te monteren. Sla geen enkele stap over.
- Het is ten zeerste aanbevolen om werkhandschoenen te dragen tijdens de montage.
- Draag altijd schoenen en een veiligheidsbril als u met geëxtrudeerd aluminium werkt.
- Als u een ladder of elektrisch gereedschap gebruikt, wees zeker dat u het veiligheidsadvies van de fabrikant volgt.
- Raak de bovengrondse electriciteitskabels niet aan met de aluminium profielen.
- Probeer de product niet te monteren in winderige of natte omstandigheden.
- Niet op het dak staan of klimmen.
- Verwijder alle plastic veiligheidszakken en houd ze buiten bereik van kleine kinderen.
- Houd kinderen uit het montagegebied.
- Leun niet of druk niet aan de product gedurende de montage.
- Plaats uw product niet in een gebied met overmatige wind.
- Probeer de product niet te monteren indien u moe bent, drugs of alcohol gebruikt heeft of als u lijdt aan aanvallen van duizeligheid.
- Zorg ervoor dat er geen verborgen leidingen of kabels zijn voordat u het product aan de fundering verankert.


## GEREEDSCHAP & UITRUSTING




Schaar



Kruiskopschroevendraaier



Rubberen Hamer



Moersleutel  
10 mm | 3/8"

## VÓÓR DE VERGADERING

1. Dit product is geschikt voor de Palram Canopia's Patio Cover serie.
2. Het is sterk aan te raden u te laten bijstaan door een tweede persoon tijdens het installatieproces.
3. Sorteert de onderdelen en controleer de inhoudslijst.
4. Voor de installatie ervan, moeten verschillende onderdelen van de Patio cover gedemonteerd worden; het wordt aangeraden om ze op een veilige plaats te bewaren voor later gebruik.
5. Controleer regelmatig de onderdelen van het pakket om zeker te zijn dat het stabiel blijft.
6. **Opmerking:** Gebruik alleen de onderdelen uit de ondedelenlijst die geschikt zijn voor uw terrasoverkapping jongens (7999 & 8119), sommige onderdelen worden mogelijk niet gebruikt.

## TIJDENS DE ASSEMBLAGE



- Als u een informatiepictogram opmerkt, lees dan de relevante montageschap voor extra opmerkingen en hulp.



- Dit pictogram geeft aan dat de installateur in het product moet staan.



- **Opgelet:** bij het installeren van het pakket, is de uitlijning met de originele patio cover erg belangrijk. Draai alle schroeven vast bij het voltooien van de montage.



## BELANGRIJKE STAPPEN VAN DE OPBOUW

Wanneer u dit informatiepictogram tijdens de opbouw tegenkomt, raadpleeg dan de betreffende stap van de opbouw voor belangrijke bijkomende opmerkingen.

**Stap 2:** Om het achterprofiel te monteren, verwijzen wij u naar de montagehandleiding van de terrasoverkapping in de fase van “gatenmarkering” als:

| Feria            | Tuscany         | Olympia         | Sierra/Capri         | Carnival        |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| 3x3 - Stap 7     | 3x3 - Stap 7    | 3x3 - Stap 5    | Alle maten<br>Stap 5 | 3x3 - Stap 6    |
| 3x4.25 - Stap 6  | 3x4.25 - Stap 9 | 3x4.25 - Stap 7 |                      | 3x4.25 - Stap 5 |
| 3x5.46 - Stap 9  | 3x5.46 - Stap 9 | 3x5.46 - Stap 7 |                      | -               |
| 4x4.25 - Stap 12 | -               | -               |                      | -               |

\* Ga terug naar **stap 2 voor** bevestiging aan de muur.

**Stap 3:** Sluit onderdeel **8303 (tekeningen a, b)** aan en ga als volgt terug naar de montagehandleiding van de terrasoverkapping:

| Feria            | Tuscany          | Olympia          | Sierra/Capri     | Carnival        |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 3x3 - Stap 8     | 3x3 - Stap 8     | 3x3 - Stap 6     | 2.3x2.3 - Stap 7 | 3x3 - Stap 10   |
| 3x4.25 - Stap 13 | 3x4.25 - Stap 13 | 3x4.25 - Stap 11 | 3x3 - Stap 6     | 3x4.25 - Stap 9 |
| 3x5.46 - Stap 13 | 3x5.46 - Stap 13 | 3x5.46 - Stap 11 | 3x4.25 - Stap 9  | -               |
| 4x4.25 - Stap 16 | -                | -                | 3x5.46 - Stap 9  | -               |

\* Voer na voltooiing **tekening c** uit bij deze stap.

**Stap 4:** Bij alle relevante maten terrasoverkappingen kunt u kiezen uit deze 2 montagemogelijkheden:

**Optie 1** (stappen 4+5+6+9+10+11+12) - montage van alle meegeleverde palen.

**Optie 2** (stappen 4+7+8+9+10+11+12) - Telkens wanneer u deze EZ Link Kit gebruikt, kunt u het gebruik van één been opgeven.

**Stap 6:** (**Optie 1**): zorg ervoor dat de afstand tussen de paal en het verbindingspunt niet groter is dan 60 cm / 23,6 inch. De maximale afstand tussen de palen mag niet groter zijn dan 120 cm / 47.2 inch bij gebruik van één poot.

**Stap 10:** Voordat u deze fase uitvoert, gaat u terug naar de montagehandleiding van de terrasoverkapping in de fase van “**montage van het daksysteem**” als volgt:

| Feria            | Tuscany          | Olympia          | Sierra/Capri      | Carnival         |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3x3 - Stap 15    | 3x3 - Stap 14    | 3x3 - Stap 11    | 2.3x2.3 - Stap 12 | 3x3 - Stap 18    |
| 3x4.25 - Stap 22 | 3x4.25 - Stap 20 | 3x4.25 - Stap 17 | 3x3 - Stap 11     | 3x4.25 - Stap 16 |
| 3x5.46 - Stap 21 | 3x5.46 - Stap 20 | 3x5.46 - Stap 17 | 3x4.25 - Stap 15  | -                |
| 4x4.25 - Stap 26 | -                | -                | 3x5.46 - Stap 15  | -                |

**Stap 12:** Het aandraaien van de bouten doe je vanaf de binnenkant. Verspreid siliconen volg de verbinding (a, b).




## CONSIGLIO DI SICUREZZA

- È di grande importanza montare le parti secondo le direttive. Non omettere alcuna fase.
- Raccomandiamo caldamente l'uso dei guanti di lavoro durante i lavori di montaggio.
- Indossare sempre scarpe ed occhiali di sicurezza nel maneggiare i profili di alluminio estruso.
- Usando una scala a pioli o utensili elettrici da lavoro, assicurarsi di seguire le disposizioni di sicurezza fornite dal produttore.
- Non toccare cavi elettrici con i profili d'alluminio.
- Non tentare di montare la prodotto in condizioni atmosferiche ventose o umide.
- Non salite o rimanete in piedi sul tetto.
- Eliminare in modo sicuro tutti i sacchetti di plastica – conservarli fuori della portata dei bambini.
- Tenere i bambini a distanza dall'area di montaggio.
- Non appoggiarsi o spingere la prodotto durante la sua costruzione.
- Non tentare di montare la prodotto in condizioni di stanchezza, dopo aver fatto uso di stupefacenti o alcolici o se si è soggetti ad avere capogiri.
- Assicurarsi che non ci siano tubi o cavi nascosti nel terreno prima di ancorare alla fondazione.
- Non posizionare la prodotto in un'area troppo esposta al vento.


## STRUMENTI E ATTREZZATURE




□ Forbici



□ Cacciavite a croce



□ Martello di gomma



□ Chiave  
10 mm | 3/8"

## PRIMA DELL'ASSEMBLEA

1. Questo prodotto è adatto per unire fra loro più moduli di pergola Palram Canopia's.
2. L'assistenza di una seconda persona è fortemente raccomandata durante alcune fasi del montaggio.
3. Tirare fuori e controllare la presenza di tutte le parti con la lista dei contenuti.
4. Prima dell'installazione, molte parti della pergola devono essere smontate, si consiglia di conservarle in un posto sicuro per quando serviranno in futuro.
5. Controllare periodicamente i componenti del kit per assicurarsi che rimanga stabile.
6. **Note:** Usare solo gli articoli presenti nella confezione, che son compatibili con la tua tettoia per cortile ragazzi (7999 & 8119), alcune parti potrebbero essere in surplus.

## DURANTE IL MONTAGGIO



- Quando in alto alla pagina si trova questa icona d'informazione, si prega di riferirsi al n° di passaggio corrispondente per assistenza e informazioni aggiuntive.



- Questa icona indica che l'installatore dovrebbe essere all'interno del prodotto.



- **Attenzione:** durante l'installazione, l'allineamento con la pergola originale è importante. Stringere tutte le viti una volta terminato l'assemblaggio.



## FASI DI MONTAGGIO IMPORTANTI

Quando si incontra questa icona informativa durante il montaggio, fare riferimento alla relativa fase di montaggio per ulteriori importanti commenti.

**Passo 2:** Per montare il profilo posteriore, fare riferimento al manuale di montaggio della copertura per terrazza nella fase di “**marcatura dei fori**” come:

| Feria             | Tuscany          | Olympia          | Sierra/Capri               | Carnival         |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| 3x3 - Passo 7     | 3x3 - Passo 7    | 3x3 - Passo 5    | Tutte le taglie<br>Passo 5 | 3x3 - Passo 6    |
| 3x4.25 - Passo 6  | 3x4.25 - Passo 9 | 3x4.25 - Passo 7 |                            | 3x4.25 - Passo 5 |
| 3x5.46 - Passo 9  | 3x5.46 - Passo 9 | 3x5.46 - Passo 7 |                            | -                |
| 4x4.25 - Passo 12 | -                | -                |                            | -                |

\* Per il fissaggio alla parete, tornare al **Passo 2**.

**Passo 3:** Collegare la parte **8303 (disegni a, b)** e poi tornare al manuale di assemblaggio della copertura per terrazze come segue:

| Feria             | Tuscany           | Olympia           | Sierra/Capri      | Carnival         |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3x3 - Passo 8     | 3x3 - Passo 8     | 3x3 - Passo 6     | 2.3x2.3 - Passo 7 | 3x3 - Passo 10   |
| 3x4.25 - Passo 13 | 3x4.25 - Passo 13 | 3x4.25 - Passo 11 | 3x3 - Passo 6     | 3x4.25 - Passo 9 |
| 3x5.46 - Passo 13 | 3x5.46 - Passo 13 | 3x5.46 - Passo 11 | 3x4.25 - Passo 9  | -                |
| 4x4.25 - Passo 16 | -                 | -                 | 3x5.46 - Passo 9  | -                |

\* Dopo il completamento, eseguire il **disegno c** in questo passaggio.

**Passo 4:** In tutte le misure di copertura per terrazze rilevanti, è possibile scegliere una di queste 2 opzioni di assemblaggio:

**Opzione 1** (passaggi 4+5+6+9+10+11+12) - assemblaggio di tutti i pali forniti.

**Opzione 2** (passaggi 4+7+8+9+10+11+12) - Ogni volta che si utilizza questo kit EZ Link, è possibile rinunciare a usare una gamba.

**Passo 6:** (**Opzione 1**) : assicurarsi che la distanza tra il palo e il punto di connessione non superi i 60 cm / 23,6 pollici.  
La distanza massima tra i pali non può superare i 120 cm / 47,2 pollici.

**Passo 10:** Prima di eseguire questa fase, tornare al manuale di montaggio della copertura del patio nella fase di “**assemblaggio del sistema del tetto**” come segue:


| Feria             | Tuscany           | Olympia           | Sierra/Capri       | Carnival          |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 3x3 - Passo 15    | 3x3 - Passo 14    | 3x3 - Passo 11    | 2.3x2.3 - Passo 12 | 3x3 - Passo 18    |
| 3x4.25 - Passo 22 | 3x4.25 - Passo 20 | 3x4.25 - Passo 17 | 3x3 - Passo 11     | 3x4.25 - Passo 16 |
| 3x5.46 - Passo 21 | 3x5.46 - 20 Passo | 3x5.46 - Passo 17 | 3x4.25 - Passo 15  | -                 |
| 4x4.25 - Passo 26 | -                 | -                 | 3x5.46 - Passo 15  | -                 |

**Passo 12:** Il serraggio dei bulloni viene effettuato dalla parte interna. Spalmare il silicone seguire la connessione (a, b).

## BEZPEČNOSTNÁ RADA

- Je nanajvýš dôležité zmontovať všetky časti v súlade s pokynmi. Nepreskočte žiadny z krokov.
- Počas montáže vám silne odporúčame používať pracovné rukavice.
- Pri práci s extrudovaným hliníkom vždy noste topánky a bezpečnostné okuliare.
- Pri používaní dvojitého rebríka alebo elektrického náradia sa ubezpečte, že nasledujete bezpečnostné pokyny výrobcu.
- Hliníkovými profilmi sa nedotýkajte nadzemne vedených elektrických káblov.
- Nelezte na strechu a nestavajte sa na ňu.
- Nesnažte sa výrobok zmontovať vo veterných podmienkach alebo pri vysokej vlhkosti.
- Bezpečne zlikvidujte plastové obaly a udržiavajte ich mimo dosahu malých detí.
- Zabezpečte, aby sa deti nedostali na miesto montáže.
- Počas jeho montáže sa o výrobok neopierajte a ani naň netlačte.
- Neumiestňujte výrobok na miesto, ktoré je vystavené nadmernému vetru.
- Nesnažte sa tento výrobok zmontovať v prípade, že ste unavení, užili ste drogy alebo alkohol, alebo ak ste náchylný k záchvatom závrate.
- Pred ukotvením k základni sa uistite, že v zemi nie sú skryté rúry alebo káble.


## NÁSTROJE A ZARIADENIE




Nožnice



Skrutkovač s krížovou hlavou



Gumové kladivo



Klúč  
10 mm | 3/8"

## PRED MONTÁŽOU

1. Tento produkt je vodný pre radu zastrešení terás Palram Canopia's.
2. Biztonsági okokból javasoljuk, hogy a terméket legalább két ember szerelje össze.
3. Ellenőrizze az alkatrészeket a tartalomjegyzéket alapján.
4. Pred inštaláciou je potrebné niektoré diely krytu Patio rozmontovať. Odporúča sa držať ich na bezpečnom mieste pre ich použitie v budúcnosti.
5. Pravidelne kontrolujte diely súpravy, aby sa zaručilo, že držia spolu.
6. **Poznámka:** Použite len diely registrované v zozname dielov, ktoré sú kompatibilné s odkvapmi zastrešení Patio (7999 & 8119). Niektoré diely môžu byť nadbytočné.

## POČAS MONTÁŽE



- Ha az információs ikont látja, keresse ki a rá vonatkozó összeszerelési lépést a további megjegyzések vagy segítség megtekintéséhez.



- Táto ikona označuje, že montér sa má nachádzať vo vnútri výrobku.



- **Dávajte pozor:** počas inštalácie súpravy ju zarovnanie s pôvodným zastrešení terasy dôležité. Keď je montáž dokončená, dotiahnite všetky skrutky.



## DÔLEŽITÉ MONTÁŽNE KROKY

**Keď sa počas montáže stretnete s touto informačnou ikonou, ďalšie dôležité poznámky nájdete v príslušnom montážnom kroku.**

**Krok 2:** Ak chcete zostaviť zadný profil, pozrite si návod na montáž krytu terasy vo fáze „označovania otvorov“ ako:

| Feria            | Tuscany         | Olympia         | Sierra/Capri              | Carnival        |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 3x3 - Krok 7     | 3x3 - Krok 7    | 3x3 - Krok 5    | Všetky veľkosti<br>Krok 5 | 3x3 - Krok 6    |
| 3x4.25 - Krok 6  | 3x4.25 - Krok 9 | 3x4.25 - Krok 7 |                           | 3x4.25 - Krok 5 |
| 3x5.46 - Krok 9  | 3x5.46 - Krok 9 | 3x5.46 - Krok 7 |                           | -               |
| 4x4.25 - Krok 12 | -               | -               |                           | -               |

\* Pre upevnenie na stenu sa vráťte ku **kroku 2**.

**Krok 3:** Pripojte diel **8303 (výkresy a, b)** a potom sa vráťte do príručky na montáž krytu terasy nasledovne:

| Feria            | Tuscany          | Olympia          | Sierra/Capri     | Carnival        |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 3x3 - Krok 8     | 3x3 - Krok 8     | 3x3 - Krok 6     | 2.3x2.3 - Krok 7 | 3x3 - Krok 10   |
| 3x4.25 - Krok 13 | 3x4.25 - Krok 13 | 3x4.25 - Krok 11 | 3x3 - Krok 6     | 3x4.25 - Krok 9 |
| 3x5.46 - Krok 13 | 3x5.46 - Krok 13 | 3x5.46 - Krok 11 | 3x4.25 - Krok 9  | -               |
| 4x4.25 - Krok 16 | -                | -                | 3x5.46 - Krok 9  | -               |

\* Po dokončení vykonajte v tomto kroku **kresbu c**.

**Krok 4:** Vo všetkých príslušných veľkostiach krytu terasy si môžete vybrať jednu z týchto 2 možností montáže:

**Možnosť 1** (kroky 4+5+6+9+10+11+12) - montáž všetkých dodávaných stĺpikov.

**Možnosť 2** (kroky 4+7+8+9+10+11+12) - Kedykoľvek používate túto súpravu EZ Link, môžete sa vzdať používania jednej nohy.

**Krok 6:** (**Možnosť 1**): uistite sa, že vzdialenosť medzi stĺpikom a bodom pripojenia nepresahuje 60 cm / 23,6 palca. Maximálna vzdialenosť medzi stĺpkami nesmie presiahnuť 120 cm / 47,2 palca.

**Krok 10:** Pred vykonaním tejto fázy sa vráťte k manuálu na montáž krytu terasy vo fáze „montáž strešného systému“ nasledovne:

| Feria            | Tuscany          | Olympia          | Sierra/Capri      | Carnival         |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3x3 - Krok 15    | 3x3 - Krok 14    | 3x3 - Krok 11    | 2.3x2.3 - Krok 12 | 3x3 - Krok 18    |
| 3x4.25 - Krok 22 | 3x4.25 - Krok 20 | 3x4.25 - Krok 17 | 3x3 - Krok 11     | 3x4.25 - Krok 16 |
| 3x5.46 - Krok 21 | 3x5.46 - 20 Krok | 3x5.46 - Krok 17 | 3x4.25 - Krok 15  | -                |
| 4x4.25 - Krok 26 | -                | -                | 3x5.46 - Krok 15  | -                |

**Krok 12:** Uťahovanie skrutiek sa vykonáva z vnútornej časti. Nastriekajte silikón a postupujte podľa spojenia (a, b).


## VARNOSTNI NAPOTEK

- Nadvse pomembno je, da vse dele sestavite v skladu z navodili. Ne preskočite nobenega koraka.
- Med montažo toplo priporočamo uporabo delovnih rokavic.
- Ko delate z ekstrudiranim aluminijem, bodite ves čas obuti in nosite zaščitna očala.
- Če boste uporabili lestev ali električna orodja, upoštevajte varnostna navodila proizvajalca.
- Ne dotikajte se nadzemnih električnih kablov z aluminijastimi profili.
- Ne vzpenjajte se ali stojte na strehi.
- Ne sestavljajte izdelka v vetrovnem ali mokrem vremenu.
- Varno odstranite vse plastične vrečke in jih hranite izven dosega otrok.
- Ne dovolite otrokom priti na mesto montaže.
- Med montažo se ne naslanjajte na izdelek in ga ne potiskajte.
- Ne postavite izdelka na zelo vetrovno mesto.
- Ne sestavljajte tega izdelka, če ste utrujeni, ste jemali droge ali pili alkohol, ali če se vam rado vrti.
- Pred pritrditvijo na temelj se prepričajte, da v tleh ni skritih cevi ali kablov.


## ORODJA & OPREMA




□ Škarje



□ Izvijač s Phillips glavo



□ Gumijasto kladivo



□ Ključ  
10 mm | 3/8"

## PRED SESTAVLJANJEM

1. Ta izdelek je primeren za serijo izdelkov Palram Canopia's za pokrivanje terase
2. Zaradi varnostnih razlogov močno priporočamo, da izdelek sestavljata najmanj dve osebi.
3. Razvrstite dele in preverite seznam delov.
4. Pred vgradnjo je treba nekatere komponente nadstreška terase razstaviti, priporočamo, da jih shranite na varnem za kasnejšo uporabo.
5. Občasno preverite komponente kompleta, da zagotovite, da ostane stabilen.
6. **Upoštevajte:** Uporabite samo komponente, ki so navedene v seznamu vsebine in so skladne z žlebom (7999 in 8119), nekateri deli so dodatno priloženi.

## MED SESTAVLJANJEM



- Ko naletite na ikono informacij, si oglejte ustrezen korak montaže za dodatne pripombe in pomoč.



- Ta ikona pomeni, da mora biti namestitveni program znotraj naprave.



- **Bodite pozorni:** med namestitvijo kompleta je pomembna poravnava z obstoječim nadstreškom. Ko dokončate montažo, privijte vse vijake.



## IMPORTANT ASSEMBLY STEPS

When encountering this information icon during assembly, please refer to the relevant assembly step for important additional comments.

**2. Korak:** Za sestavljanje zadnjega profila glejte priročnik za montažo pokrova terase v fazi “**označevanja lukenj**” kot:

| Feria             | Tuscany          | Olympia          | Sierra/Capri             | Carnival         |
|-------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| 3x3 - Korak 7     | 3x3 - Korak 7    | 3x3 - Korak 5    | Vse velikosti<br>Korak 5 | 3x3 - Korak 6    |
| 3x4.25 - Korak 6  | 3x4.25 - Korak 9 | 3x4.25 - Korak 7 |                          | 3x4.25 - Korak 5 |
| 3x5.46 - Korak 9  | 3x5.46 - Korak 9 | 3x5.46 - Korak 7 |                          | -                |
| 4x4.25 - Korak 12 | -                | -                |                          | -                |

\* Za pritrditev na steno se vrnite na **2. korak**.

**3. Korak:** Priključite del **8303 (risbe a, b)** in se nato vrnite v priročnik za montažo pokrova terase, kot sledi:

| Feria             | Tuscany           | Olympia           | Sierra/Capri      | Carnival         |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3x3 - Korak 8     | 3x3 - Korak 8     | 3x3 - Korak 6     | 2.3x2.3 - Korak 7 | 3x3 - Korak 10   |
| 3x4.25 - Korak 13 | 3x4.25 - Korak 13 | 3x4.25 - Korak 11 | 3x3 - Korak 6     | 3x4.25 - Korak 9 |
| 3x5.46 - Korak 13 | 3x5.46 - Korak 13 | 3x5.46 - Korak 11 | 3x4.25 - Korak 9  | -                |
| 4x4.25 - Korak 16 | -                 | -                 | 3x5.46 - Korak 9  | -                |

\* Po zaključku na tem koraku izvedite **risanje c**.

**4. Korak:** V vseh ustreznih velikostih pokrovov za teraso lahko izberete eno od teh dveh možnosti sestavljanja:

**Možnost 1** (koraki 4+5+6+9+10+11+12) - sestavljanje vseh dobavljenih stebrov.

**Možnost 2** (koraki 4+7+8+9+10+11+12) - Kadarkoli uporabljate ta komplet EZ Link, lahko z eno nogo odnehate.

**6. Korak: (Možnost 1):** poskrbite, da razdalja med stebrom in priključno točko ne presega 60 cm. Največja razdalja med stebri ne sme presegati 120 cm.

**10. Korak:** pred izvedbo te faze se vrnite na priročnik za montažo pokrova terase na stopnji “**sestavljanje strešnega sistema**”, kot sledi:

| Feria             | Tuscany           | Olympia           | Sierra/Capri       | Carnival          |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 3x3 - Korak 15    | 3x3 - Korak 14    | 3x3 - Korak 11    | 2.3x2.3 - Korak 12 | 3x3 - Korak 18    |
| 3x4.25 - Korak 22 | 3x4.25 - Korak 20 | 3x4.25 - Korak 17 | 3x3 - Korak 11     | 3x4.25 - Korak 16 |
| 3x5.46 - Korak 21 | 3x5.46 - 20 Korak | 3x5.46 - Korak 17 | 3x4.25 - Korak 15  | -                 |
| 4x4.25 - Korak 26 | -                 | -                 | 3x5.46 - Korak 15  | -                 |

**12. Korak:** Privijanje vijakov se izvede iz notranjega dela. Nanesite silikon po povezavi (a, b).


## OHUTUSNÕUDED

- On äärmiselt oluline kõik osad kokku panna vastavalt juhistele. Ärge jätke ühtegi sammu vahele.
- Komplekteerimisel soovitame tungivalt kasutada kindaid.
- Pressitud alumiiniumiga töötamisel kandke alati kingi ja prille.
- Redeli või elektriliste tööriistade kasutamisel järgige kindlasti tootja juhiseid ohutusjuhised.
- Ärge proovige toodet tuulistes või niisketes oludes kokku panna.
- Visake kõik kilekotid minema. Turvalisuse huvides visake kilekotid kohe minema, mitte sobib lastele mängimiseks - võib põhjustada lämbumisohtu.
- Ärge ronige katusele ega seiske katusel.
- Hoidke lapsi kogunemisalast eemal.
- Ärge toetuge kokkupaneku ajal kasvuhoonele ega lükake seda.
- Ärge asetage toodet tuulisesse kohta.
- Ärge proovige toodet kokku panna, kui olete väsinud, võtate ravimeid olete tarvitanud alkoholi või olete uimane.
- Enne vundamendi külge ankurdamist veenduge, et maapinnas ei ole peidetud torusid ega kaableid.


## TÖÖRIISTAD JA SEADMED




Käärid



Rist kruvikeeraja



Kummist vasarat



Mutrivõti  
10 mm | 3/8"

## ENNE KOKKUPANEKUT

1. See toode sobib kasutamiseks Palram Canopia's terrassikatete tootesarjaga.
2. Ohutuskalutlustel soovitame toodet kokku panna vähemalt kahel inimesel.
3. Sorteerige osad ära ja kontrollige, et kõik osade nimekirjas leiduvad osad on olemas.
4. Paigaldamise eelselt tuleb mõned terrassikatete osad lahti võtta, soovituslik on need hoida kindlas kohas tulevaseks kasutamiseks.
5. Kontrollige perioodiliselt komplekti osi, et veenduda toote stabiilsuses.
6. **Märkus:** Kasutage ainult toote sisunimekirjas olevaid osi, mis on vastavad terrassikatte rennile (7999 ja 8119), mõned osad võivad üle jääda.

## KOKKUPANEKU AJAL



- Kohates teabeikooni, pöörduge lisakommentaaride või abi saamiseks vastava kokkupanekusammu juurde.



- See ikoon näitab, et paigaldaja peaks olema toote sees.



- **Pange tähele:** komplekti paigaldamisel on oluline see, et see ühilduks algse terrassikattega. Pinguldage kokkupaneku ajal kõiki kruvisid.



## OLULISED KOKKUPANEMISSAMMUD

Kui näete kokkupanemisel seda teabeikooni, palun vaadake vastavat kokkupanemisetappi oluliste lisakommentaaside saamiseks.

**Samm 2:** Tagumise profiili kokkupanekuks lugege terrassikatte paigaldamise juhendit "**aukude märgistamise**" etapis järgmiselt:

| Feria            | Tuscany         | Olympia         | Sierra/Capri            | Carnival        |
|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 3x3 - Samm 7     | 3x3 - Samm 7    | 3x3 - Samm 5    | Vse velikosti<br>Samm 5 | 3x3 - Samm 6    |
| 3x4.25 - Samm 6  | 3x4.25 - Samm 9 | 3x4.25 - Samm 7 |                         | 3x4.25 - Samm 5 |
| 3x5.46 - Samm 9  | 3x5.46 - Samm 9 | 3x5.46 - Samm 7 |                         | -               |
| 4x4.25 - Samm 12 | -               | -               |                         | -               |

\* Seinä kinnitamiseks pöörduge **tagasi 2.** sammu juurde.

**Samm 3:** Ühendage osa **8303 (joonised a, b)** ja pöörduge tagasi terrassi katte montaaži käsiraamatusse järgmiselt:

| Feria            | Tuscany          | Olympia          | Sierra/Capri     | Carnival        |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 3x3 - Samm 8     | 3x3 - Samm 8     | 3x3 - Samm 6     | 2.3x2.3 - Samm 7 | 3x3 - Samm 10   |
| 3x4.25 - Samm 13 | 3x4.25 - Samm 13 | 3x4.25 - Samm 11 | 3x3 - Samm 6     | 3x4.25 - Samm 9 |
| 3x5.46 -Samm 13  | 3x5.46 - Samm 13 | 3x5.46 - Samm 11 | 3x4.25 - Samm 9  | -               |
| 4x4.25 -Samm 16  | -                | -                | 3x5.46 - Samm 9  | -               |

\* Pärast lõpetamist tehke selles etapis **joonis c.**

**Samm 4:** Kõigis asjakohastes terrassikatete suurustes võite valida ühe neist kahest monteerimisvõimalusest:

**1. võimalus** (etapid 4+5+6+9 +10 +11+ 12) - kõigi tarnitud postide kokkupanek.

**2. võimalus** (etapid 4+7+8+9 +10+11+12) - alati, kui kasutate seda EZ Linki komplekti, võite loobuda ühe jala kasutamisest.

**Samm 6:** (**Valik 1**): veenduge, et posti ja ühenduspunkti vaheline kaugus ei ületa 60 cm. Maksimalne postide vaheline kaugus ei tohi ületada 120 cm.

**Samm 10:** Enne selle etapi läbimist pöörduge tagasi etapi terrassikatte montaaži kasutusjuhendi juurde "**katusesüsteemi kokkupanek**" järgmiselt:

| Feria            | Tuscany          | Olympia          | Sierra/Capri      | Carnival         |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3x3 - Samm 15    | 3x3 - Samm 14    | 3x3 -Samm 11     | 2.3x2.3 - Samm 12 | 3x3 - Samm 18    |
| 3x4.25 - Samm 22 | 3x4.25 - Samm 20 | 3x4.25 - Samm 17 | 3x3 - Samm 11     | 3x4.25 - Samm 16 |
| 3x5.46 - Samm 21 | 3x5.46 - 20 Samm | 3x5.46 -Samm 17  | 3x4.25 -Samm 15   | -                |
| 4x4.25 - Samm 26 | -                | -                | 3x5.46 - Samm 15  | -                |


**Samm 12:** Poltide pingutamine toimub sisemisest osast. Levinud silikoon järgige ühendust (a, b).




## BIZTONSÁGI TANÁCSOK

- Rendkívül fontos, hogy az összeszerelést az utasításoknak megfelelően végezze. Egyetlen lépést se hagyjon ki.
- Az összeszereléshez munkakesztyű használata ajánlott.
- Amikor préselt alumíniummal dolgozik, mindig viseljen cipőt és védőszemüveget.
- Amennyiben létrát vagy elektromos szerszámot használ, kövesse azok gyártójának a biztonsági utasításait is.
- Ügyeljen arra, hogy a préselt alumínium szelvények ne érjenek a felső vezetésű elektromos kábelekbe.
- Ne mászon fel, vagy álljon a tetőre.
- Az összeszerelést ne végezze szeles vagy nedves időben.
- Szabaduljon meg a műanyag zacskóktól. Tartsa azokat kisgyermekektől távol.
- A gyermekeket tartsa az összeszerelési területtől távol.
- Az összeszerelés során ne dőljön a terméket és ne is nyomja azt meg.
- A terméket ne állítsa fel erős szélnek kitett helyre.
- Ne álljon neki a melegház összeszerelésének, ha fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol hatása alatt van, vagy ha gyakran szédülést érez.
- Mielőtt a terméket az alaphoz rögzítené, győződjön meg róla, hogy nincsenek rejtett csövek vagy kábelek a talajban.


## SZERSZÁMOK ÉS KÉSZÜLÉKEK




Olló



Philips fejű csavarhúzó



Gumialapácsot



Csavarkulcs  
10 mm | 3/8"

## ELŐKÉSZÜLET AZ ÖSSZESZERELÉSHEZ

1. A termék illik a Palram Canopia's terasztetőjének a kiterjedéséhez
2. Biztonsági okokból javasoljuk, hogy a terméket legalább két ember szerelje össze.
3. Ellenőrizze az alkatrészeket a tartalomjegyzéket alapján.
4. A beszerelés előtt a terasz tetejének egyes részeit le kell szedni, azokat tartsa biztonságos helyen, mert később szüksége lesz rájuk.
5. Időszakonként ellenőrizze a készlet elemeinek stabilitását.
6. **Megjegyzés:** Csak az alkatrészlistában szereplő elemeket használja, melyek illenek a terasztető vízcsatornához (7999 és 8119). Egyes elemekből a szükségesnél több is lehet.

## A SZERELÉS SORÁN



- Ha az információs ikont látja, keresse ki a rá vonatkozó összeszerelési lépést további megjegyzések vagy segítség megtekintéséhez.



- Ez az ikon jelzi, hogy az összeszerelőnek a "termék" belsejében kell lennie.



- **Figyelj!** A készlet beszerelésekor ügyeljen arra, hogy az illeszkedjen az eredeti terasztetőhöz. Az összeszerelés végén szorítsa meg az összes csavart.



## FONTOS ÖSSZESZERELÉSI LÉPÉSEK

Amikor összeszerelés során ezzel az információs ikonnal találkozik, úgy kérjük, olvassa el a vonatkozó összeszerelési lépést a további fontos megjegyzésekkel kapcsolatban.

**2. Lépés:** A hátsó profil összeállításához olvassa el a teraszfedél szerelési kézikönyvét a **“furatok jelölésének”** szakaszában:

| Feria             | Tuscany          | Olympia          | Sierra/Capri            | Carnival         |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| 3x3 - Lépés 7     | 3x3 - Lépés 7    | 3x3 - Lépés 5    | Minden méret<br>lépés 5 | 3x3 - Lépés 6    |
| 3x4.25 - Lépés 6  | 3x4.25 - Lépés 9 | 3x4.25 - Lépés 7 |                         | 3x4.25 - Lépés 5 |
| 3x5.46 - Lépés 9  | 3x5.46 - Lépés 9 | 3x5.46 - Lépés 7 |                         | -                |
| 4x4.25 - Lépés 12 | -                | -                |                         | -                |

\* A falhoz való rögzítéshez térjen vissza a **2. lépésre**.

**3. Lépés:** Csatlakoztassa a **8303 alkatrészt (a, b rajzok)**, majd térjen vissza a terasz burkolatának szerelési kézikönyvéhez az alábbiak szerint:

| Feria             | Tuscany           | Olympia           | Sierra/Capri      | Carnival         |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3x3 - Lépés 8     | 3x3 - Lépés 8     | 3x3 - Lépés 6     | 2.3x2.3 - Lépés 7 | 3x3 - Lépés 10   |
| 3x4.25 - Lépés 13 | 3x4.25 - Lépés 13 | 3x4.25 - Lépés 11 | 3x3 - Lépés 6     | 3x4.25 - Lépés 9 |
| 3x5.46 - Lépés 13 | 3x5.46 - Lépés 13 | 3x5.46 - Lépés 11 | 3x4.25 - Lépés 9  | -                |
| 4x4.25 - Lépés 16 | -                 | -                 | 3x5.46 - Lépés 9  | -                |

\* A befejezés után hajtja **végre a c rajzot** ebben a lépésben.

**4. Lépés:** Minden releváns teraszfedél méretben választhatja a két szerelési lehetőség egyikét:

**1. lehetőség** (4+5+6+9+10+11+12. Lépés) - az összes szállított oszlop összeszerelése.

**2. lehetőség** (4+7+8+9+10+11+12) - Amikor ezt használja EZ Link Kit feladhatja az egyik láb használatát.

**6. Lépés:** **(1. opció):** győződjön meg arról, hogy az oszlop és a csatlakozási pont közötti távolság nem haladja meg a 60 cm-t. Az oszlopok közötti maximális távolság nem haladhatja meg a 120 cm-t.

**10. Lépés:** A szakasz végrehajtása előtt térjen vissza a terasz burkolatának szerelési kézikönyvéhez **"tetőrendszer összeszerelése"** az alábbiak szerint:


| Feria             | Tuscany           | Olympia           | Sierra/Capri       | Carnival          |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 3x3 - Lépés 15    | 3x3 - Lépés 14    | 3x3 - Lépés 11    | 2.3x2.3 - Lépés 12 | 3x3 - Lépés 18    |
| 3x4.25 - Lépés 22 | 3x4.25 - Lépés 20 | 3x4.25 - Lépés 17 | 3x3 - Lépés 11     | 3x4.25 - Lépés 16 |
| 3x5.46 - Lépés 21 | 3x5.46 - 20 Lépés | 3x5.46 - Lépés 17 | 3x4.25 - Lépés 15  | -                 |
| 4x4.25 - Lépés 26 | -                 | -                 | 3x5.46 - Lépés 15  | -                 |

**12. Lépés:** A csavarok meghúzása a belső részből történik. Szórt szilikon követi az összekötést (a, b).

## RADY DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Dokonuj montażu zgodnie z niniejszą instrukcją.
- Używaj rękawic ochronnych.
- Podczas pracy z profilami aluminiowymi używaj obuwia i okularów ochronnych.
- Stosuj się do zasad bezpieczeństwa producenta dotyczących narzędzi i innego sprzętu.
- Uważaj, aby profile aluminiowe nie stykały się z kablami ani przewodami elektrycznymi.
- Nie próbuj montować produktu podczas wiatru lub deszczu.
- Nie wspinaj się ani nie stawaj na dachu.
- Materiały, z których wykonano opakowanie, należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Przechowuj torebki plastikowe w miejscu niedostępnym dla dzieci – ryzyko uduszenia.
- Dzieci powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od miejsca pracy.
- Podczas montażu nie naciskaj na produkt ani się o niego nie opieraj.
- Nie umieszczaj produktu w miejscu, w którym będzie narażony na działanie silnego wiatru.
- Nigdy nie próbuj montować produktu w przypadku zmęczenia ani pod wpływem narkotyków, alkoholu czy leków.
- Przed przymocowaniem produktu do podłoża upewnij się, że w podłożu nie znajdują się ukryte rury i przewody.


## NARZĘDZIA I SPRZĘT




Nożyczki



Śrubokręt Krzyżakowy



Gumowego młotka



Klucz Płaski 10 mm | 3/8"

## PRZED MONTAŻEM

1. Ten produkt jest odpowiedni dla zestawu zadaszenia tarasu Palram Canopia's.
2. Na niektórych etapach montażu wskazana jest pomoc drugiej osoby.
3. Ułóż części i zweryfikuj ich kompletność na podstawie dostarczonej listy.
4. Przed rozpoczęciem montażu należy zdemontować niektóre części zadaszenia tarasu, zaleca się przechowanie ich do przyszłego użytku.
5. Sprawdzaj systematycznie wyposażenie zestawu aby upewnić się, że pozostaje stabilny.
6. **Uwaga:** Używaj jedynie części zaleconych w spisie zawartości, które są odpowiednie dla Twojego zadaszenia tarasu chłopców (7999 & 8119), niektóre części mogą być w nadmiarze.

## PODCZAS MONTAŻU



- Ikona informacyjna wskazuje na konieczność zapoznania się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi danego etapu montażu.



- Ikona ta wskazuje, że monter powinien znajdować się wewnątrz produktu.



- **Zwróć uwagę:** podczas montowania zestawu ważne jest dostrojenie do oryginalnego zadaszenia tarasu. Dokręć wszystkie śrubki po zakończeniu montażu.



## WAŻNE KROKI MONTAŻU

Kiedy napotkasz taką ikonę informacyjną w trakcie montażu, prosimy zapoznać się z odpowiednim krokiem montażu opatrzonym ważnym komentarzem dodatkowym.

**Krok 2:** Aby zamontować profil tylny należy zapoznać się z instrukcją montażu zadaszania na etapie „zaznaczania otworów” jako:

| Feria            | Tuscany         | Olympia         | Sierra/Capri              | Carnival        |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 3x3 - Krok 7     | 3x3 - Krok 7    | 3x3 - Krok 5    | Wszystkie rozmiary Krok 5 | 3x3 - Krok 6    |
| 3x4.25 - Krok 6  | 3x4.25 - Krok 9 | 3x4.25 - Krok 7 |                           | 3x4.25 - Krok 5 |
| 3x5.46 - Krok 9  | 3x5.46 - Krok 9 | 3x5.46 - Krok 7 |                           | -               |
| 4x4.25 - Krok 12 | -               | -               |                           | -               |

\* W celu zamocowania do ściany wróć do **kroku 2**.

**Krok 3:** Podłącz część **8303 (rysunki a, b)**, a następnie wróć do instrukcji montażu zadaszania w następujący sposób.

| Feria            | Tuscany          | Olympia          | Sierra/Capri     | Carnival        |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 3x3 - Krok 8     | 3x3 - Krok 8     | 3x3 - Krok 6     | 2.3x2.3 - Krok 7 | 3x3 - Krok 10   |
| 3x4.25 - Krok 13 | 3x4.25 - Krok 13 | 3x4.25 - Krok 11 | 3x3 - Krok 6     | 3x4.25 - Krok 9 |
| 3x5.46 - Krok 13 | 3x5.46 - Krok 13 | 3x5.46 - Krok 11 | 3x4.25 - Krok 9  | -               |
| 4x4.25 - Krok 16 | -                | -                | 3x5.46 - Krok 9  | -               |

\* Po zakończeniu wykonaj **rysunek c** w tym kroku.

**Krok 4:** We wszystkich odpowiednich rozmiarach zadasznień można wybrać jedną z tych 2 opcji montażu:

**Opcja 1** (kroki 4+5+6+9+10+11+12) - montaż wszystkich dostarczonych słupków.

**Opcja 2** (Kroki 4+7+8+9+10+11+12) - Za każdym razem, gdy używasz tego zestawu EZ Link, możesz zrezygnować z jednej nogi.

**Krok 6:** (**Opcja 1**): upewnij się, że odległość między słupkiem a punktem połączenia nie przekracza 60 cm / 23,6 cala. Maksymalna odległość między słupkami nie może przekraczać 120 cm / 47,2 cala.

**Krok 10:** przed wykonaniem tego etapu wróć do instrukcji montażu zadaszania z etapu „montaż systemu dachowego”, jak następuje:


| Feria            | Tuscany          | Olympia          | Sierra/Capri      | Carnival         |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3x3 - Krok 15    | 3x3 - Krok 14    | 3x3 - Krok 11    | 2.3x2.3 - Krok 12 | 3x3 - Krok 18    |
| 3x4.25 - Krok 22 | 3x4.25 - Krok 20 | 3x4.25 - Krok 17 | 3x3 - Krok 11     | 3x4.25 - Krok 16 |
| 3x5.46 - Krok 21 | 3x5.46 - 20 Krok | 3x5.46 - Krok 17 | 3x4.25 - Krok 15  | -                |
| 4x4.25 - Krok 26 | -                | -                | 3x5.46 - Krok 15  | -                |

**Krok 12:** Dokręcanie śrub odbywa się od wewnętrznej strony. Rozprowadzić silikon zgodnie z połączeniem (a, b).


## РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Крайне важно монтировать все компоненты в соответствии с указаниями. Не пропускайте ни один из этапов сборки.
- При сборке настоятельно рекомендуется использовать перчатки.
- Всегда надевайте обувь и защитные очки при работе с экструдированным алюминием.
- Если Вы пользуетесь лестницей или электроинструментами, обязательно следуйте инструкциям изготовителя по технике безопасности.
- Не допускайте соприкосновения наружных силовых кабелей с алюминиевыми профилями.
- Не поднимайтесь и не вставляйте на крышу.
- Не пытайтесь монтировать товар в ветреную погоду или при влажных погодных условиях.
- Размещайте все пластиковые мешки в безопасном месте, храните их в недоступном для детей месте.
- Не пускайте детей на монтажную площадку.
- Не размещайте Ваш товар в местах, подверженных воздействию сильного ветра.
- Не пытайтесь собирать товар, если вы устали, приняли лекарство или алкоголь, или если Вы подвержены приступам головокружения.
- Перед креплением к основанию убедитесь, что в земле нет скрытых труб или кабелей.


## ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ




Длинногубцы



Отвертка с крестообразным шлицем



Резиновый молоток



Гаечный ключ 10 mm | 3/8"

## ПЕРЕД НАЧАЛОМ СБОРКИ

1. Этот продукт подходит для ассортимента навесов для внутреннего двора (Patio Covers) производства "Палрам" (Palram Canopia's)
2. В целях безопасности мы настоятельно рекомендуем не менее чем двум человекам собирать этот продукт.
3. Отсортируйте детали и проверьте их список.
4. Перед установкой некоторые части навеса следует демонтировать. Рекомендуется сохранить их для будущего использования.
5. Периодически проверяйте компоненты комплекта, чтобы убедиться в его устойчивости.
6. **Примечание:** Используйте только детали, включенные в список и совместимые с желобом навеса (7999 и 8119), возможно наличие лишних запчастей.

## ПРИМЕЧАНИЯ ПО СБОРКЕ



- Если вы столкнулись с информационным значком, пожалуйста, обратитесь к соответствующему шагу сборки для ознакомления с дополнительными комментариями и получением помощи.



- Этот значок означает, что выполняющему сборку лицу нужно находиться внутри изделия.



- **Обратите внимание:** при установке комплекта EZ Link, важно сохранить правильное положение относительно оригинальной конструкции навеса. По завершению сборки убедитесь что все болты затянуты.



## ВАЖНЫЕ ЭТАПЫ СБОРКИ

Если во время сборки вам встречается такая справочная иконка, необходимо обратиться к соответствующему этапу сборки для ознакомления с дополнительными важными замечаниями.

**Шаг 2:** Чтобы собрать задний профиль, обратитесь к руководству по сборке навеса на этапе “разметка отверстий” в соответствии с таблицей:

| Feria           | Tuscany        | Olympia        | Sierra/Capri         | Carnival       |
|-----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| 3x3 - Шаг 7     | 3x3 - Шаг 7    | 3x3 - Шаг 5    | Все размеры<br>Шаг 5 | 3x3 - Шаг 6    |
| 3x4.25 - Шаг 6  | 3x4.25 - Шаг 9 | 3x4.25 - Шаг 7 |                      | 3x4.25 - Шаг 5 |
| 3x5.46 - Шаг 9  | 3x5.46 - Шаг 9 | 3x5.46 - Шаг 7 |                      | -              |
| 4x4.25 - Шаг 12 | -              | -              |                      | -              |

\* Для крепления к стене вернуться к **шагу 2**.

**Шаг 3:** Соедините деталь **8303 (рисунки а, б)** и вернитесь к руководству по сборке навеса, в соответствии с таблицей:

| Feria           | Tuscany         | Olympia         | Sierra/Capri    | Carnival       |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 3x3 - Шаг 8     | 3x3 - Шаг 8     | 3x3 - Шаг 6     | 2.3x2.3 - Шаг 7 | 3x3 - Шаг 10   |
| 3x4.25 - Шаг 13 | 3x4.25 - Шаг 13 | 3x4.25 - Шаг 11 | 3x3 - Шаг 6     | 3x4.25 - Шаг 9 |
| 3x5.46 - Шаг 13 | 3x5.46 - Шаг 13 | 3x5.46 - Шаг 11 | 3x4.25 - Шаг 9  | -              |
| 4x4.25 - Шаг 16 | -               | -               | 3x5.46 - Шаг 9  | -              |

\* По завершения выполните действия указанные на **рисунке с**.

**Шаг 4:** Вы можете выбрать любой из этих двух вариантов сборки для всех указанных выше размеров навесов.

**Вариант 1** (шаги 4+5+6+9+10+11+12) - использование всех опорных столбов.

**Вариант 2** (шаги 4+7+8+9+10+11+12) - всякий раз, когда вы используете комплект EZ Link, вы можете отказаться от использования одного из опорных столбов.

**Шаг 6:** (**Вариант 1**): убедитесь, что расстояние между опорным столбом и точкой соединения не превышает 60 см / 23,6 дюйма. Максимальное расстояние между опорными столбами не может превышать 120 см / 47,2 дюйма.

**Шаг 10:** Перед выполнением этого этапа вернитесь к руководству по сборке навеса на этапе “сборка кровельной системы” в соответствии с таблицей:


| Feria           | Tuscany         | Olympia         | Sierra/Capri     | Carnival        |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 3x3 - Шаг 15    | 3x3 - Шаг 14    | 3x3 - Шаг 11    | 2.3x2.3 - Шаг 12 | 3x3 - Шаг 18    |
| 3x4.25 - Шаг 22 | 3x4.25 - Шаг 20 | 3x4.25 - Шаг 17 | 3x3 - Шаг 11     | 3x4.25 - Шаг 16 |
| 3x5.46 - Шаг 21 | 3x5.46 - 20 Шаг | 3x5.46 - Шаг 17 | 3x4.25 - Шаг 15  | -               |
| 4x4.25 - Шаг 26 | -               | -               | 3x5.46 - Шаг 15  | -               |

**Шаг 12:** Затягивание болтов производится с внутренней части. Нанесите силикон по месту соединения (а, б).

## DROŠĪBAS PADOMI

- Ir ļoti svarīgi uzstādīt visas detaļas pēc norādījumiem. Neizlaidiet nevienu soli.
- Mēs dziļi iesakām uzvilkt cimdus montāžas laikā.
- Vienmēr nēsājiet apavus un drošības brilles, kad rīkojieties ar presētu alumīniju.
- Ja izmantojiet saliekamās kāpnes vai ar elektrību darbināmus instrumentus pārļiecinieties, ka ievērojat ražotāja dotos padomus par drošību.
- Neaizskariet virs galvas esošus elektrības vadus ar alumīnija profiliem.
- Nekāpiet un nestāviet uz jumta.
- Nemēģiniet montēt produktu vējainos vai mitros apstākļos.
- Atbrīvojieties no visiem plastikāta iesaiņojumiem droši un glabājiet tos maziem bērniem nepieejamās vietās.
- Nelaidiet bērnus montāžas vietā.
- Neatbalstieties un nestumiet izstrādājumu montāžas laikā.
- Nenovietojiet siltumnīcu vietās, kas pakļautas pārmērīgi vējainiem laika apstākļiem.
- Nemēģiniet montēt produktu, ja esat noguris, esat lietojis medikamentus, zāles vai alkoholu vai ja jums ir reiboņi.
- Pirms piestiprināšanas pie pamatnes pārļiecinieties, vai zemē nav paslēptu cauruļu vai kabeļu.


## RĪKI UN APRĪKOJUMS




Šķēres



Philips galvas skrūvgrēzis



Gumijasto kladīvo



Uzgriežņu atslēga  
10 mm | 3/8"

## PIRMS MONTĀŽAS

1. Šis produkts ir piemērots Palram Canopia's terases pārsega diapazonam
2. Drošības apsvērumu dēļ mēs iesakām, lai šī produkta montāžā piedalītos vismaz divi cilvēki.
3. Izkārtojiet detaļas un pārbaudiet tās pēc detaļu saraksta.
4. Pirms uzstādīšanas dažas detaļas no terases pārsega nepieciešams demontēt, ieteicams tās glabāt drošā vietā turpmākai lietošanai.
5. Periodiski pārbaudiet komplekta komponentus, lai pārļiecinātos, ka tas paliek nemainīgs.
6. **Nemiet vērā:** Izmantojiet tikai tās detaļas, kuras ir reģistrētas satura sarakstā, kas ir saderīgi ar jūsu terases pārsega noteku (7999 un 8119), dažas detaļas var palikt pāri.

## MONTĀŽAS LAIKĀ



- Ja uzdurieties informācijas ikonai, lūdzu, skatieties attiecīgo montāžas soli papildus komentāriem un palīdzībai.



- Šī ikona norāda, ka uzstādītājam jābūt izstrādājuma iekšienē.



- **Pievērsiet uzmanību:** komplekta uzstādīšanas laikā svarīga ir izlīdzināšana ar oriģinālo terases pārsegu. Pabeidzot montāžu, pievelciet visas skrūves.



## SVARĪGAS DARBĪBAS MONTĀŽAI

Saskaroties ar šo informācijas ikonu montāžas laikā, lūdzu, skatiet attiecīgo montāžas darbību, lai iegūtu svarīgus papildu komentārus.

**Solis 2:** Lai saliktu aizmugurējo profilu, lūdzu, skatiet terases vāka montāžas rokasgrāmatu “caurumu marķēšanas” posmā kā:

| Feria             | Tuscany          | Olympia          | Sierra/Capri           | Carnival         |
|-------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 3x3 - Solis 7     | 3x3 - Solis 7    | 3x3 - Solis 5    | Visi izmēri<br>5 Solis | 3x3 - Solis 6    |
| 3x4.25 - Solis 6  | 3x4.25 - Solis 9 | 3x4.25 - Solis 7 |                        | 3x4.25 - Solis 5 |
| 3x5.46 - Solis 9  | 3x5.46 - Solis 9 | 3x5.46 - Solis 7 |                        | -                |
| 4x4.25 - Solis 12 | -                | -                |                        | -                |

\* Lai piestiprinātu pie sienas, atgriezieties pie **2. darbības**.

**Solis 3:** Pievienojiet daļu **8303 (a, b zīmējumi)** un atgriezieties terases pārsega montāžas rokasgrāmatā šādi:

| Feria             | Tuscany           | Olympia           | Sierra/Capri      | Carnival         |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3x3 - Solis 8     | 3x3 - Solis 8     | 3x3 - Solis 6     | 2.3x2.3 - Solis 7 | 3x3 - Solis 10   |
| 3x4.25 - Solis 13 | 3x4.25 - Solis 13 | 3x4.25 - Solis 11 | 3x3 - Solis 6     | 3x4.25 - Solis 9 |
| 3x5.46 - Solis 13 | 3x5.46 - Solis 13 | 3x5.46 - Solis 11 | 3x4.25 - Solis 9  | -                |
| 4x4.25 - Solis 16 | -                 | -                 | 3x5.46 - Solis 9  | -                |

\* Pēc pabeigšanas šajā solī veiciet **zīmējumu c.**

**Solis 4:** Visos atbilstošajos terases pārsegu izmēros varat izvēlēties kādu no šīm 2 montāžas iespējām.

**1. variants** (4.+5.+6.+9.+10.+11.+12. solis) - visu piegādāto stabu montāža.

**2. variants** (4.+7.+8.+9.+10.+11.+12. solis) - vienmēr, kad izmantojat šo EZ Link Kit, jūs varat atteikties no vienas kājas izmantošanas.

**Solis 6:** **(1. variants):** pārliecinieties, ka attālums starp stabu un savienojuma punktu nepārsniedz 60 cm. Maksimālais attālums starp statņiem nedrīkst pārsniegt 120 cm.

**Solis 10:** Pirms šī posma veikšanas atgriezieties pie terases pārsega montāžas rokasgrāmatas “**jumta sistēmas montāža**” šādi:

| Feria             | Tuscany           | Olympia           | Sierra/Capri       | Carnival          |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 3x3 - Solis 15    | 3x3 - Solis 14    | 3x3 - Solis 11    | 2.3x2.3 - Solis 12 | 3x3 - Solis 18    |
| 3x4.25 - Solis 22 | 3x4.25 - Solis 20 | 3x4.25 - Solis 17 | 3x3 - Solis 11     | 3x4.25 - Solis 16 |
| 3x5.46 - Solis 21 | 3x5.46 - 20 Solis | 3x5.46 - Solis 17 | 3x4.25 - Solis 15  | -                 |
| 4x4.25 - Solis 26 | -                 | -                 | 3x5.46 - Solis 15  | -                 |


**Solis 12:** Skrūvju pievilkšana tiek veikta no iekšējās daļas. Izklidētais silikons seko savienojumam (a, b).



## BEZPEČNOSTNÍ RADA

- Je nanejvýš důležité sestavit všechny části podle návodu. Nevynechávejte žádný krok.
- Důrazně doporučujeme při sestavování používat pracovní rukavice.
- Při práci s extrudovaným hliníkem noste vždy obuv a ochranné brýle.
- Pokud používáte schůdky nebo elektrické nástroje, ujistěte se, že můžete dodržet bezpečnostní pokyny jejich výrobce.
- Nelezte na střechu ani na ní nestůjte.
- Nedotýkejte se nadzemních elektrických kabelů hliníkovými profily.
- Nepokoušejte se provádět montáž produkt za větrného nebo deštivého počasí.
- Bezpečně vyhodte plastové obaly - uchovávejte je mimo dosah dětí.
- Zabraňte dětem v přístupu do oblasti montáže.
- Během stavby se o produkt neopírejte a netlačte na něj.
- Produkt neumísťte do míst vystavených nadměrnému větru.
- Nepokoušejte se provádět montáž produkt, jestliže jste unavení, požili jste drogy, léčiva nebo alkohol, nebo pokud máte sklon k závratím.
- Před připojením do základu se ujistěte, že v zemi nejsou žádné skryté trubky nebo kabely.


## NÁSTROJE A ZAŘÍZENÍ




Nůžky



Šroubovák s křížovou hlavou



Gumovou paličku



Klíč  
10 mm | 3/8"

## PŘED MONTÁŽÍ

1. Tento výrobek je vhodný pro paletu krytů Patio společnosti Palram Canopia's.
2. Z bezpečnostních důvodů Vám důrazně doporučujeme, aby produkt montovaly alespoň dvě osoby.
3. Roztřídte součásti a zkontrolujte podle seznamu obsahu.
4. Před instalací musí být některé části krytu Patiodemontované, doporučujeme je udržovat na bezpečném místě pro budoucí použití.
5. Pravidelně kontrolujte komponenty sestavy, abyste zajistili stabilitu.
6. **Poznámka:** Používejte pouze součásti popsané v seznamu obsahu, které jsou kompatibilní s okapovým krytem Patio Cover (7999 a 8119), některé části mohou být přebytečné.

## POZNÁMKY BĚHEM MONTÁŽE



- Když narazíte na informační ikonu, podívejte se prosím na příslušný montážní krok na doplňující komentáře a rady.



- Tato ikona ukazuje, že osoba sestavující kůlnu by měla být uvnitř objektu.



- **Věnujte pozornost:** při instalaci sady je důležité vyrovnaní s původním krytem Patio. Utáhněte všechny šrouby při ukončení montáže.



## DŮLEŽITÉ MONTÁŽNÍ KROKY

Když se během montáže setkáte s touto informační ikonou, další důležité poznámky najdete v příslušném montážním.

**Krok 2:** Chcete-li sestavit zadní profil, přečtěte si návod k montáži krytu terasy ve fázi „značení otvorů“ jako:

| Feria            | Tuscany         | Olympia         | Sierra/Capri             | Carnival        |
|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 3x3 - Krok 7     | 3x3 - Krok 7    | 3x3 - Krok 5    | Všechny velikosti Krok 5 | 3x3 - Krok 6    |
| 3x4.25 - Krok 6  | 3x4.25 - Krok 9 | 3x4.25 - Krok 7 |                          | 3x4.25 - Krok 5 |
| 3x5.46 - Krok 9  | 3x5.46 - Krok 9 | 3x5.46 - Krok 7 |                          | -               |
| 4x4.25 - Krok 12 | -               | -               |                          | -               |

\*Pro připevnění ke zdi se vraťte ke **kroku 2**.

**Krok 3:** Připojte část **8303 (výkresy a, b)** a poté se vraťte k příručce pro montáž krytu terasy následujícím způsobem:

| Feria            | Tuscany          | Olympia          | Sierra/Capri     | Carnival        |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 3x3 - Krok 8     | 3x3 - Krok 8     | 3x3 - Krok 6     | 2.3x2.3 - Krok 7 | 3x3 - Krok 10   |
| 3x4.25 - Krok 13 | 3x4.25 - Krok 13 | 3x4.25 - Krok 11 | 3x3 - Krok 6     | 3x4.25 - Krok 9 |
| 3x5.46 - Krok 13 | 3x5.46 - Krok 13 | 3x5.46 - Krok 11 | 3x4.25 - Krok 9  | -               |
| 4x4.25 - Krok 16 | -                | -                | 3x5.46 - Krok 9  | -               |

\*Po dokončení provedte v tomto kroku **kreslení c**.

**Krok 4:** Ve všech příslušných velikostech krytů teras si můžete vybrat kteroukoli z těchto 2 možností montáže.

**Možnost 1** (kroky 4+5+6+9+10+11+12) - montáž všech dodaných sloupků.

**Možnost 2** (kroky 4+7+8+9+10+11+12) - Kdykoli používáte tuto sadu EZ Link, můžete se vzdát používání jedné nohy.












**Krok 6:** (**Možnost 1**): ujistěte se, že vzdálenost mezi sloupkem a bodem připojení nepřesahuje 60 cm / 23,6 palce. Maximální vzdálenost mezi sloupky nesmí překročit 120 cm / 47,2 palce.

**Krok 10:** Před provedením této fáze se vraťte k příručce pro montáž krytu terasy ve fázi „montáž střešního systému“ následovně:

| Feria            | Tuscany          | Olympia          | Sierra/Capri      | Carnival         |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3x3 - Krok 15    | 3x3 - Krok 14    | 3x3 - Krok 11    | 2.3x2.3 - Krok 12 | 3x3 - Krok 18    |
| 3x4.25 - Krok 22 | 3x4.25 - Krok 20 | 3x4.25 - Krok 17 | 3x3 - Krok 11     | 3x4.25 - Krok 16 |
| 3x5.46 - Krok 21 | 3x5.46 - 20 Krok | 3x5.46 - Krok 17 | 3x4.25 - Krok 15  | -                |
| 4x4.25 - Krok 26 | -                | -                | 3x5.46 - Krok 15  | -                |

**Krok 12:** Utahování šroubů se provádí z vnitřní části. Naneste silikon podle připojení (a, b).


# Contents

| Item |   | Qty.    | Item |   | Qty. |
|------|---|---------|------|---|------|
| 8192 |    | 9 (+1)  | 7431 |   | 1    |
| 461  |    | 4 (+1)  | 8303 |    | 1    |
| 466  |    | 13 (+1) | 7039 |    | 2    |
| 7335 |    | 1 (+1)  | 7440 |  | 1    |
| 8119 |  | 1       |      |  |      |
|      | OR  |         |      |   |      |
| 7999 |  | 1       |      |   |      |

1



7039







1

7335




1





8303




1




a + b + c




a



8303




b







8303

c









Option 1



OR

Option 2



# 4 Option 1

8192 ..... 4




4

466 ..... 4






4


7431 ..... 1









1



5 **i** Option 1


461 .....  ..... 4

466 .....  ..... 4











6 Option 2



7 Option 2







9




Options 1+2

7440



1



10 Options 1+2

