

DK/NO Brugervejledning for ørepropper

Art nr. 9054562 / 10030010

Dæmpning

Frekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Målt dæmpning (dB)	30,3	32,1	34,7	35,1	36,8	43,0	45,8
Standardafvigelse (dB)	8,2	6,9	6,8	5,2	6,1	3,8	3,0
Antaget beskyttelsesværdi (dB)	22,1	25,2	27,9	29,9	30,7	39,2	42,8
SNR = 33 dB H = 33 dB, M = 30 dB, L = 27 dB							

Anvendelse

Disse ørepropper anvendes i let til moderat støjende arbejdsmiljøer. Det er vigtigt at kende frekvens og støjniveau for at anvende korrekt beskyttelse. I skemaet ovenfor kan man se dæmpningen i de forskellige frekvensområder.

Advarsler

- Disse ørepropper er kun til engangsbrug.
- Hold øreproppen ren for snavs og håndlotion inden den placeres i øret, for at mindske risikoen for ubehag i øret, eller ødelæggelse af proppen.
- Ørepropperne skal benyttes hele tiden, mens man opholder sig i det støjende arbejdsområde.
- Kontakt lægen før brug, hvis der tidligere har været problemer med ørene.
- Holdes udenfor små børns rækkevidde. Proppen kan sætte sig fast i lufttrøret ved slugning.

Generel vejledning

- Check ørepropperne før brug. Benyt ikke ørepropperne hvis der er tegn på skader såsom deformation, revner eller brud.
- Før brug skal du læse denne vejledning meget nøje og sikre dig, at brugeren forstår alle instruktionerne i den fuldstændigt.

- Forlad det støjende arbejdsområde, inden du fjerner ørepropperne.

Instruktioner om anbringelse



1. Rul øreproppen tyndere mellem pegefinger og tommelfinger.
2. Træk op i øret med den anden hånd, mens øreproppen placeres i øregangen.
3. Hold fingeren på øreproppen mens den udvider sig (ca. 10 sek.)
4. Gentag hvis øreproppen forskubber sig under bevægelse.
5. Proppen drejes samtidig med at den fjernes fra øregangen, for at undgå skade på trommehinden.

Opbevaring

Ørepropperne skal opbevares rent og tørt. Opbevares og transporteres i den originale emballage.

Fremstillet/Tillverkad/Producert i Kina

Fabrikant/Tillverkare/Podusent: jem & fix A/S, Skomagervej 12, DK-7100 Vejle

SE Bruksanvisning för öronproppar

Art nr. 9054562 / 10030010

Dämpning

Frekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Målt dämpning (dB)	30,3	32,1	34,7	35,1	36,8	43,0	45,8
Standardafvigelse (dB)	8,2	6,9	6,8	5,2	6,1	3,8	3,0
Antaget beskyttelsesvärldi (dB)	22,1	25,2	27,9	29,9	30,7	39,2	42,8
SNR = 33 dB H = 33 dB, M = 30 dB, L = 27 dB							

Användning

Dessa öronproppar används i lätt till måttligt högljudda arbetsmiljöer. Det är viktigt att veta frekvens och ljudnivå för att använda rätt skydd. I tabellen ovan kan du se dämpningen i de olika frekvensområdena.

Varninger

- Dessa öronproppar är endast för engångsbruk.
- Håll öronproppen ren för smuts och handkräm innan du placerar den i örat, för att minska risken för obehag i örat eller skada på proppen.
- Öronpropparna måste användas hela tiden i det bullriga arbetsområdet.
- Kontakta din läkare före användning, om du tidigare har haft medicinskt problem med öronen.
- Håll propparna borta från barn. Om de sväljs kan de fastna i luftstrupen.

Allmänna anvisningar

- Kontrollera örepropperna före användning. Använd inte öronproppar om det finns tecken på skador som deformation, sprickor eller brott.
- Innan användning, läs denna bruksanvisning noggrant och se till att användaren förstår alla instruktioner i den fullständigt.

- Lämna det bullriga arbetsområdet innan du tar ur öronpropparna.

Anvisningar för placering





1. Rulla öronproppen mellan ditt pekfinger och tummen tills den komprimeras.
2. Dra örat med den andra handen medan öronproppen placeras i hörselgången.
3. Håll fingret på öronproppen medan den expanderar (ca. 5 sek.)
4. Repetera om öronproppen rör sig under rörelse.
5. Öronproppen vridas medan den tas bort från hörselgången, för att förhindra skador på trumhinnan.

Lagring

Öronpropparna måste hållas rena och torra. Transporteras i sin originalförpackning.

Fremstillet/Tillverkad/Produsert i Kina

Fabrikant/Tillverkare/Produsent: jem & fix A/S, Skomagervej 12, DK-7100 Vejle

Bemyndiget repræsentant:	
Firmanavn	QuineQuintax ApS
Adresse	Middelfartvej 3
Postnummer	9220
By	Aalborg Øst
Land	Danmark
Denne overensstemmelseserklæring er udstedt med producenten som eneansvarlig, og producenten erklærer herved, at produktet:	
Produktidentifikation:	PRIZE ørepropper 10 stk. Art nr. 9054562 / 10030010
er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EU-direktiv(er) (inklusive alle gældende ændringer)	
Reference-nr.	Titel
2016/425/EU	Direktivet for personlige værnemidler (PPE)
Referencer til standarder og/eller tekniske specifikationer gældende for denne overensstemmelseserklæring, eller dele heraf:	
Harmoniseret standard nr.	
EN 352-2:2020 – Høreværn – Generelle krav – del 2: Ørepropper	
Aalborg 18/06/2024	
	
Josephine Quintessenza	
Produktchef	

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING