

2020.4.18



VARMEBLÆSER

1000W / 2000 W



ART NR 9048764/330337

EAN NR 5709133911713

Dette produkt er kun velegnet til godt isolerede rum og områder og til lejlighedsvis brug.

LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

SIKKERHEDSANVISNINGER

- Læs brugermanualen grundigt igennem før brug.
- Varmebælseren må kun tilsluttes 230V.
- Opbevares utilgængeligt for børn. Lad aldrig børn lege med varmbælseren eller bruge den uden opsyn af voksne. Hvis børn eller handicappede opholder sig i nærheden af varmbælseren, eller hvis varmbælseren er uden opsyn, skal du være ekstra omhyggelig med sikkerhedsforanstaltningerne.
- Læg ikke ledningen oven på varmbælseren, da der ellers vil være risiko for beskadigelse.
- For at forhindre elektrisk stød skal varmbælserens stik sluttes til en stikkontakt, som passer til stikket. Hvis stikket ikke passer præcist i kontakten, skal du kontakte en elektriker.
- Ledningen skal være fuldt udtrukket, inden den sættes i stikkontakten.
- Ledningen må ikke komme i berøring med kogeapparater. Brug aldrig varmbælseren i nærheden af varme overflader.
- Tjek ledningen engang imellem. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en kvalificeret servicetekniker for at undgå risiko for skade.. Brug aldrig varmbælseren, hvis den ikke fungerer korrekt, hvis den er faldet ned eller blevet tabt, eller hvis den på nogen måde er beskadiget. Send varmbælseren til eftersyn og/eller reparation hos en kvalificeret fagmand.
- Flyt ikke varmbælseren, mens stikket sidder i stikkontakten. Ledningen må ikke vikles rundt om bælseren.
- Varmebælseren må ikke placeres direkte foran en stikkontakt.
- Varmebælseren må ikke ligge ned men skal stå i oprejst position.
- Anvend ikke varmbælseren i nærheden af karbad, brusebad, swimmingpool eller i fugtige omgivelser eller vejr. Varmebælseren må heller ikke udsættes for vand i form af stråler og sprøjt. Sænk aldrig varmbælseren ned i vand eller andre væsker (se afsnittet for "Rengøring og vedligeholdelse")
- Rør ikke ved varmbælseren, da der kan være risiko for skoldning (gælder særligt for børn).
- Varmebælseren må aldrig overdækkes (må derfor ikke anvendes til tørring af for eksempel vasketøj) eller indbygges.
- Varmebælseren må ikke være drevet gennem en ekstern timer eller andet udstyr, som automatisk kan tænde apparatet.
- Varmebælseren skal være placeret med en afstand på 1 m fra væg/gardiner/møbler.
- Varmebælseren må ikke bruges på steder, hvor dette kan medføre en risiko f.eks steder, hvor der opbevares meget brandfarlige, eksplosive eller kemiske stoffer, eller i meget fugtige omgivelser.
- Varmebælseren må ikke opstilles i rum, hvor der anvendes eller opbevares brændbare væsker eller gasser samt lak og lim.
- Anvend ikke radiatoren i nærheden af antændelige eller varmfølsomme genstande. Afstand brændbart materiale skal være på mindst 1 m.
- Hvis der anvendes forlængerledning, skal den være så kort som muligt og altid være rullet helt ud.
- Der må ikke sluttes andre apparater til det netstik, som varmbælseren er tilsluttet.
- Stik ikke fingre eller andre genstande ind i ventilationen eller udblæsningsåbningen. Dette kan medføre brand, elektrisk stød, personskade eller skader af varmbælseren. Undgå at blokere for åbningerne og pille ved varmbælseren, mens den kører.
- På grund af brandfare må ind- og udblæsningsristerne til luft ikke blokeres på nogen måde. Anbring aldrig varmbælseren på et ustabil underlag såsom en madras, da der i modsat fald kan opstå blokering.
- Anbring altid varmbælseren på et jævnt, plant, tørt og vandret underlag, så den ikke kan vælte. Varmebælseren og andre genstande må ikke stilles oven på ledningen. Før ikke ledningen ind under gulvtæpper eller måtter, dæk ikke ledningen til, lad ikke ledningen ligge, hvor folk kan falde i den, og læg ikke ledningen et sted, hvor den kan blive klemt fast.
- Varmebælseren og især gitteret bliver meget varm under brug. Rør derfor aldrig ved den eller det, når

varmeblæseren er tændt. På grund af risiko for forbrændinger må hud ikke komme i kontakt med de varme flader. Brug altid håndtaget , når du flytter varmeblæseren.

- Varmeblæseren er alene beregnet til almindeligt brug.
- Varmeblæseren er kun til indendørs brug.
- Sørg for at varmeblæseren altid holdes tør.

Reparer aldrig selv varmeblæseren. Send den på et autoriseret serviceværksted. Hvis netledningen er i stykker skal den udskiftes af autoriseret servicefolk.

VARMEBLÆSERENS KNAPPER

- 1) Termostatsknap
- 2) Kontrollampe
- 3) Funktionsvælger
- 4) Håndtag



BETJENING

Varmeblæseren skal placeres så den står lodret på et fast underlag minimum 1 m fra møbler, gardiner og andre genstande. Tilslut varmeblæseren til lysnettet.

Indstil termostatknapen til den maksimale temperatur.

Varmeblæseren tændes, når funktionsvælgeren indstilles til ventilation uden varme, 1000W eller 2000W varmeblæsning. Kontrollampen lyser, når varmeblæseren er i gang.

Når den ønskede runtemperatur opnås, skal du dreje termostatknapen langsomt mod uret, indtil varmeblæseren slår fra med et lille klik. Varmeblæseren starter og stopper nu automatisk og holder dermed rumtemperaturen konstant.

Varmeblæseren slukkes ved at indstille funktionsvælgeren på "OFF".

I løbet af de første minutters drift kan der forekomme en svag lugt fra varmeblæseren. Dette er normalt og fortager sig hurtigt.

OVEROPHEDNINGSSIKRING

Varmeblæseren er udstyret med en overophedningssikring, som slukker varmeblæseren, hvis den overopheder. Skulle dette være tilfældet, skal stikket tages ud af stikkontakten og blæseren afkøle i min 30 minutter. Fjern evt skidt, som sidder i risten (som kan være grund til overophedningen). Tænd igen varmeblæseren (som beskrevet ovenfor). Varmeblæseren skulle nu virke normalt. Hvis problemet fortsætter, skal varmeblæseren sendes til service.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Varmeblæseren kræver meget lidt vedligeholdelse.

- 1) sørg altid for, at tage stikket ud af stikkontakten inden rengøring.
- 2) Varmeblæseren må ikke sænkes i vand eller rengøres med vand
- 3) Rengør varmeblæseren med en let fugtig og fnugfri klud
- 4) Hvis nødvendigt, kan støvpartikler og fnuller i luftudstrømningens åbning, fjernes med en støvsuger.

VIGTIGT

Hvis ledningen eller stik beskadiges skal reparationen foretages af autoriseret personel.

Sørg for at varmeblæseren altid er overvåget og at børn og dyr, ikke kan komme i nærheden af den.

VARMEBLÆSEREN MÅ IKKE OVERDÆKKES!



Art nr 9048764/330337					
Betegnelse	Symbol	Værdi	Enhed	Betegnelse	Ja/Nej
Varmeudgang			Type af regulering for lokale varmere		
Nominel varmeudgang	P _{nom}	2,0	kW	Manuel varmekontrol med integreret termostat	[nej]
Minimum varmeudgang (vejledende)	P _{min}	0,9	kW	Manuel varmekontrol med rum- og/eller udendørs temperatur tilbageføring	[nej]
Maksimum kontinuerlig varmeudgang	P _{max,c}	2,0	kW	Elektronisk varmekontrol med rum- og/eller udendørs temperatur tilbageføring	[nej]
Strømforbrug			Udgang med ventilator		
Ved nominel varmeudgang	e _{lmax}	N.A.	kW	Type af varmeudgang/temperaturkontrol	
Ved minimum varmeudgang	e _{lmin}	N.A.	kW	Enkeltrinsudgang og ingen temperaturkontrol	[nej]
Ved standby	e _{lSB}	0	kW	To eller flere manuelle trin, ingen rumtemperaturkontrol	[nej]
				Mekanisk termostat for rumtemperaturkontrol	[ja]
				Elektronisk termostat for rumtemperaturkontrol	[nej]
				Elektronisk rumtemperaturkontrol plus dagtimer	[nej]
				Elektronisk rumtemperaturkontrol plus ugetimer	[nej]
				Andre kontroloptions	
				Rumtemperaturkontrol med tilstedeværelsesføler	[nej]
				Rumtemperaturkontrol med åbent vindue sensor	[nej]
				Med afstandskontrol	[nej]
				Med mulig startkontrol	[nej]
				Med begrænsning af virketid	[nej]
				Med rumtemperaturføler	[nej]

TEKNISKE DATA

Spænding: 230 V
Effekt: 1000W – 2000W
2 varmetrin: 1000 W / 2000 W+ kold luft
Justerbar termostat
Overophedningssikring
Indikations lys
M/ bærehåndtag
IP20
Mål: 22,3 x 12,8 x 26,1 cm
Vægt: 1,08 kg

Fremstillet i Kina.
For jem & fix A/S Skomagervej 12 DK-7100 Vejle



Overkrydset skraldespand (standard EN 50419)

”Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.”

SIKKERHETSANVISNINGER

- Les bruksanvisningen grundig før bruk.
- Varmeviften kan kun tilkobles 230 V.
- Oppbevares utilgjengelig for barn. La aldri barn leke med varmegiften, eller bruke den **uten tilsyn av voksne. Hvis barn eller handicappede oppholder seg nær varmegiften, eller hvis varmegiften er uten tilsyn, må du være ekstra omhyggelig med sikkerhetstiltakene.**
- Bruk bare jordede stikkontakter. Ikke legg ledningen oppå varmegiften, da dette vil medføre fare for skade.
- For å hindre elektrisk støt skal varmegiftens støpsel tilsluttes en stikkontakt som passer til støpslet. Hvis støpslet ikke passer nøyaktig inn i stikkontakten, må du kontakte en elektriker.
- Ledningen må være dratt helt ut før støpslet settes i stikkontakten.
- Ledningen må ikke komme i kontakt med kokeapparater. Bruk aldri varmegiften nær varme overflater.
- Sjekk ledningen av og til. Hvis ledningen er skadet, må den skiftes ut av en autorisert servicetekniker for å unngå skader. Bruk aldri varmegiften hvis den ikke fungerer som den skal, hvis det har falt eller f.eks. har blitt mistet i gulvet eller på annen måte er skadet. Send varmegiften til kontroll og/eller reparasjon hos en kvalifisert fagmann.
- Ikke flytt varmegiften når støpslet står i stikkontakten. Ledningen må ikke vikles rundt varmegiften.
- Varmegiften bør ikke plasseres direkte foran en stikkontakt.
- Varmegiften må ikke ligge, men må stå i oppreist posisjon.
- Ikke bruk varmegiften i nærheten av badekar, dusj, svømmebasseng eller i fuktige omgivelser eller fuktig vær. Varmegiften må heller ikke utsettes for vann i form av stråler eller sprut. Senk aldri varmegiften ned i vann eller andre væsker (se avsnittet "Rengjøring og vedlikehold")
- Ikke ta på varmegiften, da det kan være risiko for skolding (gjelder spesielt for barn).
- Varmegiften må ikke tildekkes (må for eksempel ikke brukes til tørking av klær) eller bygges inn.
- Varmegiften må ikke tilkobles via en ekstern timer eller annet utstyr som kan slå på apparatet automatisk.
- Varmegiften må være plassert i en avstand på min. 1 m fra vegg/gardiner/møbler.
- Varmegiften må ikke brukes på steder hvor dette kan være risikabelt, som f.eks. steder hvor det oppbevares meget brannfarlige, eksplosive eller kjemiske stoffer, eller i meget fuktige omgivelser.
- Varmegiften må ikke installeres i områder hvor bruke eller lagre brennbare væsker, gasser, lakk eller lim.
- Hvis det brukes skjøteledning, må den være så kort som mulig og alltid være rullet helt ut.
- Ikke koble andre enheter til stikkontakten hvor varmegiften er tilkoblet.
- Ikke stikk fingre eller andre gjenstander i ventilasjons- eller utblåsningsåpningen. Dette kan føre til brann, elektrisk støt, personskade eller skade på varmegiften. Unngå å blokkere åpningene eller ta på varmegiften mens den er i drift.
- På grunn av brannfare, må inn- og utløpsåpningene for luft ikke hindres på noen måte. Ikke plasser ovnen på et ustabilt underlag, som for eksempel en madrass, da dette vil kunne gi en blokkering.
- Plasser alltid varmegiften på et jevnt, flatt, tørt og vannrett underlag, slik at den ikke kan velte. Varmegiften og andre gjenstander må ikke plasseres oppå ledningen. Ikke legg ledningen under gulvtepper eller matter, og dekk ikke ledningen til. Ikke la ledningen ligge slik at folk kan snuble i den, eller slik at den kan komme i klem.

- Varmeviften, og spesielt gitteret, kan bli meget varm under bruk. Derfor skal man ikke ta på noen del av varmegiften når den er slått på. For å unngå forbrenninger, må hudkontakt med de varme flatene unngås.
- Varmeviften er kun beregnet for alminnelig bruk.
- Varmeviften er kun beregnet for innendørs bruk.
- Pass på at varmegiften alltid holdes tørr.

Reparerer aldri varmegiften selv. Send den til et autorisert serviceverksted. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av autorisert servicepersonell.

Mht service venligst kontakt:

QuineQuintax ApS
Middelfartvej 3
9220 Aalborg Ø
Denmark
T +45 98 15 54 44
www.quine.dk

CE-ERKLÆRING

EF-OVERENSSTEMMELSE ERKLÆRING.

EU-IMPORTØR:
QUINEQUINTAX APS
Middelfartvej 3
9220 Aalborg Øst
Denmark

QUINEQUINTAX APS erklærer herved på eget ansvar, at varmeblæseren art nr 9048764 / 330337 / EAN 5709133911713, er fremstillet i overensstemmelse med følgende:

Direktiver:

2014/35/EU : Lavspændingsdirektivet
2014/30/EU: EMC-direktivet

Standarder:

EN 60335-2-30:2009+ A11:2012
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + AC:2014
EN 62233:2008

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 – A2 : 2011
EN 55014 -1: 2017
EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013

ifølge:

Intertek "Test report" nummer :151102058SHA-001 (19.05.2018)
og

"Test verification of conformity" nummer : 151100680SHA-001/A1/A2/A3/A4/A5
151100680SHA-EMF01/A1 (1.05.2018)

Aalborg, 3. Januar 2020



Josephine Quintessenza
Produktchef

QUINEQUINTAX ApS,
Middelfartvej 3
9220 Aalborg Øst
Denmark





