

96138



DK - Brugervejledning
S - Bruksanvisning
UK - User manual

Rygsprøjte med pumpe
Tryckspruta med pump
Knapsack pressure
Sprayer with pump



DK - Brugervejledning

Vi takker for Deres tillid til valget af dette produkt. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses førend frugtpreseren tages i brug.

Rengøring

Tøm og skyl rygsprøjten efter brug

Affaldss håndtering

Når produktet skal kasseres, skal det ske i henhold til de lokale forskrifter. Ved usikkerhed, kontakt de lokale myndigheder.

Specifikationer

16 l.

Med justerbar dyse, samt justerbar bæresele

Samvejledning - Se illustrationer på side 8

1. Skru låget af, og tag brugsanvisningen og løsdelene ud.
2. Fastgør pumpen indvendigt med en bolt (M8x35).
3. Sæt pumpegrebet ind i hullet på siden, og fastgør pumpegrebet forned.
4. Monter skiven og splitten.
5. Skru den ene ende af slangen på stemplet og den anden ende på håndtaget.
6. Skru lansen på håndtaget.
7. Sæt filteret i, og skru låget på.
8. Skru dysen på.
9. Indstil remmen.

Service & reparation

Vi yder garanti på vores produkter i henhold til de lovbestemmelser, som gælder i det enkelte land. (Købebevis skal fremlægges/medsendes)

Service og reparation uden beregning ydes indenfor garantiperioden iflg. dansk købelov under følgende forudsætninger.

1. Fejlen er en konstruktions- eller materialefejl
(normal slitage og misbrug er undtaget)
2. Reparation har ikke være forsøgt, af andre end Millarco's godkendte serviceværksteder
3. Der har ikke været anvendt uoriginale dele til maskinen

Serviceydelser uden beregning omfatter udskiftning af defekte samt arbejds løn.

Produktet indleveres hvor De har købt det og forretningen sørger for videre forsendelse. Vi modtager ikke reparationer eller garantiforpligtelser direkte fra kunden.

Såfremt der skulle opstå tekniske spørgsmål, er De naturligvis velkommen til at kontakte vore serviceværksted:

Millarco International A/S, Rokhøj 26, DK - 8520 Lystrup
Service telefon: +45 8743 4233
E-mail: service@millarco.dk



DK-8520 Lystrup



www.millarco.dk

Place & Date:
Lystrup, 27th. Oct. 2015

Signeret: Lars Bærentsen

SE – Bruksanvisning

Vi tackar för ditt förtroende och för att du har valt detta produkt. För att få ett tillfredsställande resultat bör du läsa igenom denna bruksanvisning noga.

Rengöring

Töm och skölj ur Trycksprutan efter användning.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Innehåll: 16 l

Med justerbart munstycke och justerbar bärsele

Monteringsanvisning - Se bild på sidan 8

1. Skruva av locket och ta ut bruksanvisningen och de lösa delarna.
2. Fäst pumpen inuti med en bult (M8x35).
3. Sätt pumpspaken i sidohålet, sätt fast pumpspaken längst ned.
4. Sätt fast brickan och sprinten.
5. Skruva fast slangen på kolven och skruva fast den andra änden på handtaget.
6. Skruva fast lansens på handtaget.
7. Sätt i filtret och skruva sedan på locket.
8. Skruva fast munstycket.
9. Justera remmen.

Service och reparation

Vi erbjuder en garanti på våra produkter i enlighet med de lagar som gäller i respektive land. (Inköpsbevis måste visas upp/skickas in.)

Service och reparationer tillhandahålls utan extra kostnad under garantiperioden enligt köplagen och enligt följande villkor.

1. Defekten är ett tillverkningsfel eller en defekt i materialet (detta omfattar inte normalt slitage och missbruk).
2. Eventuell reparation har utförts av Millarcos godkända serviceverkstäder och ingen annan.
3. Inga icke-originaldelar har använts till produkten.

Kostnadsfri service täcker byte av defekta delar och löner.

Produkten ska återlämnas till inköpsstället, och därefter skickar butiken in den till service. Vi accepterar inte produkter som returneras för reparation eller garantiärenden direkt från kunden.

Om du har tekniska frågor är du naturligtvis välkommen att kontakta vår serviceverkstad:

Millarco International A/S, Rokhøj 26, DK - 8520 Lystrup
Servicetelefon: +45 8743 4233
E-post: service@millarco.dk




DK-8520 Lystrup



www.millarco.dk

Place & Date:
Lystrup, 27th. Oct. 2015

Signeret:  Lars Bærentsen

EN - User Manual

Thank you for choosing a Garden product! We consider it your vote of confidence. For best results, please read the following instructions carefully.

Cleaning

Empty and rinse out the pressure sprayer after use.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Specifications

Contents: 16 litres

With adjustable nozzle and adjustable shoulder strap

Assembly instructions - See illustrations on page 8

1. Open the lid, take out the manual and accessories.
2. Fix the pump inside with M8X35 bolt
3. Put the lever into the side hole, fix the lever at the bottom
4. Fix the washer and pin
5. Screw the hose to the piston, the other end screw on the handle
6. Screw the spray bar on handle
7. Put the fliter then screw the lid
8. Screw the nozzle
9. Adjust the strap

Service and repairs

We provide a guarantee on all of our products in accordance with the legal requirements applicable in the individual country. (When making an enquiry, evidence of purchase should be provided)

Service and repairs will be made free of charge within the guarantee period in accordance with the Danish Sale of Goods Act under the following conditions.

1. If the defect is due to a fault in the design/construction or material (normal wear and tear excepted)
2. If no attempt has been made to repair the product other than by an approved Millarco service technician.
3. If no unoriginal parts have been used in the tool

Services free of charge include replacement of defective parts and wages.

The product must be returned to the point of sale or store, which will then return the product to Millarco. We cannot accept orders for repairs or replacement under the guarantee directly from the customer.

If you have a technical question, you are welcome to contact our Technical Service Department:

Millarco International A/S, Rokhøj 26, DK-8520 Lystrup
Technical Service Department Tel.: +45 8743 4233
E-mail: service@millarco.dk



DK-8520 Lystrup

millarco
www.millarco.dk

Place & Date:
Lystrup, 27th. Oct. 2015

Signeret:  Lars Bærentsen

Illustration

