




Vedligeholdelse af brusedøre

- Skyl kabinen med rent vand og tør efter med en ren tør klud.
- Ved brug af rengøringsmidler, må disse ikke indeholde nogen form for opløsningsmidler, ligesom polermidler ikke må anvendes. Følg i øvrigt vejledningen på rengøringsproduktet.
- Brug ikke nylonsvampe eller nylonbørster til rengøring, da disse kan ridse profiler og glas.

INSTALLATIONSVEJLEDNING


BRUSEDØRE

Monteringsdimensioner




Modellen har automatisk lift funktion.
Løftehøjden er 5 mm.

A		4 Pcs Screw(ST4 *30)
B		2 Pcs Plastic spindle-1
		2 Pcs Plastic spindle-2
C		2 Pcs Plastic spindle-3
D		2 Pcs Plastic spindle-4
E		8 Pcs Screw(ST4 *20)
F		2 Pcs Aluminium.frame-1
G		2 Pcs Aluminium.frame-2
H		2 Pcs Aluminium.frame-3
I		4 Pcs Sealing strips
J		2 Pcs Glass
K		2 Pcs Magnetic strap
L		12 Pcs Plastic gasket
M		6 Pcs Fixed screw(ST4 *12)
N		12 Pcs Plastic cap
O		10 Pcs Plastic stuffing
P		6 Pcs Screw(ST4 *30)
Q		2 Pcs Waterproof seal
R		2 Pcs Handle



Når delene i punkt 1 -8 er samlet korrekt, fortsættes til punkt 9.



Kontroller montagemål på side 1
Før du begynder at bore og montering væg profiler.

Saml Brusekabine motorer med væg-profil
som vist på billedet.

Monter håndtagene.

- Brug rengøringsmidler, der er tilpasset den overflade, der skal rengøres.
- Profilen kan, hvis det er nødvendigt, smøres med silikone smøremiddel.