

DK 1-8 - SV 9-16 - NO 17-24

PRIZE







IR TERMOMETER – MODEL 40086



⚠ ADVARSEL: Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af apparatet. Apparatet bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Prod. i P.R.C. - Prod. i 2022 - Importør: NFT ApS, 7100 Vejle.

SYMBOL FORKLARING.

	Overholder relevante EU-direktiver og standarder.
	Læs og forstå denne vejledning før brug af maskinen for at reducere risikoen for skader
	Bemærk fare for skade. Læs instruktionerne grundigt.
	Klasse 2 laser produkt P max.: < 1 mW λ:650-660nm. - EN60825-1:2014
	Laser! Kig ikke direkte ind i strålen.
	Må ikke bortskaffes sammen med alm. husholdningsaffald. Apparatet skal indsamles og genbruges på miljøvenlig måde.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER.

Spænding:	3,0V - DC
Batteri type:	2 x 1,5V, AAA.
Laser klasse:	II
Maks. effekt (Pmax):	<1 mW
Bølgelængde:	650-660 nm
Måleområde:	-50 ~ 380°C (-58 ~ 716°F) Opløsning: 0.1°C or 0.1°F
Nøjagtighed, 0-380°:	±1.5°C eller ±1.5% (højeste værdi)
Nøjagtighed, -50-0°:	±3.0°C
Optisk opløsning:	12:1
Emissivitet:	0,95 - (0,8)
Vægt:	0,11 kg.

Dette IR termometer bruges til at måle temperaturen på objektets overflade, hvilket er muligt på forskellige varme, farlige eller svært tilgængelige genstande uden kontakt med objektet.

ADVARSEL:

For at undgå og forårsage skade på mennesker og dyr, skal man være opmærksom på følgende punkter:

- 1) Peg ikke laser direkte mod øjet eller indirekte mod reflekterende overflader.
- 2) Termometeret kan ikke måle igennem gennemsigtige overflader som f.eks. glas eller plastik. Det vil i stedet give en måling af overfladetemperaturen på disse materialer.
- 3) Damp, støv, røg eller andre partikler kan forhindre nøjagtig måling ved at blokere for termometerets optik.

BEMÆRK:

Infrarødt termometer må ikke udsættes for følgende:

- 1) EMF (elektromagnetiske felter). Hold apparater væk fra magnetfelter, induktion, osv.
- 2) Termisk chok/stød.

Undgå at udsætte termometeret for store ændringer i omgivelsestemperaturen.

Lad apparatet stabilisere sig i 30 minutter før brug i nyt temperaturområde.

- 3) Efterlad ikke apparatet på eller i nærheden af genstande med høj temperatur.

VEDLIGEHOLDELSE.

Sørg altid for at holde apparatet ren.


Rengør med en blød fugtig klud. Rengør, evt. også linsen med en vatpind.

Brug ikke opløsningsmidler. Brug aldrig ætsende rengøringsmidler til rengøring af plastdele. Brug aldrig midler som benzin, klorholdige rengøringsmidler, ammoniak eller rengøringsmidler indeholdende ammoniak til rengøring.


Tør apparatet efter endt rengøring

BRUG:

- 1) Tag fat i batteridækslet i begge sider.
 - 2) Træk i dækslet for at åbne det, isæt batterier, og tryk dækslet på plads igen.
 - 3) Tryk på kontakten for at tænde enheden;
 - 4) Sigt på overfladen der skal måles og tryk på kontakten
- Temperaturen vil blive vist på displayet.
Termometeret er udstyret med en laser, hvis funktion kun er til at sigte med.



Ved at holde kontakten trykke ind, kan man scanne hen over en overflade for at finde det varmeste/koldeste område.




OPTISK OPLØSNING.

1. Når du foretager en måling, skal du være opmærksom på afstanden til objektet. Når afstanden (D) fra termometeret og frem til måloverfladen øges, bliver målearealets størrelse (S) også større. Apparatets opløsning er 12:1 (Figur 3).

2. Synsfelt:

Sørg for, at objektet der skal måles på, er større end målearealet. Jo mindre objektet er, jo tættere på skal målingen foretages. Når nøjagtigheden er kritisk, skal du sørge for, at objekter er mindst dobbelt så stort som målearealet.



EMISSIVITET.


Emissivitet faktor er forudindstillet på enheden til 0,95. De fleste organiske materialer, og malede overflader har en emissivitet på 0,95. Upræcise aflæsninger kan være resultatet af måling på blanke eller polerede metaloverflader.

For at prøve og kompensere for dette kan man nedjustere emissivitet faktor til 0,80.

Man kan også dække overfladen af, der skal måles. Evt. med tape, matsort folie eller matsort maling. Vent med at foretage måling på tape, folie eller malede overflade, indtil det afdækkende materiale har opnået samme temperatur som materialet nedenunder.

FUNKTION BESKRIVELSE

Display & knapper



Figur 4

(1) Kontakten: Tryk kort på kontakten for at aktivere apparatet.

Tryk kontakten ind for at begynde måling og vise temperaturværdien.

SCAN vises i displayet så længe knappen holdes inde.

Slip kontakten når der er målt på den ønskede overflade og HOLD-tilstand gemmer dataene automatisk.

Enheden slukker automatisk, hvis der ikke sker nogen yderligere betjening.

(2) °C / °F knappen. Skift imellem celcius-grad og fahrenheit-grad.

Denne taste kan også bruges til at øge værdien ved selvkalibrering.

(3) "Mode" knappen. Tryk på "Mode"-knappen for at skifte tilstand imellem, MAX→MIN→EMS→CAL→MÅLING.

MAX/MIN: Imens at målinger foretages, og kontakten holdes inde, kan man ved at skifte på "mode" knappen og aflæse de MAX og MIN temperaturer der er målt i løbet af den aktive måling.

Tryk på kontakten, hold den inde, og lav målingerne de steder hvor det er ønsket.

Hold fortsat kontakten inde og skift samtidig på mode knappen indtil MAX-(H) eller MIN-(I) vises i display. Aflæs måling i displayet.

EMS : Vælg emissivitet. 0,95 med °C / °F knappen (2), eller emissivitet 0,80 med laser/display lys -tasten (4).

CAL: Selvkalibreringstilstand.

Enheden kan manuel kalibreres med imellem $-5,0^{\circ}\text{C}$ og $+5,0^{\circ}\text{C}$. For eksempel: Hvis temperaturen er 26°C og den målte temperaturværdi er 25°C , så skal enhedens måling øges med 1°C på kalibreringsværdi.

Vælg CAL funktionen via mode knappen (3).

Brug $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ knappen (2) til at øge værdien ved selvkalibrering.

Brug knap 4 (Laser / Display lys knap), til at sænke værdien ved selvkalibrering.

Efter indstilling af kalibrerings værdi skal du trykke på mode knappen (3), en gang, for at gemme og vende tilbage til måletilstand.

(BEMÆRK, enheden fastholder kalibreringen så den skal nulstilles manuelt)

(4) Laser / Display lys.


Tryk 1 gang på kontakten (1) for at tænde termometeret.

Tryk på knappen (4) for at aktivere/deaktivere laser lokalisering (symbol "C").

Hold kontakten (1) inde og tryk samtidig på knappen (4) for at aktivere/deaktivere display belysning (symbol "D").

Denne taste kan også bruges til at øge værdien ved selvkalibrering.

DISPLAY:



Figur 5

A: HOLD

B: SCAN

C: Laser ON/OFF

D: Display belysning ON/OFF

E: Batteri indikator

F: Selvkalibreringstilstand.

G: Emissivity

H: Maksimum

I: Minimum

J: Måleenheder: C eller F

K: Temperaturmåling.

MILJØ.



Elektriske apparater må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. El-værktøj som ikke længere er anvendelig skal indsamles separat og genbruges på en miljøvenlig måde. Spørg på den lokale genbrugsstation om korrekt bortskaffelse.

SERVICE OG HOTLINE.

Kontakt NFT ApS på telefon eller e-mail hvis der skulle være spørgsmål vedr. korrekt brug og/eller reservedele. NFT ApS, Friis Hansens Vej 12f, Vejle, DK.

Tlf.: +45 70 20 95 96, Email: service@nft-aps.dk, www.nft-aps.dk



EF – OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

NFT ApS, Friis Hansens Vej 12F, 7100 Vejle, Danmark.

Vi erklærer hermed at apparatet:

IR termometer, PRIZE, Model nr.: 40086 (WT320)

er fremstillet i overensstemmelse med følgende EF-direktiver:

2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU.

Følgende harmoniserede standarder er anvendt:

EN 61000-6-1:2019, EN 61000-6-3:2021

EN 62321-3-1:2013, EN 62321-4:2013/AMD1:2017, EN 62321-5:2013,


EN 62321-6:2015, EN 62321-7-1:2015, EN 62321-7-2:2017, EN 62321-8:2017.

EN 60825-1:2020.

30-06-2022, 7100 Vejle, Danmark.

Peter Stefan Schou, Direktør.

SYMBOLFÖRKLARING

	Uppfyller relevanta EU-direktiv och standarder.
	Läs och förstå denna bruksanvisning före användning av maskinen för att minska risken för skador.
	Observera risk för skada. Läs instruktionerna grundligt.
	Produkt i laserklass 2 P max.: < 1 mW λ :650–660 nm. - EN60825-1:2014
	Laser! Titta inte direkt i strålen.
	Får inte bortskaffas tillsammans med vanligt hushållsavfall. Apparaten ska samlas in och återanvändas på miljövänligt sätt.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Spänning:	3,0V - DC
Batterityp:	2 x 1,5V, AAA.
Laserklass:	II
Max. effekt (Pmax):	<1 mW
Våglängd:	650–660 nm
Mätområde:	–50 ~ 380 °C (–58 ~ 716 °F) Upplösning: 0,1 °C eller 0,1 °F
Precision, 0–380°:	±1,5 °C eller ±1,5 % (högsta värde)
Precision, –50–0°:	±3,0°C
Optisk upplösning:	12:1
Emissivitet:	0,95–(0,8)
Vikt:	0,11 kg.

Denna IR-termometer används för att mäta temperaturen på objektets yta, vilket är möjligt på olika, varma, farliga eller svåråtkomliga föremål utan att kontakt med själva objektet behövs.

VARNING:

Observera följande punkter för att undvika skador på människor och djur:

- 1) Rikta inte lasern direkt mot ögat eller indirekt mot reflekterande ytor.
- 2) Termometern kan inte mäta genom genomskinliga ytor, som glas eller plast. Den kommer istället att mäta yttemperaturen på dessa material.
- 3) Ånga, damm, rök eller andra partiklar kan förhindra precis mätning på grund av att termometerens optik blockeras.

OBSERVERA:

Den infraröda termometern får inte utsättas för följande:

- 1) EMF (elektromagnetiska fält). Håll apparater på avstånd från magnetfält, induktion osv.
- 2) Termisk chock/slag.

Undvik att utsätta termometern för stora ändringar i omgivningstemperaturen.

Låt apparaten stabiliseras i 30 minuter innan användning i ett nytt temperaturinstervall.

- 3) Lämna inte apparaten på eller i närheten av föremål med hög temperatur.

SKÖTSEL

Håll alltid apparaten ren.


Rengör med en mjuk, fuktig trasa. Rengör ev. också linsen med en bomullspinne.

Använd inte lösningsmedel. Använd aldrig frätande rengöringsmedel för att rengöra plastdelar. Använd aldrig medel som bensin, klorhaltiga rengöringsmedel, ammoniak eller rengöringsmedel som innehåller ammoniak för rengöring.


Torka apparaten efter rengöring

ANVÄNDNING:

- 1) Ta tag i båda sidor av batterifackets lock.
 - 2) Dra i locket för att öppna det, sätt i batterier och tryck locket på plats igen.
 - 3) Tryck på avtryckaren för att slå på enheten;
 - 4) Sikta på ytan som ska mätas och tryck på avtryckaren
- Temperaturen visas på displayen.
Termometern är utrustad med en laser vars funktion endast är till för att sikta med.



Genom att hålla avtryckaren intryckt kan man scanna längs med en yta för att hitta det varmaste/kallaste området.



OPTISK UPPLÖSNING


1. Observera avståndet till objektet när du utför en mätning.

När avståndet (D) från termometern till mätytan ökar blir storleken (S) också större.

Apparatens upplösning är 12:1 (figur 3).

2. Synfält:

Se till att objektet som ska mätas är större än mätytan. Ju mindre objektet är desto närmare ska mätningen göras. När precisionen är viktig, se till att objektet är minst dubbelt så stort som mätytan.



EMISSIVITET


Emissiviteitsfaktorn är förinställd till 0,95 på enheten. De flesta organiska material och målade ytor har en emissivitet på 0,95. Oprecisa avläsningar kan bli resultatet på blanka eller polerade ytor i metall.

För att kompensera för detta kan man justera ner emissiviteitsfaktorn till 0,80.

Man kan också täcka över ytan som ska mätas. Ev. med tejp, matt svart film eller matt svart färg. Vänta med att utföra mätning på tejp, folie eller målade ytor tills täckmaterialet har uppnått samma temperatur som materialet under.

FUNKTIONSBESKRIVNING

Display och knappar



Figur 4

(1) Avtryckare: Tryck kort på avtryckaren för att aktivera apparaten. Tryck in avtryckaren för att börja mätningen och visa temperaturvärdet. SCAN visas på displayen så länge knappen hålls intryckt. Släpp avtryckaren efter mätningen på önskad yta och HOLD-status gömmer informationen automatiskt. Enheten stängs av automatiskt om ingen ytterligare åtgärd utförs.

(2) °C/°F-knapp Växla mellan Celsius och Fahrenheit.

Denna knapp kan också användas för att öka värdet vid självkalibrering.

(3) ”Mode”-knapp Tryck på ”Mode”-knappen för att växla mellan:

MAX→MIN→EMS→CAL→MÄTNING.

MAX/MIN: När mätningar utförs och avtryckaren hålls intryckt kan man läsa av de MAX.- och MIN.-temperaturer som har uppmäts under aktiv mätning genom ”mode”-knappen.

Tryck på avtryckaren, håll den intryckt och utför mätningarna på önskat ställe. Håll avtryckaren intryckt och aktivera samtidigt ”mode”-knappen tills MAX-(H) eller MIN-(I) visas på displayen. Läs av mätningen på displayen.

EMS: Välj emissivitet. 0,95 med °C/°F knappen (2), eller emissivitet 0,80 med laser-/displaybelysningsknappen (4).

CAL: Självkalibreringstillstånd.

Enheten kan kalibreras manuellt med mellan $-5,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ och $+5,0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Exempel:

Om temperaturen är $26\text{ }^{\circ}\text{C}$ och uppmätt temperaturvärde är $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ så ska enhetens mätning ökas med $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ på kalibreringsvärdet.

Välj CAL-funktionen via ”mode”-knappen (3).

Använd $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ -knappen (2) för att öka värdet vid självkalibrering.

Använd knapp 4 (laser-/displaybelysning) för att sänka värdet vid självkalibrering.

Efter inställning av kalibreringsvärdet ska du trycka på ”mode”-knappen (3) en gång för att spara och återgå till mättillstånd.

(OBSERVERA, enheten kvarhåller kalibreringen så att den ska nollställas manuellt)

(4) Laser-/displaybelysning.


Tryck 1 gång på avtryckaren (1) för att slå på termometern.

Tryck på knappen (4) för att aktivera/avaktivera laserlokalisering (symbol ”C”).

Håll avtryckaren (1) intryckt och tryck samtidigt på knappen (4) för att aktivera/avaktivera displaybelysningen (symbol ”D”).

Denna knapp kan också användas för att öka värdet vid självkalibrering.

DISPLAY:



Figur 5

A: HOLD

B: SCAN

C: Laser ON/OFF

D: Displaybelysning ON/OFF

E: Batteristatusindikator

F: Självkalibreringstillstånd

G: Emissivitet

H: Max.

I: Min.

J: Måttenhet: C eller F

K: Temperaturmätning.

MILJÖ



Elektriska apparater får inte kastas bort med vanligt hushållsavfall. Elverktyg som är uttjänta ska samlas in separat och återvinnas på ett miljövänligt sätt. Rådfråga den lokala återvinningsstationen om korrekt kassering.

SERVICE OCH HOTLINE

Kontakta NFT ApS på telefon eller e-post om du har frågor gällande korrekt användning och/eller reservdelar. NFT ApS, Friis Hansens Vej 12f, Vejle, DK.

Tel.: +45 70 20 95 96, E-post: service@nft-aps.dk, www.nft-aps.dk



EG – FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

NFT ApS, Friis Hansens Vej 12F, 7100 Vejle, Danmark.

Vi intygar härmed att apparaten:

IR-termometer, PRIZE, modellnr.: 40086 (WT320)

är tillverkad i överensstämmelse med följande EG-direktiv:

2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU.

Följande harmoniserade standarder tillämpas:

EN 61000-6-1:2019, EN 61000-6-3:2021

EN 62321-3-1:2013, EN 62321-4:2013/AMD1:2017, EN 62321-5:2013,

EN 62321-6:2015, EN 62321-7-1:2015, EN 62321-7-2:2017, EN 62321-8:2017.

EN 60825-1:2020.

30-06-2022, 7100 Vejle, Danmark.

Peter Stefan Schou, Direktör.

PRIZE







IR-TERMOMETER – MODELL 40086



⚠ ADVARSEL: Les denne veiledningen og alle sikkerhetsadvarslene grundig før bruk av apparatet. Apparatet skal bare gis videre til andre sammen med denne veiledningen.

Prod. i Kina - Prod. i 2022 - Importør: NFT ApS, 7100 Vejle.

SYMBOLFORKLARING.

	Overholder relevante EU-direktiver og standarder.
	Les og forstå denne veiledningen før bruk av maskinen for å redusere risikoen for skader
	Merk, fare for skade. Les instruksjonene grundig.
	Klasse 2-laserprodukt P max.: < 1 mW λ :650-660nm - EN60825-1:2014
	Laser! Ikke se rett inn i strålen.
	Må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Apparatet skal samles inn og gjenbrukes på miljøvennlig måte.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER.

Spenning:	3,0 V - DC
Batteritype:	2 x 1,5 V, AAA
Laserklasse:	II
Maks. effekt (Pmax):	<1 mW
Bølgelengde:	650-660 nm
Måleområde:	-50 ~ 380 °C (-58 ~ 716 °F) Oppløsning: 0,1 °C eller 0,1 °F
Nøyaktighet, 0-380°:	±1,5 °C eller ±1,5 % (høyeste verdi)
Nøyaktighet, -50-0°:	±3,0 °C
Optisk oppløsning:	12:1
Emissivitet:	0,95 - (0,8)
Vekt:	0,11 kg

Dette IR-termometeret brukes til å måle temperaturen på objekters overflate uten kontakt med objektet, for eksempel på forskjellige varme, farlige eller vanskelig tilgjengelige gjenstander.

ADVARSEL:

For å unngå å forårsake skade på mennesker og dyr, må man være oppmerksom på følgende punkter:

- 1) Ikke rett laseren direkte mot øyet eller indirekte mot reflekterende overflater.
- 2) Termometeret kan ikke måle gjennom gjennomsiktige overflater, som f.eks. glass eller plast. Resultatet vil i stedet bli en måling av overflatetemperaturen på disse materialene.
- 3) Damp, støv, røyk eller andre partikler kan hindre nøyaktig måling ved å blokkere for termometerets optikk.

MERK:

Det infrarøde termometeret må ikke utsettes for følgende:

- 1) EMF (elektromagnetiske felt). Hold apparater unna magnetfelt, induksjon osv.
- 2) Termisk sjokk/støt.

Ikke utsett termometeret for store endringer i omgivelsestemperaturen.

La apparatet stabilisere seg i 30 minutter før bruk i nytt temperaturområde.

- 3) Ikke etterlat apparatet på eller i nærheten av gjenstander med høy temperatur.

VEDLIKEHOLD

Sørg for at apparatet alltid holdes rent.

Rengjør med en myk og fuktig klut. Rengjør eventuelt også linsen med en vattpinne.


Ikke bruk løsemidler. Bruk aldri etsende rengjøringsmidler til rengjøring av plastdeler.

Bruk aldri midler som bensin, klorholdige rengjøringsmidler, ammoniakk eller rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, til rengjøringen.


Tørk av apparatet etter at du er ferdig med rengjøringen

BRUK:

- 1) Hold i batteridekselet på begge sider.
 - 2) Trekk i dekselet for å åpne det, sett i batteriene og trykk dekselet på plass igjen.
 - 3) Trykk på bryteren for å slå på apparatet.
 - 4) Sikt på overflaten som skal måles og trykk på bryteren.
- Temperaturen vises på displayet.
Laseren på IR-termometeret brukes bare til å sikte med.



Ved å holde bryteren inntrykt kan man skanne bortover en overflate for å finne det varmeste/kaldeste området.




OPTISK OPPLØSNING.

1. Når du foretar en måling, må du være oppmerksom på avstanden til objektet. Når avstanden (D) fra termometeret til måloverflaten økes, økes også målearealets størrelse (S). Apparatets oppløsning er 12:1 (figur 3).

2. Synsfelt:

Pass på at objektet der målingen skal foretas er større enn målearealet. Jo mindre objektet er, desto nærmere må målingen foretas. Når nøyaktighet er kritisk, må du sørge for at objektet er minst dobbelt så stort som målearealet.



EMISSIVITET


Enhetens emissivitetsfaktor er forhåndsinnstilt på 0,95. De fleste organiske materialer og malte overflater har en emissivitet på 0,95. Unøyaktige avlesninger kan oppstå ved måling på blanke eller polerte metalloverflater.

For å kompensere for dette kan man prøve å nedjustere emissivitetsfaktoren til 0,80.

Man kan også dekke til overflaten som skal måles. Eventuelt med tape, mattsvart folie eller mattsvart maling. Vent med å foreta målinger på tape, folie eller malt overflate til dekkmaterialet har nådd samme temperatur som materialet under.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Display og knapper



Figur 4

(1) Bryteren: Trykk kort på bryteren for å aktivere apparatet.

Trykk inn bryteren for å starte en måling og vise temperaturverdien.

SCAN vises på displayet så lenge bryteren holdes inne.

Slipp bryteren etter måling på den ønskede overflaten. HOLD-funksjonen lagrer dataene automatisk.

Enheten slår seg automatisk hvis det ikke skjer noen videre betjening.

(2) Knappen °C/°F. Veksle mellom grader celsius og grader fahrenheit.

Denne knappen kan også brukes til å øke verdien ved selvkalibrering.

(3) "Mode"-knappen Trykk på "Mode"-knappen for veksle mellom

MAX→MIN→EMS→CAL→MÅLING.

MAX/MIN: Mens det foretas målinger og bryteren holdes inne, kan man ved å trykke "Mode"-knappen lese av de MAX- og MIN-temperaturene som er målt i løpet av den aktive målingen.

Trykk på bryteren, hold den inne, og foreta målingene på de ønskede stedene.

Fortsett å holde bryteren inne, og trykk flere ganger på modusknappen til MAX-(H) eller MIN-(I) vises på displayet. Les av målingen på displayet.

EMS: Velg emissivitet. 0,95 med °C/°F-knappen (2), eller emissivitet 0,80 med knappen for laser/displaybelysning (4).

CAL: Selvkalibreringsmodus.

Enheden kan kalibreres manuelt med mellom -5,0 °C og +5,0 °C. Eksempel:

Hvis temperaturen er 26 °C og den målte temperaturverdien er 25 °C, må enhetens måling økes med 1 °C på kalibreringsverdien.

Velg CAL-funksjonen med modusknappen (3).

Bruk °C/°F-knappen (2) til å øke verdien ved selvkalibrering.

Bruk knapp 4 (laser/displaybelysning) til å redusere verdien ved selvkalibrering.

Etter innstilling av kalibreringsverdien må du trykke én gang på modusknappen (3) for å lagre og komme tilbake til målemodus.

(MERK! Enheden lagrer kalibreringen, dvs. at den må nullstilles manuelt)

(4) Laser/displaybelysning.


Trykk 1 gang på bryteren (1) for å slå på termometeret.

Trykk på knappen (4) for å aktivere/deaktivere laserlokalisering (symbol "C").

Hold bryteren (1) inne og trykk samtidig på knappen (4) for å aktivere/deaktivere displaybelysning (symbol "D").

Denne knappen kan også brukes til å øke verdien ved selvkalibrering.

DISPLAY:



A: HOLD

B: SCAN

C: Laser PÅ/AV

D: Displaybelysning PÅ/AV

E: Batteriindikator

F: Selvkalibreringsmodus.

G: Emissivitet

H: Maksimum

I: Minimum

J: Måleenheter: C eller F

K: Temperaturmåling.

MILJØ.



Elektriske apparater må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Elverktøy som ikke lenger kan brukes, skal samles inn separat og resirkuleres på en miljøvennlig måte. Forhør deg på din lokale miljøstasjon om korrekt avhending.

SERVICE OG KUNDETELEFON

Ta kontakt med NFT ApS på telefon eller e-post hvis du har spørsmål om riktig bruk og/eller reservedeler. NFT ApS, Friis Hansens Vej 12f, Vejle, DK.

Tlf.: +45 70 20 95 96, E-post: service@nft-aps.dk, www.nft-aps.dk



EU-SAMSVARSERKLÆRING

NFT ApS, Friis Hansens Vej 12F, 7100 Vejle, Danmark.

Vi erklærer med dette at apparatet:

IR-termometer, PRIZE, modellnr.: 40086 (WT320)

er produsert i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:

2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU.

Følgende harmoniserte standarder er benyttet:

EN 61000-6-1:2019, EN 61000-6-3:2021

EN 62321-3-1:2013, EN 62321-4:2013/AMD1:2017, EN 62321-5:2013,

EN 62321-6:2015, EN 62321-7-1:2015, EN 62321-7-2:2017, EN 62321-8:2017.

EN 60825-1:2020.

30.06.2022, 7100 Vejle, Danmark.

Peter Stefan Schou, Direktør.