




VARMEBLÆSER 2000 W



ART NR 9022687/350020

EAN NR 5709133350444


Dette produkt er kun velegnet til godt isolerede rum og områder og til lejlighedsvis brug.

LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

SIKKERHEDSANVISNINGER


- Læs brugermanualen grundigt igennem før brug.
- Brug kun varmeblæseren i henhold til de anvisninger der er givet i denne brugermanual. Brug til andre formål, som ikke er anbefalet af producenten, kan medføre brand, elektrisk stød eller personskade.
- Kontroller, at spændingen fra den anvendte strømkilde svarer til spændingsangivelsen på varmeblæseren. Art nr. 9022687/350020 kræver 230 V og 50 Hz.
- Lad aldrig børn lege med varmeblæseren eller bruge den uden opsyn af voksne. Hvis børn eller handicappede opholder sig i nærheden af varmeblæseren, eller hvis varmeblæseren er uden opsyn, skal du være ekstra omhyggelig med sikkerhedsforanstaltningerne.
- Anvend kun jordede stikkontakter. Læg ikke ledningen oven på varmeblæseren, da der ellers vil være risiko for beskadigelse.
- For at forhindre elektrisk stød skal varmeblæserens stik sluttes til en stikkontakt, som passer til stikket. Hvis stikket ikke passer præcist i kontakten, skal du kontakte en elektriker.
- Ledningen skal være fuldt udtrukket, inden den sættes i stikkontakten.
- Ledningen må ikke komme i berøring med kogeapparater.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en kvalificeret servicetekniker for at undgå risiko for skade. Brug aldrig varmeblæseren, hvis den ikke fungerer korrekt, hvis den er faldet ned eller blevet tabt, eller hvis den på nogen måde er beskadiget. Send varmeblæseren til eftersyn og/eller reparation hos en kvalificeret fagmand.
- Flyt ikke varmeblæseren, mens stikket sidder i stikkontakten.
- Varmeblæseren må ikke placeres umiddelbart under en stikkontakt.
- Varmeblæseren må ikke ligge ned men skal stå vertikalt under anvendelse.
- Anvend ikke varmeblæseren i nærheden af karbad, brusebad, swimmingpool eller i fugtige omgivelser eller vejr. Varmeblæseren må heller ikke udsættes for vand i form af stråler og sprøjt.
- Rør ikke ved varmeblæseren, da der kan være risiko for skoldning (gælder særligt for børn).
- Varmeblæseren må aldrig overdækkes (må derfor ikke anvendes til tørring af for eksempel vasketøj eller til ristning) eller indbygges.
- Varmeblæseren må ikke være drevet gennem en ekstern timer eller andet udstyr, som automatisk kan tænde apparatet.
- Varmeblæseren skal være placeret med en afstand på 1m fra væg/gardiner/møbler.
- Varmeblæseren må ikke bruges på steder, hvor dette kan medføre en risiko f.eks. steder, hvor der opbevares meget brandfarlige, eksplosive eller kemiske stoffer, eller i meget fugtige omgivelser.

- Varmeblæseren må ikke opstilles i rum, hvor der anvendes eller opbevares brændbare væsker eller gasser.
 - Hvis der anvendes forlængerledning, skal den være så kort som muligt og altid være rullet helt ud.
 - Der må ikke sluttes andre apparater til det netstik, som varmeblæseren er tilsluttet.
 - Stik ikke fingre eller andre genstande ind gennem åbningerne i varmeblæseren. Dette kan medføre brand, elektrisk stød, personskade eller skader af varmeblæseren. Undgå at blokere for åbningerne og pille ved varmeblæseren, mens den kører.
 - På grund af brandfare må ind- og udblæsningsristerne til luft ikke blokeres på nogen måde. Anbring aldrig varmeblæseren på et ustabil underlag såsom en madras, da der i modsat fald kan opstå blokering.
 - Anbring altid varmeblæseren på et jævnt, plant og vandret underlag, så den ikke kan vælte. Varmeblæseren og andre genstande må ikke stilles oven på ledningen. Før ikke ledningen ind under gulvtæpper eller måtter, dæk ikke ledningen til, lad ikke ledningen ligge, hvor folk kan falde i den, og læg ikke ledningen et sted, hvor den kan blive klemt fast.
 - Varmeblæseren bliver varm under brug. På grund af risiko for forbrændinger må hud ikke komme i kontakt med de varme flader. Brug altid håndtaget, når du flytter varmeblæseren.
 - Varmeblæseren er alene beregnet til almindeligt brug.
 - Varmeblæseren er beregnet til at opvarme lokaler såsom skure, værksteder, lukkede garager, lader mv.
 - Sørg for at varmeblæseren altid holdes tør.
 - Når varmeblæseren ikke er i brug eller skal rengøres/vedligeholdes, skal stikket altid tages ud af stikkontakten.
- Hvis varmeblæseren skal fastmonteres, skal følgende angivelser overholdes:




Der leveres ikke beslag mm. med varmeblæseren. Konstruktionen af monteringen er ikke producenten eller leverandørens ansvar.

VARMEBLÆSERENS KNAPPER



INSTALLATION

- Før du tager varmeblæseren i brug, skal du kontrollere, at den ikke har synlige skader eller defekter. Anbring varmeblæseren på et jævnt, plant og fladt underlag lavet af ikke-brændbart materiale. Kontrollér, at der er tilstrækkeligt med plads bag varmeblæseren til, at den kan suge luft ind, og foran varmeblæseren til, at den kan blæse varm luft ud (1 m). Stil ikke varmeblæseren direkte under stikkontakten.
 - Tilslut varmeblæseren til lysnettet.
 - Indstil termostatknappen "T" til den maksimale temperatur.
 - Varmeblæseren tændes, når funktionsvælgeren "F" indstilles på et af de tre effekttrin: "1", "2", "3". Indstillinger: 1) Ventilation / 2) Ventilation & lav temperatur / 3) ventilation & høj temperatur.
 - Sæt termostatknappen på dets minimum 3 minutter inden varmeblæseren skal slukkes.
 - Varmeblæseren slukkes ved at indstille funktionsvælgeren på "0".
- Bemærkning: Selvom termostaten afbryder, kører ventilatoren altid.



TERMOSTAT

Termostaten opretholder den temperatur, du ønsker. Indstil den ønskede temperatur ved hjælp af termostatknappen (drej knappen så langt mod urets retning, som den kan komme) og tænd derefter for varmeblæseren. Når temperaturen i lokalet har nået den ønskede niveau, skal du dreje termostatknappen langsomt mod urets retning, indtil du hører et svagt klik. Lad knappen stå i den position. Varmeblæseren opretholder nu automatisk temperaturen på det ønskede niveau. Det sker ved at varmelegemerne tænder, når temperaturen falder under det ønskede niveau, og slukker igen, når temperaturen når det ønskede niveau igen.

VIGTIGT: Ventilatoren fortsætter med at køre, når termostaten har slukket for varmelegemerne. Dermed opretholder varmeblæseren luftcirkulationen i lokalet og kan derfor mærke, når luften afkøles.

RENGØRING

Varmeblæseren kræver meget lidt vedligeholdelse. Der kan samle sig støv i varmeblæserens indre, og derfor skal du jævnligt støvsuge varmeblæseren med en kraftig støvsuger eller blæse dens indre rent med trykluft. Undlad at fjerne luftristerne – støvsug eller blæs luft igennem dem. Varmeblæseren slukkes og afbrydes fra lysnettet under rengøring/vedligeholdelse.

Ydersiden af varmeblæseren kan rengøres med en fugtig klud. Brug ikke nogen form for ætsende rengøringsmidler, denatureret sprit eller andre opløsningsmidler til rengøring af varmeblæseren.

Hvis du vil stille varmeblæseren væk i længere perioder, skal du putte den i den originale emballage, og opbevare den på et tørt sted, som er fri for støv.

VIGTIGT

Hvis ledningen eller stik beskadiges, skal reparationen foretages af autoriseret personel.

Sørg for at varmeblæseren altid er overvåget og at børn og dyr, ikke kan komme i nærheden af den.

Selvom termostaten afbryder, kører ventilatoren altid.

VARMEBLÆSEREN MÅ IKKE OVERDÆKKES!



TEKNISKE DATA

Spænding: 230 V - 50 Hz

Effekt: 2000 W

IP-klassificering: IPX4

Indstillinger:

- 1) Ventilation
- 2) Ventilation & lav temperatur
- 3) ventilation & høj temperatur.

Mål: 19,5 x 17,7 x 28,5 cm

Vægt: 2,8 kg

Kabinet af stålplade med varmebestandig lakering.

Leveres komplet med ledning og stik.


Art nr.: 9022687/350020					
Betegnelse	Symbol	Værdi	Enhed	Betegnelse	Ja/Nej
Varmeudgang				Type af regulering for lokale varmere	
Nominal varmeudgang	P _{nom}	2,0	kW	Manuel varmekontrol med integreret termostat	[nej]
Minimum varmeudgang (vejledende)	P _{min}	1,0	kW	Manuel varmekontrol med rum- og/eller udendørs temperatur tilbageføring	[nej]
Maksimum kontinuerlig varmeudgang	P _{max,c}	2,0	kW	Elektronisk varmekontrol med rum- og/eller udendørs temperatur tilbageføring	[nej]
Strømforsøg				Udgang med ventilator	
Ved nominal varmeudgang	e _{l,max}	N.A.	kW	Type af varmeudgang/temperaturkontrol	
Ved minimum varmeudgang	e _{l,min}	N.A.	kW	Enkeltrinsudgang og ingen temperaturkontrol	[nej]
Ved standby	e _{l,SB}	0	kW	To eller flere manuelle trin, ingen rumtemperaturkontrol	[nej]
				Mekanisk termostat for rumtemperaturkontrol	[ja]
				Elektronisk termostat for rumtemperaturkontrol	[nej]
				Elektronisk rumtemperaturkontrol plus dagtimer	[nej]
				Elektronisk rumtemperaturkontrol plus ugetimer	[nej]
				Andre kontroloptions	
				Rumtemperaturkontrol med tilstedeværelsesføler	[nej]
				Rumtemperaturkontrol med åbent vindue sensor	[ja]
				Med afstandskontrol	[nej]
				Med mulig startkontrol	[nej]
				Med begrænsning af virketid	[nej]
				Med rumtemperaturføler	[nej]

NORSK

SIKKERHETSANVISNINGER

- Les bruksanvisningen grundig før bruk.
- Varmeviften skal kun brukes i henhold til anvisningene som er gitt i denne bruksanvisningen. Bruk til andre formål enn det produsenten anbefaler, kan medføre brann, elektrisk støt eller personskade.
- Kontroller at nettspenningen tilsvarer varmeviftens angitte spenning. Art nr. 9022687/350020 krever 230 V og 50 Hz.
- La aldri barn leke med varmeviften, eller bruke den uten tilsyn av voksne. Hvis barn eller handicappede oppholder seg nær varmeviften, eller hvis varmeviften er uten tilsyn, må du være ekstra omhyggelig med sikkerhetstiltakene.
- Bruk bare jordede stikkontakter. Ikke legg ledningen oppå varmeviften, da dette vil medføre fare for skade.
- For å hindre elektrisk støt skal varmeviftens støpsel tilsluttes en stikkontakt som passer til støpslet. Hvis støpslet ikke passer nøyaktig til stikkontakten, må du kontakte en elektriker.
- Ledningen må være dratt helt ut før støpslet settes i stikkontakten.
- Ledningen må ikke komme i kontakt med kokeapparater.
- Hvis ledningen er skadet, må den skiftes ut av en autorisert servicetekniker for å unngå skader. Bruk aldri varmeviften hvis den ikke fungerer som den skal, hvis det har falt eller f.eks. har blitt mistet i gulvet eller på annen måte er skadet. Send varmeviften til kontroll og/eller reparasjon hos en kvalifisert fagmann.
- Ikke flytt varmeviften når støpslet står i stikkontakten.
- Varmeviften bør ikke plasseres direkte under en stikkontakt.
- Varmeviften bør ikke ligge, men må stå vertikalt under bruk.
- Ikke bruk varmeviften i nærheten av badekar, dusj, svømmebasseng eller i fuktige omgivelser eller fuktig vær. Varmeviften må heller ikke utsettes for vann i form av stråler eller sprut.
- Ikke ta på varmeviften, da det kan være risiko for skolding (gjelder spesielt for barn).
- Varmeviften må ikke tildekkes (må for eksempel ikke brukes til tørking av klær) eller bygges inn.
- Varmeviften må ikke tilkobles via en ekstern timer eller annet utstyr som kan slå på apparatet automatisk.
- Varmeviften må plasseres minst 1 m fra vegger/gardiner/møbler.
- Varmeviften må ikke brukes på steder hvor dette kan være risikabelt, som f.eks. steder hvor det oppbevares meget brannfarlige, eksplosive eller kjemiske stoffer, eller i meget fuktige omgivelser.
- Varmeviften må ikke installeres i områder hvor det brukes eller lagres brennbare væsker eller gasser.

- Hvis det brukes skjøteledning, må den være så kort som mulig og alltid være rullet helt ut.
- Ikke koble andre enheter til stikkkontakten hvor varmeviften er tilkoblet.
- Ikke stikk fingre eller andre gjenstander inn i varmeviftens åpninger. Dette kan føre til brann, elektrisk støt, personskade eller skade på varmeviften. Unngå å blokkere åpningene og ta på varmeviften mens den er i drift.
- På grunn av brannfare, må inn- og utløpsåpningene for luft ikke hindres på noen måte. Ikke plasser ovnen på et ustabil underlag, som for eksempel en madrass, da dette vil kunne gi en blokkering.
- Plasser alltid varmeviften på et jevnt, flatt og vannrett underlag, slik at den ikke kan velte. Varmeviften og andre gjenstander må ikke plasseres oppå ledningen. Ikke legg ledningen under gulvtepper eller matter, og dekk ikke ledningen til. Ikke la ledningen ligge slik at folk kan snuble i den, eller slik at den kan komme i klem.
- Varmeviften blir varm under bruk. For å unngå forbrenninger, må hudkontakt med de varme flatene unngås. Bruk alltid håndtaket når du flytter varmeviften.
- Varmeviften er kun beregnet for alminnelig bruk.
- Varmeviften er konstruert for å varme opp rom som boder, verksteder, lukkede garasjer, låver osv.
- Pass på at varmeviften alltid holdes tørr.
- Når varmeviften ikke er i bruk, eller som skal rengjøres/vedlikeholdes, skal støpslet alltid tas ut av stikkkontakten.
- Hvis varmeviften skal monteres fast, skal følgende angivelser overholdes:



Det følger ikke beslag med videre med varmeviften. Konstruksjon av monteringsanordningen er ikke produsentens eller leverandørens ansvar.

Korrekt bortskaffelse



Dette symbol betyder, at varmeren ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet. Den skal afleveres på en genbrugsstation, så de genbrugelige dele kan oparbejdes til genbrug, og så de ikke-genbrugelige dele kan blive bortskaffet på miljørigtig måde.

Information om reklamationsret

Reklamationsretten begynder på købsdagen og løber i 2 år. Reklamationsretten dækker udelukkende materiale- eller produktionsfejl. Reparationer under reklamationsretten skal udføres på et af sælgeren godkendt værksted, og købsnotaen skal medbringes.

Reklamationsretten bortfalder i følgende tilfælde:

- Normal slitage.
- Ukorrekt brug, overbelastning, brug af ikke godkendt tilbehør.
- Brug af vold og udefra kommende hændelser.
- Ødelæggelse som følge af at brugervejledningen ikke er blevet fulgt, f.eks. forkert
- El-tilslutning.
- Delvis eller hel adskillelse af varmeren

Fremstillet i Kina.

For jem & fix A/S, skomagervej 12, DK-7100 Vejle

EU-importør: QuineQuintax Aps, Middelfartvej 3, 9220 Aalborg Øst, Denmark

Mht service venligst kontakt:

QuineQuintax ApS

Middelfartvej 3

9220 Aalborg Ø

Denmark

T +45 98 15 54 44

www.quine.dk

CE-ERKLÆRING

EF-OVERENSSTEMMELSE ERKLÆRING.

EU-IMPORTØR:

QUINEQUINTAX APS

Middelfartvej 3

9220 Aalborg Øst

Denmark

QUINEQUINTAX APS erklærer herved på eget ansvar, at GRAD varmeblæser **art nr 9022687 / 350020 / EAN 5709133350444** er fremstillet i overensstemmelse med følgende:

Direktiver:

2014/35/EU: Lavspændingsdirektivet

2014/30/EU: EMC-direktivet

Standarder:

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019

EN 60335-2-30: 2009+ A11:2012

EN 62233: 2008

ifølge:

“Test Verification of Conformity” nummer: 210100185HZH-V1(24.02.2021)

“Test Verification of Conformity” nummer: 210100184HZH-V1(09.02.2021)

Aalborg, 07.04.2021

Josephine Quintessenza

Produktchef



QUINEQUINTAX ApS,

Middelfartvej 3

9220 Aalborg Øst

Denmark

