



ADVARSEL!

Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af apparatet. Apparatet bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

5 års ombytningsgaranti

Falke produkter er dækket af en 5 års ombytningsgaranti, gældende fra købsdatoen. Garantien dækker ved ikke-erhvervsmæssig, dvs. privat, brug.

Hvis der er mangler eller fejl ved Falke produktet, vil det blive ombyttet med et tilsvarende produkt. Garantien giver ikke mulighed for at kræve erstatning, forholdsmæssigt afslag eller mulighed for at kræve pengene tilbage. Ombytningsgarantien dækker dog kun ved forevisning af kassebon; hvis denne ikke kan fremvises, kan produktet ikke ombyttes.

Kassebonen fungerer som garantibevis, og skal derfor opbevares gennem hele produktets levetid.

Garantien dækker ikke ved fejl på produktet, som er opstået ved eller er en følge af forkert anvendelse, manglende vedligeholdelse eller ændring af produktet, samt fejl opstået i forbindelse med erhvervsmæssig brug af produktet.

LASERAFSTANDSMÅLER MED MÅLEHJUL



1.	LCD-display
2.	Måleknop
3.	Funktionsvælger
4.	Omskifter for referencepunkt
5.	+ (læg til)
6.	- (træk fra)
7.	Omskifter for måleenhed
8.	Sluk/nulstil
9.	Vaterpas
10.	Laser
11.	Målehjul
12.	Batteridæksel



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Måleområde:	0,1-70 m
Nøjagtighed:	±1,5 mm/meter
Enhed:	meter/fod/tommer
Lasertype:	630-670 nm
Lasereffekt:	<1 mW
Driftstemperatur:	0-40 °C
Opbevaringstemperatur:	-10 – 60 °C
IP-klasse:	IP54
Strømforsyning:	2×1,5 V AAA-batterier
Mål:	130×51×28 mm
Vægt:	128,5 g
Måleområde for målehjulet:	0-10 m

SYMBOL FORKLARING

	Overholder relevante EU-direktiver og standarder.
	Læs og forstå denne vejledning før brug af maskinen for at reducere risikoen for skader
	Bemærk fare for skade. Læs instruktionerne grundigt.
	Må ikke bortskaffes sammen med alm. husholdningsaffald.

BRUG

Måling

Tryk på knappen (2) for at tænde for apparatet. Tryk på knappen igen for at måle afstand.

Tænd for apparatet, og hold knappen (2) nede for at lave kontinuerlig måling. Se figur 1.

Skift målefunktion

Tryk på knappen (3) for at skifte mellem måling af areal, volumen, indirekte måling og forsinket måling.

(1) Måling af areal

Tryk på knappen (3), indtil displayvisningen er som på figur 2.

Apparatet kan nu måle areal.

(2) Måling af volumen

Tryk på knappen (3), indtil displayvisningen er som på figur 3.

Apparatet kan nu måle volumen.

(3) Pythagoras-måling

Tryk på knappen (3), indtil displayvisningen er som på figur 4.

Apparatet kan nu måle ved hjælp af Pythagoras' læresætning, metode 1.

Tryk på knappen (3), indtil displayvisningen er som på figur 5.

Apparatet kan nu måle ved hjælp af Pythagoras' læresætning, metode 2.

Tryk på knappen (3), indtil displayvisningen er som på figur 6.

Apparatet kan nu måle ved hjælp af Pythagoras' læresætning, metode 3.

(4) Trapezmåling

Tryk på knappen (3), indtil displayvisningen er som på figur 7.

Apparatet kan nu måle trapezer.

(5) Forsinket måling

Tryk på knappen (3), indtil displayvisningen er som på figur 8.

Apparatet begynder først målingen efter 10 sekunder. Tryk på knappen (2) for at igangsætte målingen, som først foretages 10 sekunder senere. Resultatet vises på displayet. Du kan øge tidsforsinkelsen ved at trykke på knappen (3) eller forkorte den ved at trykke på knappen (6).

(6) Læg måling til

Når det første måleresultat vises på displayet, kan du trykke på knappen (5) for at lægge det sammen med det næste måleresultat. Se figur 9.

(7) Træk måling fra

Når det første måleresultat vises på displayet, kan du trykke på knappen (6) for at trække det fra det næste måleresultat. Se figur 10.

Skift enhed og måling med målehjulet

Når du har tændt for apparatet, kan du trykke på knappen (7), så displayvisningen er som på figur 11. Rul hjulet hen over den afstand, der skal måles. Den maksimale længde er 10 meter. Tryk på knappen (8) for at afslutte denne funktion.

Hold knappen (7) inde for at skifte mellem måleenhederne m (meter), ft (fod), in (tommer) og ft+in (fod+tommer).

Referencepunkt og målehukommelse

Tryk på knappen (4) for at skifte mellem apparatets forkant og bagkant som referencepunkt ved målingerne.

På figur 12 er bagkanten referencepunkt, og på figur 13 er forkanten referencepunkt.

Hold knappen (4) inde for at se tidligere målinger i apparatets hukommelse. Se figur 14. Tryk på knapperne (5) og (6) for at skifte mellem de tidligere målinger.

Sluk og nulstil

Tryk på knappen (8) for at nulstille måleresultaterne eller gå tilbage til forrige funktion.

Hold knappen (8) inde for at slukke for apparatet.

Vaterpas

Læg apparatet på den flade, der skal tjekkes. Hvis boblen er midt i libellen, er fladen vandret.

MILJØ


Elektriske apparater må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. El-værktøj som ikke længere er anvendelig skal indsamles separat og genbruges på en miljøvenlig måde. Spørg på den lokale genbrugsstation om korrekt bortskaffelse.

SERVICE OG HOTLINE

Kontakt NFT ApS på telefon eller e-mail hvis der skulle være spørgsmål vedr. korrekt brug og/eller reservedele.

NFT ApS, Friis Hansens Vej 12f, Vejle, DK

Tlf.: +45 70 20 95 96, Email: service@nft-aps.dk, www.nft-aps.dk

FEJLAFHJÆLPNING

203	For høj temperatur	Brug apparatet i egnede omgivelser
220	Lav batteristand	Udskift batterierne
254	Beregningsfejl	Foretag en ny måling iht. anvisningerne
255	Svag lasermodtagelse eller lang måletid	Gør refleksionen af laserstrålen bedre, f.eks. ved at sætte et stykke hvidt papir på målepunktet.
256	Kraftigt lys	Gør refleksionen af laserstrålen bedre, f.eks. ved at sætte et stykke hvidt papir på målepunktet. Ret ikke laserstrålen mod kraftigt lys.
258	Rækkevidde overskredet	Mål inden for apparatets rækkevidde
301	Fejl på apparatet	Genstart apparatet. Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte forhandleren.



VARNING!

Läs denna bruksanvisning och alla säkerhetsvarningar noggrant innan användning av apparaten. Apparaten får endast överlämnas till andra tillsammans med denna bruksanvisning.

5 års Utbytesgaranti

Falke-produkterna omfattas av 5 års bytesgaranti med start från inköpsdatum.

Garantin omfattar endast icke-kommersiellt, dvs. privat bruk.

Om det är brister eller fel på Falke-produkten kommer den att bytas ut mot motsvarande produkt.

Garantin ger inte möjlighet till ersättning, avdrag eller möjlighet att kräva pengarna tillbaka.

Bytesgarantin gäller endast mot uppvisande av kvitto, om sådant inte kan uppvisas kan produkten inte bytas.

Kvittot fungerar som garantibevis och ska därför sparas under hela produktens livslängd.

Garantin omfattar inte fel på produkten som uppstår som en följd av felaktig användning, bristande underhåll eller modifiering av produkten, samt fel som uppstår i samband med kommersiell användning av produkten.

LASERAVSTÅNDSMÄTARE MED MÄTHJUL



1.	LCD-skärm
2.	Mätknapp
3.	Funktionsknapp
4.	Referensknapp
5.	Plus
6.	Minus
7.	Enhetsknapp
8.	Stäng av / rensa
9.	Vattenpass
10.	Lasergenerator
11.	Måthjul
12.	Batterilucka



SPECIFIKATIONER

Mätintervall:	0,1–70 m
Precision:	±1,5 mm
Enhet:	m/ft/ft+in
Lasertyp:	630–670 nm
Lasereffekt:	< 1 mW
Drifttemperatur:	0–40 °C
Förvaringstemperatur:	–10–60 °C
Vattenskydd:	IP54
Strömförsörjning:	2×1,5 V AAA-batteri
Storlek:	130×51×28 mm
Vikt:	128,5 g
Hjulintervall:	0-10 m

SYMBOLFÖRKLARING

	Uppfyller relevanta EU-direktiv och standarder.
	Läs och förstå denna bruksanvisning före användning av maskinen för att minska risken för skador.
	Observera risk för skada. Läs instruktionerna grundligt.
	Får inte bortskaffas tillsammans med vanligt hushållsavfall. Apparaten ska samlas in och återanvändas på miljövänligt sätt..

ANVÄNDNING

Mätning

Tryck på knappen (2) för att slå på apparaten och tryck kort igen för att mäta avståndet.

Slå på apparaten och tryck länge på (2) för att starta kontinuerlig mätning (bild 1).

Funktionsknappen

Tryck på (3) för att ändra yta, volym, indirekt mätning och timer för avståndsmätning.

(1) Ytmätning

Tryck på knappen (3) tills du kommer till bild 2 för att mäta ytan, enligt bilden.

(2) Volymmätning

Tryck på knappen (3) tills du kommer till bild 3 för att mäta volymen, enligt bilden.

(3) Triangulering

Tryck på knappen (3) tills du kommer till bild 4 för att triangulera, enligt bilden.

Tryck på knappen (3) tills du kommer till bild 5 för att utföra en annan typ av triangulering, enligt bilden.

Tryck på knappen (3) tills du kommer till bild 6 för att utföra en tredje typ av triangulering, enligt bilden.

(4) Parallelltrapetsmätning

Tryck på knappen (3) tills du kommer till bild 7 för att utföra parallelltrapetsmätning, enligt bilden.

(5) Fördröjd mätning

Tryck på knappen (3) tills du kommer till bild 8 för att fördröja mätningen, standardtiden är 10 sekunder på denna modell. Tryck på knappen (2) för att starta mätningen, efter 10 sekunder visas mätresultatet på skärmen. Timern kan justeras genom ett tryck på (5) för att lägga till och (6) för att dra ifrån.

(6) Lägg till

När du har fått det första mätresultatet trycker du på (5) för att lägga till beräkningen till nästa resultat, och detta resultat visas på skärmen. Bild 9

(7) Dra ifrån

När du har fått det första mätresultatet trycker du på (5) för att dra ifrån beräkningen från nästa resultat, och detta resultat visas på skärmen.

Bild 10

Byta enhet och använda mät hjulet

När du har slagit på apparaten (7) visar skärmen bild 11, rulla på hjulet för att mäta, maximal intervall är 10 m, tryck kort på (8) för att lämna.

Tryck länge på (7) för att ändra enhet till m, ft, in, ft+in.

Byte av mätreferens och sparade mätningar.

Tryck kort på (4) för att ändra referenspunkten, bakåt eller framåt.

Bakåt enligt bild 12 och framåt enligt bild 13.

Tryck länge på (4) för att spara resultatet enligt 14, tryck på knappen (5)

(6) för att läsa nästa eller senaste sparade mätning.

Stäng av/rensa

Tryck på knappen (8) för att rensa senaste resultat.

Tryck länge på knappen (8) för att stänga av apparaten.

Vattenpass

Lägg apparaten på ett bord eller en annan yta för att använda vattenpasset. När libellen befinner sig mellan strecken innebär det att ytan är plan/rät.

MILJÖ



Elektriska apparater får inte kastas bort med vanligt hushållsavfall. Elverktyg som är uttjänta ska samlas in separat och återvinnas på ett miljövänligt sätt. Rådfråga den lokala återvinningsstationen om korrekt kassering.

SERVICE OCH HOTLINE

Kontakta NFT ApS på telefon eller e-post om du har frågor gällande korrekt användning och/eller reservdelar.

NFT ApS, Friis Hansens Vej 12f, Vejle, DK

Tel.: +45 70 20 95 96, E-post: service@nft-aps.dk, www.nft-aps.dk

FEL OCH ÅTGÄRDER

203	För hög temperatur	Använd apparaten i lämplig miljö.
220	Lågt batteri	Byt ut batterierne
254	Beräkningsfel	Gör om proceduren enligt anvisningarna
255	Svag ljusåtergivning eller långsamma beräkningar	Använd bättre reflektor (använd ett vitt papper eller en reflektor)
256	Kraftig ljusåtergivning	Förbättra reflektionsytan (använd vitt papper, reflektor osv. Eller rikta inte apparaten mot kraftig belysning)
258	Intervallet har överskridits	Håll mätningen inom intervallet
301	Apparatfel	Starta om mätningen, om problemet fortfarande inte är löst, kontakta din återförsäljare.