

142MM

BRUKSANVISNING

sandberg



400W 99210

600W 99211

800W 99212


1000W 99213

Denna produkt är endast lämplig för välisolerade utrymmen och sporadisk användning

210MM

SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGT Läs dessa instruktioner i sin helhet före användning av värmeelementet. Behåll instruktionerna för framtida referens.

1. Använd inte värmeelementet om inte fötterna har ordentlig kontakt eller det är stadigt monterat på väggen.
2. Säkerställ att strömförsörjningen till det uttag där värmeelementet är anslutet stämmer överens med märkvärden på värmeelementets märkskylt och att uttaget är jordat.
3. Håll nätsladden borta från värmeelementets heta huvuddel.
4. Värmeelementet får inte användas om glaspanelerna är skadade
5. Endast för inomhusbruk.
6. Placera inte värmeelementet på mattor med en mycket djup lugg.
7. Se alltid till att värmeelement är placerat på en stadig plan yta (för portabel användning).
8. Undvik brandfara genom att inte placera värmeelementet i närheten av gardiner och möbler.
9. För inte in några föremål genom värmeelementets värmeutlopp eller luftgaller.
10. Använd inte värmeelementet i områden där brandfarliga vätskor förvaras eller där det kan förekomma brandfarliga ångor.
11. Koppla alltid ur värmeelementet när det flyttas från en plats till en annan.
12. Varning: Använd inte värmeelementet i omedelbar närhet till ett badkar, dusch eller pool.
13. Varning: För att undvika överhettning, täck inte över värmeelementet.
14. Betydelsen av figuren  i märkningen är ”TÄCK INTE ÖVER”.
15. Varning: värmeelementet får inte placeras omedelbart under ett uttag.
16. Varning: Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller en person med liknande behörighet för att undvika fara.
17. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatta fysiska förmågor, perceptioner eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått övervakning och instruktioner om säker användning av apparaten och förstår de risker som inbegrips.
18. Barn får inte leka med apparaten; rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
19. Barn under 3 år skall hållas borta om de inte har kontinuerlig övervakning.

20. Barn över 3 år men yngre än 8 år får endast slå på/stänga av apparaten förutsatt att den har placerats eller installerats i avsedd normal position för användning och de har fått övervakning och instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår inbegripna risker. Barn över 3 år men yngre än 8 år får inte koppla in, reglera och rengöra apparaten eller utföra användarunderhåll.

21. VARNING — Vissa delar av denna produkt kan bli mycket heta och orsaka brännskador. Särskild uppmärksamhet måste ägnas när barn och sårbara människor finns närvarande.

22. VARNING: Detta värmeelement är inte utrustat med någon anordning för att styra rumstemperaturen. Använd inte värmeelementet i små rum med personer som inte kan lämna rummet på egen hand, såvida de inte är ständigt övervakade.

MONTERING AV VÄRMEELEMENTET

När värmeelementet används väggmonterat: läs nedanstående noggrant:

- 1) Befäst positionen på väggen med hjälp av en elektrisk borr (borrstorlek $\Phi 8$), borra 4 hål i väggen, avståndet mellan hålen: se **Tabell A**. Slå sedan i den självgångande skruven i väggen med hammare.
- 2) Montera de 4 st $\Phi 4 \times 30$ -skruvarna och klämmorna på väggen, uppmärksamma positionen för de övre och undre klämmorna såsom **Fig. 1** visar. Som referens för upphängningen, se **Fig. 2** och **Fig. 3**

Fig. 1




Fig. 2






Fig. 3





Tabell A

Modell	X
99210	13,0 cm
9921 1	13,0 cm
99212	26,0 cm
99213	26,0 cm

HUR MAN ANVÄNDER






(FIG.1)



(FIG.2)



(FIG.3)



(FIG.4)

OBS! När värmeelementet slås på för första gången eller när det slås på efter att inte ha använts under en längre tid är det normalt att det kan avge viss lukt och ångor. Dessa kommer att försvinna när värmeelementet har varit på en kort stund.

Användning utan program


1. Slå på "STRÖMBRYTAREN", displayen visar temperatur och dagsymbol (FIG. 1).
2. Tryck "PÅ/AV" för att placera värmeelementet i standby-läge. Tryck "PÅ/AV"


igen för att börja värma, så visas uppvärmningssymbolen .

3. Tryck på "+" eller "-" för att ställa in önskad temperatur. Temperaturen kan justeras mellan 5 °C och 35 °C. Fabriksinställningen är 20 °C.

Användning med veckoprogram

1. Slå på "STRÖMBRYTAREN", displayen visar temperatur och dagsymbol (FIG. 1).
2. Tryck "PÅ/AV" för att placera värmeelementet i standby-läge. Tryck "PÅ/AV"

igen för att börja värma, så visas uppvärmningssymbolen .

3. Tryck "PROG" för att justera dag- och klockinställning (FIG. 2). Tryck på "PROG" så blinkar dagsymbolen , tryck "+" eller "-" för att ställa in veckodagen, 1 är måndag 7 är söndag. Tryck "PROG" igen så blinkar tiden, tryck "+" eller "-" för att ställa in tiden på dagen. Tryck "PROG" för att avsluta när inställningen av klockan är klar.

OBS! Om ingen knapp trycks under processen stoppas blinkningen efter 10 sekunder. Värmeelementet arbetar då med fel programperiod.

4. När elementet är i drift, tryck "PROG" under 3 sekunder, så visar displayen inställningen för veckoprogrammet (FIG. 3).
5. Tryck "+" eller "-" för att välja önskad dag för inställning av programmet; dagsymbolen blinkar för den aktuella dagen.

6. Tryck ”PROG” igen så blinkar timmen, tryck ”+” eller ”-” för att välja de timmar du vill ställa in på programmet, 7:16 betyder 07:00 till 16:00. Tidszonssymbolen visas.

(FIG 4.)

7. Tryck ”PROG” igen så blinkar temperaturen, tryck ”+” eller ”-” för att välja den temperatur som önskas för programmet, 25:17 betyder 25 °C under programperioden och 17 °C utanför programperioden.

8. Tryck ”PROG” så blinkar dagsymbolen för att fortsätta med resten av dagarna i veckan som önskas ställas in i programmet. Tryck ”MÅNE” för att välja standardinställd temperatur för de timmar som inte har programmerats, standardinställd temperatur är 15 °C.

9. Tryck ”TIMER”-knappen efter programmets inställning, värmeelementet startar omedelbart att följa veckoprogrammet (FIG. 4), klocksymbolen visas på displayen.

OBS! Tidsinställningen bör göras före programinställningen, så att värmeelementet följer rätt programperiod.

Påminnelse om öppna fönster

Om ett fönster är öppet i rummet har värmeelementet en påminnelsefunktion för öppet fönster. Om temperaturen faller mer än 5 °C inom 10 minuter ringer summern 3 gånger.

Påminnelse om strömavbrott

Efter strömavbrott börjar summern ringa 10 gånger var 30:e minut för att indikera att ett strömavbrott har inträffat. Tryck på valfri knapp på termostaten för att stoppa ringningen. Tryck på ”PROG” för att starta inställningen av klockan med aktuell tid och tryck på ”TIMER” för att starta värmeelementet med samma programinställning som före strömavbrottet.

OBS! värmeelementet har en minnesfunktion, användaren skall alltid kontrollera klockinställningen mot gällande tid när det har inträffat ett strömavbrott, annars kommer värmeelementet att följa samma program, men med fel tidsinställning.

Barnspärr

Termostaten kan låsas genom att hålla ned både knapparna ”+” och ”-” under 3 sekunder. Upprepa samma procedur för att låsa upp termostaten igen.

Återställning av termostaten till standardinställningen

Tryck ”PÅ/AV” under 5 sekunder, så återgår värmeelementet till standardinställningen.

Information för första gångens användning

Värmeelementet skall ställas in på maximal temperatur under 30 minuter för att bränna rent elementet. Viss lukt kan uppstå.

RENGÖRING AV VÄRMEELEMENTET

Plugga alltid ur värmeelementet från vägguttaget och låt det svalna före rengöring. Rengör utsidan av värmeelementet genom att torka av med en fuktig trasa och polera

med en torr trasa.

Använd inga rengöringsmedel eller slipmedel och låt inte vatten komma in i värmeelementet.

FÖRVARING AV VÄRMEELEMENTET

När värmeelementet inte används under en längre tid skall det skyddas från damm och förvaras på en ren och torr plats.

Korrekt bortskaflning av denna produkt



Denna symbol betyder att produkten inte får bortskaflas tillsammans med hushållssopor. För att förhindra skada på miljön eller människors hälsa från icke kontrollerad bortskaflning av avfall ska den återvinnas på ett ansvarsfullt sätt för att befrämja hållbar återanvändning av materialresurser. Var god använd retur- och insamlingssystemen vid returnering av din uttjänta enhet eller kontakta den återförsäljare från vilken du köpte produkten. Denne kan ombesörja produktens miljösäkra återvinning.

Garanti

Respice Sweden AB lämnar 12 månaders funktionsgaranti på denna produkt.

Skador som orsakas av felaktig hantering och skador som resulterar från handhavande av delar som inte är original eller godkända av Respice Sweden AB, omfattas inte av garantin. Garantin omfattar inte skador som orsakas av yttre påverkan såsom vätskor, värme, åska eller liknande, ej heller skador som uppstår under hemtransport. Garantin gäller inte om produktionsdatum eller ordernummer på produkten ändrats, tagits bort eller på annat sätt modifierats. Dessa återfinns på produktetiketten. Alla anspråk lämnas utan avseenden om apparaten har reparerats, ändrats eller på annat sätt modifierats från sitt ursprung.

Värna miljön!

Denna produkt får inte slängas bland hushållssopor.

Produkten innehåller elektriska och elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna därför alltid produkten för återvinning på anvisad plats, t.ex. kommunens återvinningsstation.

Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles.

Tillverkad i Kina för Respice Sweden AB, Box 5055, 25005 Helsingborg, Sweden

Information requirements for electric local space heaters

Model identifier(s): 99210					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output			Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)		
Nominal heat output	P _{nom}	0,34-0,4	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	[no]
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	0,34	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	[no]
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	0,4	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	[no]
Auxiliary electricity consumption			fan assisted heat output		
At nominal heat output	e _{lmax}	N.A.	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
At minimum heat output	e _{lmin}	N.A.	kW	single stage heat output and no room temperature control	[no]
In standby mode	e _{lsb}	0.00016	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	[no]
				with mechanic thermostat room temperature control	[no]
				with electronic room temperature control	[no]
				electronic room temperature control plus day timer	[no]
				electronic room temperature control plus week timer	[yes]
			Other control options (multiple selections possible)		
				room temperature control, with presence detection	[no]
				room temperature control, with open window detection	[Yes]
				with distance control option	[no]
				with adaptive start control	[no]
				with working time limitation	[Yes]
				with black bulb sensor	[no]
Contact details	Tillverkad i Kina för Respice Sweden AB, Box 5055, 25005 Helsingborg, Sweden				

Information requirements for electric local space heaters

Model identifier(s): 99211					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output			Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)		
Nominal heat output	P _{nom}	0,5-0,6	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	[no]
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	0,5	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	[no]
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	0,6	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	[no]
Auxiliary electricity consumption			fan assisted heat output		
At nominal heat output	e _{lmax}	N.A.	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
At minimum heat output	e _{lmin}	N.A.	kW	single stage heat output and no room temperature control	[no]
In standby mode	e _{lSB}	0.00016	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	[no]
			with mechanic thermostat room temperature control		
			with electronic room temperature control		
			electronic room temperature control plus day timer		
			electronic room temperature control plus week timer		
			Other control options (multiple selections possible)		
			room temperature control, with presence detection		
			room temperature control, with open window detection		
			with distance control option		
			with adaptive start control		
			with working time limitation		
			with black bulb sensor		
Contact details	Tillverkad i Kina för Respice Sweden AB, Box 5055, 25005 Helsingborg, Sweden				

Information requirements for electric local space heaters

Model identifier(s): 99212					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	
Nominal heat output	P _{nom}	0,67-0,8	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	[no]
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	0,67	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	[no]
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	0,8	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	[no]
Auxiliary electricity consumption				fan assisted heat output	
At nominal heat output	e _{l,max}	N.A.	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
At minimum heat output	e _{l,min}	N.A.	kW	single stage heat output and no room temperature control	[no]
In standby mode	e _{l,sb}	0.00016	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	[no]
				with mechanic thermostat room temperature control	[no]
				with electronic room temperature control	[no]
				electronic room temperature control plus day timer	[no]
				electronic room temperature control plus week timer	[yes]
				Other control options (multiple selections possible)	
				room temperature control, with presence detection	[no]
				room temperature control, with open window detection	[Yes]
				with distance control option	[no]
				with adaptive start control	[no]
				with working time limitation	[Yes]
				with black bulb sensor	[no]
Contact details		Tillverkad i Kina för Resprice Sweden AB, Box 5055, 25005 Helsingborg, Sweden			

Information requirements for electric local space heaters

Model identifier(s): 99213					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	
Nominal heat output	P _{nom}	0,85-1,0	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	[no]
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	0,85	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	[no]
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	1,0	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	[no]
Auxiliary electricity consumption				fan assisted heat output	
At nominal heat output	e _{lmax}	N.A.	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
At minimum heat output	e _{lmin}	N.A.	kW	single stage heat output and no room temperature control	[no]
In standby mode	e _{lSB}	0.00016	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	[no]
				with mechanic thermostat room temperature control	[no]
				with electronic room temperature control	[no]
				electronic room temperature control plus day timer	[no]
				electronic room temperature control plus week timer	[yes]
				Other control options (multiple selections possible)	
				room temperature control, with presence detection	[no]
				room temperature control, with open window detection	[Yes]
				with distance control option	[no]
				with adaptive start control	[no]
				with working time limitation	[Yes]
				with black bulb sensor	[no]
Contact details	Tillverkad i Kina för Respice Sweden AB, Box 5055, 25005 Helsingborg, Sweden				

